



تعليمات التركيب والتشغيل

EB 8484-3 AR

ترجمة التعليمات الأصلية



HART[®]
COMMUNICATION PROTOCOL

محدد الموضع (HART[®]) TROVIS 3730-3 Smart

Ex
certified

ERC CE

إصدار البرنامج الثابت 2.00.xx

طبعة أغسطس 2022

ملاحظة حول تعليمات التركيب والتشغيل هذه.

تساعدك تعليمات التركيب والتشغيل هذه في تركيب الجهاز وتشغيله بأمان. التعليمات مُلزمة عند التعامل مع أجهزة SAMSON. الصور المعروضة في هذه التعليمات هي لأغراض التوضيح فقط. قد يختلف المنتج الفعلي.

← من أجل الاستخدام الآمن والسليم لهذه التعليمات، اقرأها بعناية، واحتفظ بها للرجوع إليها لاحقًا.

← إذا كانت لديك أسئلة حول هذه الإرشادات، فاتصل بخدمة ما بعد البيع في SAMSON (aftersalesservice@samsongroup.com).

المستندات المتعلقة بالجهاز، مثل تعليمات التركيب والتشغيل، متوفرة على موقعنا على الإنترنت
< Downloads < Service & Support < www.samsongroup.com
.Documentation



تعريف كلمات الإشارة

ملاحظة i

معلومات إضافية.

نصيحة 💡

الإجراء الموصى به.

خطر ⚠️

المواقف الخطيرة التي في حالة عدم تجنبها، ستؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة.

تحذير ⚠️

المواقف الخطيرة التي في حالة عدم تجنبها، ستؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة.

ملحوظة !

رسالة تلف الممتلكات أو عطلها.

1	تعليمات وإجراءات السلامة	1-1
1.1	ملاحظات حول الإصابة الجسدية الخطيرة المحتملة	1-3
1.2	ملاحظات حول الإصابة الجسدية المحتملة	1-3
1.3	ملاحظات حول الأضرار المحتملة في الممتلكات	1-4
1.4	تعليمات خاصة بشأن الحماية من الانفجار	1-5
1.5	التحذيرات على الجهاز	1-6
2	العلامات على الجهاز	2-1
2.1	لوحة البيانات	2-1
2.2	الخيارات	2-1
2.3	إصدارات البرنامج الثابت	2-2
2.4	كود المادة	2-2
3	التصميم وفكرة التشغيل	3-1
3.1	التجهيزات الإضافية	3-1
3.1.1	الوظائف الإضافية الاختيارية	3-1
3.2	إصدارات التركيب	3-4
3.3	التهيئة باستخدام برنامج TROVIS-VIEW	3-4
3.4	البيانات الفنية	3-5
3.5	الأبعاد بوحدة مم	3-11
3.6	مستويات التثبيت وفقاً للمواصفة VDI/VDE 3845 (سبتمبر 2010)	3-15
4	الشحن والنقل في الموقع	4-1
4.1	قبول البضائع الموردة	4-1
4.2	إزالة العبوة من محدد الموضع	4-1
4.3	نقل محدد الموضع	4-1
4.4	تخزين محدد الموضع	4-1
5	التركيب	5-1
5.1	ظروف التركيب	5-1
5.2	التحضير للتركيب	5-2
5.3	إدارة عمود محدد الموضع	5-2
5.4	تعديل موضع الذراع والمسمار	5-2
5.4.1	جداول الأشواط	5-4
5.5	تثبيت مقيد الحجم	5-5
5.6	تثبيت محدد الموضع	5-6
5.6.1	التثبيت المباشر	5-6
5.6.2	التثبيت وفقاً للمواصفة IEC 60534-6	5-8
5.6.3	التثبيت على صمام التدفقات صغيرة الحجم من الطراز 3510	5-12
5.6.4	التثبيت وفقاً للمواصفة VDI/VDE 3847-1	5-12
5.6.5	التثبيت وفقاً للمواصفة VDI/VDE 3847-2	5-18

5-25	التثبيت وفقاً للمواصفة VDI/VDE 3845	5.6.6
5-29	مضخم عكسي للمشغلات مزدوجة الفعل	5.6.7
5-29	تثبيت مستشعر الوضع الخارجي	5.6.8
5-35	إرفاق محددات الموضع بعلب من الاستانلس ستيل	5.6.9
5-35	وظيفة تنقية الهواء للمشغلات أحادية الفعل	5.6.10
5-36	عمل الوصلات الهوائية	5.7
5-37	هواء الإمداد	5.7.1
5-37	وصلة ضغط الإشارة	5.7.2
5-37	قراءة ضغط الإشارة	5.7.3
5-38	ضغط الإمداد	5.7.4
5-38	عمل الوصلات الكهربائية	5.8
5-39	إدخال الكابل مع حشوة تثبيت الكابل	5.8.1
5-40	الطاقة الكهربائية	5.8.2
5-45	إنشاء اتصال HART®	5.8.3
5-45	مضخم التحويل وفقاً للمواصفة EN 60947-5-6	5.8.4
5-46	الملحقات	5.9
6-1	التشغيل	6
6-1	الزر الانضغاطي الدوار	6.1
6-2	المفتاح الانزلاقي AIR TO OPEN/AIR TO CLOSE	6.2
6-2	مفتاح التهيئة (INIT)	6.3
6-2	الشاشة	6.4
6-4	أيقونات الشاشة	6.4.1
7-1	بدء التشغيل والتهيئة	7
7-2	بدء التشغيل لأول مرة	7.1
7-3	إعدادات بدء التشغيل	7.2
7-3	إتاحة التهيئة لتغيير البارامترات	7.3
7-4	قائمة بدء التشغيل	7.4
7-4	إعداد نوع المشغل	7.4.1
7-4	تحديد الوضع المؤمن ضد التعطل	7.4.2
7-5	تحديد موضع المسمار	7.4.3
7-5	ضبط النطاق الاسمي	7.4.4
7-6	اختيار وضع التهيئة	7.4.5
7-7	ضبط وضع التهيئة	7.4.6
7-9	تهيئة محدد الموضع	7.5
7-11	ضبط نقاط التحويل	7.6
12	ضبط وضع الغلق	7.6.1
12	ضبط وضع الفتح	7.6.2

8-1	التشغيل	8
8-1	تغيير اتجاه قراءة الشاشة	8.1
8-2	اتصال HART®	8.2
8-3	متغيرات HART® الديناميكية	8.2.1
8-4	تغيير وضع التشغيل	8.3
8-4	إجراء المعايرة الصفرية	8.4
8-5	إعادة ضبط محدد الموضع	8.5
9-1	الأعطال	9
9-6	إجراءات الطوارئ	9.1
10-1	الخدمة	10
10-1	تنظيف نافذة الغطاء	10.1
10-2	تحديثات البرنامج الثابت	10.2
10-2	الفحص الدوري لمحدد الموضع واختباره	10.3
11-1	إيقاف التشغيل	11
12-1	الإزالة	12
13-1	الإصلاحات	13
13-1	صيانة الأجهزة المحمية من الانفجار	13.1
13-1	إرجاع الأجهزة إلى SAMSON	13.2
14-1	التخلص من الجهاز	14
15-1	الشهادات	15
16-1	الملحق A (تعليمات التهيئة)	16
16-1	قائمة الأكواد	16.1
16-1	بنية الشاشة الرئيسية	16.1.1
16-1	بنية القائمة والبارامترات (مستوى القائمة)	16.1.2
16-18	اختيار خصائص الصمام	16.2
17-1	الملحق B	17
17-1	خدمة ما بعد البيع	17.1

1 تعليمات وإجراءات السلامة

الاستخدام المقصود

يتم تركيب محدد الموضع TROVIS 3730-3 من SAMSON على صمامات التحكم التي تعمل بالهواء المضغوط ويستخدم لتخصيص موضع الصمام لإشارة التحكم. تم تصميم الجهاز للعمل في ظل ظروف محددة تمامًا (مثل ضغط التشغيل ودرجة الحرارة). لذلك، يجب على الجهات المشغلة التأكد من عدم استخدام محدد الموضع إلا في التطبيقات التي تتوافق فيها ظروف التشغيل مع البيانات الفنية. إذا كانت الجهات المشغلة تنوي استخدام محدد الموقع في تطبيقات أو ظروف غير تلك المحددة، فيرجى الاتصال بشركة SAMSON.

لا تتحمل SAMSON أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن عدم استخدام الجهاز للغرض المقصود منه أو عن الضرر الناجم عن قوى خارجية أو أي عوامل خارجية أخرى

← ارجع إلى البيانات الفنية لمعرفة حدود ومجالات التطبيق بالإضافة إلى الاستخدامات الممكنة.

سوء الاستخدام المتوقع بشكل معقول

محدد الموضع TROVIS 3730-3 غير مناسب للتطبيقات التالية:

– الاستخدام خارج الحدود أثناء تحديد الحجم والمحددة بواسطة البيانات الفنية

علاوة على ذلك، لا تتوافق الأنشطة التالية مع الاستخدام المقصود:

– استخدام قطع غيار غير أصلية.

– تنفيذ أنشطة الصيانة غير الموضحة في هذه التعليمات

مؤهلات أفراد التشغيل

يجب تركيب محدد الموضع، وبدء تشغيله، وصيانته، وإصلاحه بواسطة أفراد مؤهلين بشكل كامل فقط؛ ويجب مراعاة قوانين وممارسات الصناعة المقبولة. وفقًا لتعليمات التركيب والتشغيل هذه، يشير مصطلح الأفراد المدربون إلى الأفراد القادرين على الحجم على العمل الذي تم تكليفهم به والتعرف على المخاطر المحتملة بحكم تدريبهم التخصص وخبراتهم بالإضافة إلى معرفتهم بالمعايير المعمول بها.

يجب تشغيل الإصدارات المحمية من الانفجار من هذا الجهاز فقط من قبل الأفراد الذين خضعوا لتدريب أو تعليمات خاصة أو مصرح لهم بالعمل على الأجهزة المحمية من الانفجار في المناطق الخطرة.

تجهيزات الحماية الشخصية

ليست هناك حاجة إلى تجهيزات الحماية الشخصية للتعامل المباشر مع محدد الموضع. قد يكون العمل على صمام التحكم ضروريًا عند تركيب الجهاز أو إزالته.

← احرص على مراعاة متطلبات تجهيزات الحماية الشخصية المحددة في مستندات الصمام.

← تواصل مع الجهة المشغلة للوحدة لمعرفة التفاصيل حول المزيد من معدات الحماية.

التفتيحات والتعديلات الأخرى

لا تصرح شركة SAMSON بإجراء تنقيحات أو تحويلات أو تعديلات أخرى على المنتج. فإنها تُجرى على مسؤولية المستخدم الخاصة وقد تؤدي إلى مخاطر تتعلق بالسلامة على سبيل المثال. علاوة على ذلك، قد لا يلبي المنتج متطلبات الاستخدام الموافق للغرض بعد الآن.

مميزات السلامة

عند فشل إمداد الهواء أو الإشارة الكهربائية، يقوم محدد الموضع بتنغيس المشغل، مما يتسبب في انتقال الصمام إلى الوضع المؤمن ضد التعطل الذي يحدده المشغل.

التحذير من الأخطار المتبقية

محدد الموضع له تأثير مباشر على صمام التحكم. لتجنب الإصابات الجسدية وتلف الممتلكات يجب على الجهات المشغلة للوحدة وأفراد التشغيل منع الأخطاء التي يمكن أن تحدث في صمام التحكم بواسطة وسيط المعالجة أو ضغط التشغيل أو ضغط الإشارة أو بسبب الأجزاء المتحركة، وذلك من خلال اتخاذ التدابير الاحتياطية المناسبة. يجب على الجهات المشغلة للوحدة وأفراد التشغيل مراعاة جميع بيانات الأخطار والتحذيرات والتنبيهات الواردة في أدلة التركيب والتشغيل، وخاصة عند التثبيت وبدء التشغيل وأعمال الخدمة.

إذا نتجت حركات أو قوى غير مقبولة في المشغل الهوائي نتيجة لضغط الإمداد، فيجب تقييدها باستخدام محطة مناسبة لخفض ضغط الإمداد.

مسؤوليات الجهة المشغلة

الجهات المشغلة هي المسؤولة عن الاستخدام السليم والامتثال للوائح السلامة. تلتزم الجهات المشغلة بتقديم أدلة التركيب والتشغيل هذه إلى أفراد التشغيل وبتدريبهم على التشغيل السليم. علاوة على ذلك، يجب على الجهات المشغلة التأكد من عدم تعرض أفراد التشغيل أو أطراف أخرى لأي خطر.

مسؤوليات أفراد التشغيل

يجب على أفراد التشغيل قراءة وفهم دليل التركيب ولتشغيل هذا بالإضافة إلى بيانات المخاطر المحددة والتحذيرات والتنبيهات. علاوة على ذلك، يجب أن يكون أفراد التشغيل على دراية بلوائح الصحة والسلامة والوقاية من الحوادث المعمول بها ويجب أن يمثلوا لها

المعايير والتوجيهات واللوائح المشار إليها

تفي الأجهزة التي تحمل علامة CE بمتطلبات التوجيهات التالية:

- TROVIS 3730-3 : 2011/65/EU و 2014/30/EU

- TROVIS 3730-3-110/-510/-810/-850 : 2011/65/EU و 2014/30/EU و 2014/34/EU

الأجهزة التي تحمل علامة EAC تفي بمتطلبات اللوائح التالية:

- TROVIS 3730-3 : TR CU 020/2011 و TR CU 012/2011 مع معايير GOST المعمول بها:

- (IEC 60079-0:2011) ГОСТ 31610.0-2014

- (IEC 60079-11:2011) ГОСТ 31610.11-2014

- TR CU 020/2011 :TROVIS 3730-3-110/-510/-810/-850

انظر الملحق للإطلاع على إعلانات المطابقة وشهادات EAC.

المستندات المشار إليها

تسري المستندات التالية بالإضافة إلى أدلة التركيب والتشغيل هذه:

- تعليمات التشغيل الخاصة بتشخيصات الصمام: EB 8389-3 ◀
- تعليمات التركيب والتشغيل للمكونات التي تم تركيب محدد موضع عليها (الصمام، المشغل، ملحقات الصمام، إلخ).

1.1 ملاحظات حول الإصابة الجسدية الخطيرة المحتملة



خطر حدوث إصابة مميتة بسبب تكون هواء قابل للانفجار.

قد يؤدي تثبيت محدد الموضع أو تشغيله أو صيانته بطريقة غير صحيحة في الأجواء التي يحتمل أن تكون قابلة للانفجار إلى اشتعال الهواء وربما حدوث وفاة في النهاية.

◀ تنطبق اللوائح التالية على التركيب في المناطق الخطرة: EN 60079-14 (VDE 0165، الجزء 1).

◀ يجب أن يقتصر تنفيذ أعمال تثبيت أو تشغيل أو صيانة محدد الموضع التي تجرى في أجواء يحتمل أن تكون قابلة للانفجار على الأفراد الذين خضعوا لتدريب أو تعليمات خاصة أو مصرح لهم بالعمل على الأجهزة المحمية من الانفجار في المناطق الخطرة.

1.2 ملاحظات حول الإصابة الجسدية المحتملة



خطر التعرض لإصابة جسدية بسبب الأجزاء المتحركة على الصمام.

أثناء تهيئة محدد الموضع وأثناء التشغيل، يتحرك الصمام خلال نطاق الشوط بالكامل. يمكن إن تصاب اليدان أو الأصابع إذا تم إدخالهما في الصمام.

◀ أثناء التهيئة لا تدخل اليدين أو الأصابع في مقرن الصمام ولا تلمس أي أجزاء من أجزاء الصمام المتحركة.

تصبح السلامة الذاتية غير فعالة في الأجهزة مأمونة الاستعمال.

في كل مرة يتم فيها تشغيل محدد الموضع، حتى خارج الوحدة (على سبيل المثال أثناء الصيانة والمعايرة والعمل على المعدات)، يجب التأكد من الالتزام بشروط الدوائر مأمونة الاستعمال.

← قم فقط بتوصيل الأجهزة مأمونة الاستعمال المخصصة للاستخدام في الدوائر مأمونة الاستعمال بوحدات الإدخال المتصلة مأمونة الاستعمال.

← لا تعيد تشغيل الأجهزة مأمونة الاستعمال التي كانت متصلة بوحدات إدخال متصلة مأمونة الاستعمال بدون شهادة.

← لا تتجاوز القيم الكهربائية القصوى المسموح بها والمحددة في شهادات فحص النوع EC عند التوصيل البيئي لمعدات كهربائية مأمونة الاستعمال (U_i أو U_0 , P_i أو P_0 , C_i أو C_0 و L_i أو L_0).

ضوضاء عالية مفاجئة عند تنفيس المشغل الهوائي.

يمكن أن يتسبب محدد الموضع المثبت على صمام التحكم في تنفيس المشغل الهوائي. وقد تصدر ضوضاء عالية أثناء التنفيس. وهذا الضوضاء يمكن أن تضر بالسمع.

← قم بارتداء واقى السمع عند العمل بالقرب من الصمام.

1.3 ملاحظات حول الأضرار المحتملة في الممتلكات

ملحوظة

خطر تعرض محدد الموضع للضرر بسبب وضع التركيب غير الصحيح.

← لا تقم بتركيب محدد الموضع بحيث يكون الجزء الخلفي من الجهاز متجهًا لأعلى.

← لا تقم بسد أو تقييد فتحة التهوية عند تركيب الجهاز في الموقع.

ستؤدي الإشارة الكهربائية غير الصحيحة إلى إتلاف محدد الموضع.

يجب استخدام مصدر التيار لتشغيل محدد الموضع.

← استخدم مصدر التيار فقط وليس مصدر الجهد.

سيؤدي التخصيص غير الصحيح لأطراف التوصيل إلى إتلاف محدد الموضع وإلى حدوث عطل.

لكي يعمل محدد الموضع بشكل صحيح، يجب مراعاة تخصيص أطراف التوصيل المنصوص عليه.

← قم بتوصيل الأسلاك الكهربائية بمحدد الموضع وفقًا لتخصيص أطراف التوصيل المنصوص عليه.

عطل بسبب عدم اكتمال التهيئة بعد.

تؤدي التهيئة إلى معايرة محدد الموضع ليصبح متوافقًا مع حالة التركيب. بعد اكتمال التهيئة يكون محدد الموضع جاهزًا للاستخدام.

← قم بتهيئة محدد الموضع عند بدء التشغيل لأول مرة.

← أعد تهيئة محدد الموضع بعد تغيير موضع التركيب.

خطر تلف محدد الموضع بسبب التآريض غير الصحيح لجهاز اللحام الكهربائي.

← لا تقم بتأريض جهاز اللحام الكهربائي بالقرب من محدد الموضع.

1.4 تعليمات خاصة بشأن الحماية من الانفجار

إذا احتاج جزء من الجهاز الذي تعتمد عليه الحماية من الانفجار إلى الصيانة، فلا يجب إعادة تشغيل الجهاز حتى يقوم مفتش مؤهل بتقييمه وفقًا لمتطلبات الحماية من الانفجار، أو إصدار شهادة فحص، أو إعطاء الجهاز علامة المطابقة. لا يلزم إجراء فحص بواسطة مفتش مؤهل إذا قامت الشركة المصنعة بإجراء اختبار اعتيادي على الجهاز قبل إعادة تشغيله وتم توثيق اجتياز الاختبار الاعتيادي عن طريق إرفاق علامة المطابقة بالجهاز. استبدل المكونات المحمية من الانفجار بالمكونات الأصلية فقط التي خضعت للاختبار الاعتيادي من قبل الشركة المصنعة.

يجب أن تتوافق الأجهزة التي تم تشغيلها بالفعل خارج المناطق الخطرة والمخصصة للاستخدام المستقبلي داخل المناطق الخطرة مع متطلبات السلامة الموضوعة على الأجهزة الخاضعة للخدمة. قبل أن يتم تشغيل الأجهزة داخل مناطق خطرة، اختبرها وفقًا لمواصفات صيانة الأجهزة المحمية من الانفجار.

صيانة الجهاز ومعايرته والعمل عليه

← استخدم فقط أجهزة معايرة التيار/ الجهد مأمونة الاستعمال، وأدوات القياس للتوصيل البيئي بدوائر مأمونة الاستعمال

لغرض فحص أو معايرة الجهاز داخل أو خارج المناطق الخطرة

← احرص على مراعاة القيم القصوى المسموح بها والمحددة في الشهادات الخاصة بالدوائر مأمونة الاستعمال.

الجهاز المزود بنوع الحماية Ex na

← في الجهاز الذي يتم تشغيله بنوع الحماية Ex na (جهاز لا يصدر شرًا)، فقط قم بتوصيل الدوائر أو عزلها أو تبديلها أثناء تفعيلها خلال التركيب أو الصيانة أو الإصلاح.

- ← استخدم حشوات الكابلات المعتمدة وسدادات التغطية ذات نوع الحماية المناسب وتصنيف $IP \leq 6X$ ومناسب لنطاق درجة الحرارة المعتمد.
- ← قم بتوصيل دائرة الإشارة باستخدام أطراف التوصيل الملولبة (طرف التوصيل 12/11) للموصلات الكهربائية ذات مقطع عرضي للأسلاك يتراوح من 0.2 إلى 2.5 مم². يبلغ عزم الربط 0.5 وحتى 0.6 نيوتن متر.

الجهاز المزود بنوع الحماية Ex t

- ← في الجهاز الذي يتم تشغيله بنوع الحماية Ex t (حماية بواسطة حاوية)، فقط قم بتوصيل الدوائر أو عزلها أو تبديلها أثناء تفعيلها خلال التركيب أو الصيانة أو الإصلاح.
- ← أثناء العمل على الجهاز أثناء التشغيل في أجواء غبار قابلة للانفجار، يجب أن تدرك أن فتح غطاء العلبة قد يؤدي إلى عدم فعالية الحماية من الانفجار.
- ← استخدم حشوات الكابلات المعتمدة وسدادات التغطية ذات نوع الحماية المناسب وتصنيف $IP \leq 6X$ ومناسب لنطاق درجة الحرارة المعتمد.
- ← لتوصيل دائرة الإشارة، استخدم أطراف التوصيل الملولبة (طرف التوصيل 12/11) للموصلات الكهربائية ذات مقطع عرضي للأسلاك يتراوح من 0.2 إلى 2.5 مم². يبلغ عزم الربط 0.5 وحتى 0.6 نيوتن متر.

1.5 التحذيرات على الجهاز

تحذير	معنى التحذير
	تحذير من الضوضاء الصاخبة المفاجئة يمكن أن يتسبب محدد الموضع المثبت على صمام التحكم في تنفيس المشغل الهوائي. وقد تصدر ضوضاء عالية أثناء التنفيس. وهذا الضوضاء يمكن أن تضر بالسمع.

2 العلامات على الجهاز

2.1 لوحة البيانات

الإصدار المحمي من الانفجار

الإصدار غير المزود بالحماية من الانفجار

SAMSON TROVIS 3730-3

HART® Positioner

Supply 1

Input 2

3 Pressure sensor

4

13

14

* See EU Type Exam. Certificate for further values

5

Firmware 7 Hardware 8 Date 9

Mat. 10 S/N 11

Model 12

SAMSON AG D-60314 Frankfurt

Made in Germany

SAMSON TROVIS 3730-3

HART® Positioner

Supply 1

Input 2

3 Pressure sensor

See technical data for ambient temperature

4

5

6 HV 7

FV 8

Mat. 10 Date 9

S/N 11

Model 12

SAMSON AG D-60314 Frankfurt

Made in Germany

- 8 إصدار الجهاز
- 9 شهر وسنة التصنيع
- 10 رقم المادة
- 11 الرقم المسلسل
- 12 رقم الطراز
- 13 الموافقات CE و EAC و UKCA (إلخ.)
- 14 كود مصفوفة البيانات (لوحة البيانات الإلكترونية)

- 1 ضغط الإمداد
- 2 نطاق الإشارة
- 3 مستشعر الضغط (نعم/لا)
- 4 نوع الحماية للأجهزة المحمية من الانفجار
- 5 نطاقات درجة الحرارة للأجهزة المحمية من الانفجار
- 6 كود توصية NAMUR NE 53 (مواصفة داخلية)
- 7 إصدار البرنامج الثابت

2.2 الخيارات

إذا تم تثبيت وحدات الخيار في محدد الموضع TROVIS 3730-3، يتم تثبيت ملصق على الجهاز لتحديد الوحدة:

SAMSON TROVIS 3730 Module

1

Model 2

Serial no. 3

- 1 وظيفة الخيار
- 2 رقم الطراز
- 3 الرقم المسلسل

2.3 إصدارات البرنامج الثابت

تتقبات البرنامج الثابت	
قديم	جديد
2.00.11	2.00.13
	تم تحسين التهيئة
2.00.13	2.00.15
	التنقيحات الداخلية

2.4 كود المادة

TROVIS 3730-3-																محدد الموضوع
x	x	x	x	x	0	1	x	x	x	0	x	x	0	x	x	مع LCD والموافقة التلقائية واتصال HART®
																الحماية من الانفجار
																بدون
																II 2G Ex ia IIC T6 Gb/ II 2D Ex ia IIIC T85 °C Db IP66
																Ex db [ia] (مع الغشاء المطاطي للمجال)
																ATEX
																II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db
																II 3G Ex nA IIC T6 Gc/ II 3D Ex tb IIIC T85 °C Gb
																II 3G Ex nA IIC T6 Gc
																Ex ia IIC T4/T6 Gb/ Ex ia IIIC T85 °C Db
																Ex tb IIIC T85 °C Db
																IECEx
																Ex tb IIIC T85 °C Db/ Ex nA IIC T4/T6 Gc
																Ex nA IIC T6 Gc
																Ex ia IIC T4/T6 Gb Ex iaD 21 T85
																CCC Ex
																Ex tD A21 IP66 T85°C
																Ex ia IIC T4/T6 Gb Ex ia IIIC T85°C Db
																CCoE
																1Ex ia IIC T6...T4 Gb X Ex ia IIIC T85 °C Db X
																EAC

x x x x x 0 1 x x x x 0 x x 0 x x x x x 0 x x x TROVIS 3730-3-																		محدد الموضوع		
																		5 1 1	Ex ia IIC T4/T6 Gb Ex ia IIC T85°C Db	INMETRO
																		5 1 5	Ex tb IIIC T85°C Db	
																		5 5 8	Ex nA IIC T4/T6 Gc	
																		4 1 1	Ex ia IIC T6/T4	KCS كوريا
																		6 1 1	II 2G Ex ia IIC T4/T6 Gb II 2D Ex ia IIIC T85 °C Db	TR CMU 1055
																		6 1 5	II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db	
																		6 1 8	II 3G Ex nA IIC T4/T6 Gc II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db	
																		6 5 8	II 3G Ex nA IIC T4/T6 Gc	
																				A الخيار
																		0		بدون
																		1		جهاز إرسال الموضوع 4 إلى 20 مللي أمبير
																		2		دخل ثنائي 24 فولت تيار مستمر
																				B الخيار
																		0		بدون
																		2		دخل ثنائي 24 فولت تيار مستمر
																		3		التنفيس القسري
																				C الخيار
																		0		بدون
																		1	0 0 0	2 مفتاح حدي للبرنامج + خرج ثنائي (PLC)
																		2	x x x	2 مفتاح حدي للبرنامج + خرج ثنائي (NAMUR) ⁽¹⁾
																		4		2 مفتاح حدي حثي + خرج ثنائي (NAMUR)؛ -50 إلى +85 °م
																				D الخيار
																		0		بدون
																		1		مستشعر الشوط الخارجي مع موصل M12x1؛ مع كابل توصيل 10 م
																		2		مجهز لمستشعر الشوط الخارجي مع موصل M12x1
																				الغشاء المطاطي للمجال
																		0		بدون
																		3		مجهز للغشاء المطاطي للمجال من النوع 3770
																				الإغلاق في حالة الطوارئ
																		0		3.8 مللي أمبير
																				الوصلة الكهربائية

TROVIS 3730-3- x x x x x 0 1 x x x 0 x x 0 x x x x x 0 x x x														محدد الموضع
														2 M20x1.5 (1 حشوة كابل، 1 سدادة تغطية)
														مادة العلية
														ألومنيوم EN AC-44300DF (قياسي)
														ستأنلس ستيل 1.4408
														غطاء
														مع نافذة مستديرة
														بدون نافذة
														إصدار العلية
														قياسي
														مع فتحة تنفيس إضافية ومهايئ VDI/VDE 3847، بدون قطع غيار إيقاف الشوط
														مع فتحة تنفيس إضافية
														شهادة إضافية
														SIL
														درجة الحرارة المحيطة المسموح بها
														قياسي: -20 إلى +85 °م
														-40 إلى +85 °م حشوة كابل معدنية
														-55 إلى +85 °م، إصدار درجة الحرارة المنخفضة المزود بحشوة كابل معدنية
														إصدار الجهاز
														1.00.00
														إصدار البرنامج الثابت
														2.00.15

(1) فقط للإصدارات المزودة بحماية من الانفجار

3 التصميم وفكرة التشغيل

← انظر صورة 3-1

يتم تركيب محدد الموضع الكهربائي الهوائي TROVIS 3730-3 على صمامات تحكم تعمل بالهواء المضغوط ويستخدم لتخصيص موضع الصمام (المتغير المتحكم به x) لإشارة التحكم (نقطة الإعداد w). يقارن محدد الموضع إشارة التحكم الكهربائية لنظام التحكم بالشروط أو بزاوية فتح صمام التحكم ويصدر ضغط إشارة للمشغل الهوائي.

يتكون محدد الموضع بشكل أساسي من نظام استشعار الحركة غير المتصل (2)، والوحدات الهوائية والوحدات الإلكترونية مع متحكم دقيق (4). يتم نقل موضع الصمام إما كزاوية دوران أو كشوط إلى ذراع التقاط، ومن هناك إلى مستشعر الحركة (2) وإرساله إلى وحدة التحكم الدقيقة (4). تقارن خوارزمية PID في المتحكم الدقيق موضع الصمام المقاس بواسطة مستشعر الحركة (2) بإشارة تحكم DC من 4 إلى 20 مللي أمبير الصادرة عن نظام التحكم بعد أن تم تحويلها بواسطة محول A/D (3).

في حالة انحراف نقطة الإعداد، يتم تغيير تفعيل وحدة i/p (7) بحيث يتم ضغط مشغل صمام التحكم (1) أو تنفيذه وفقاً لذلك عبر معزز المصب (6). نتيجة لذلك، يتم نقل عضو إغلاق الصمام (مثل السدادة) إلى الموضع الذي تحدده نقطة الإعداد.

يتم تشغيل محدد الموضع بواسطة زر انضغاطي دوار (10) للتنقل في القائمة بشاشة عرض النص العادي (11).

يتم دمج تشخيصات EXPERTplus الموسعة في محدد الموضع. فهي توفر معلومات عن صمام التحكم ومحدد الموضع وتوليد رسائل التشخيص والحالة، والتي تسمح بتحديد الأعطال بسرعة.

3.1 التجهيزات الإضافية

مقيد الحجم

يعمل مقيد الحجم Q على تكثيف سعة إخراج الهواء مع حجم المشغل.

مقيد الحجم هو عبارة عن مقيد ملولب يتم تثبيته في مخرج ضغط الإشارة لمحدد الموضع (أو مخرج ركيزة مقياس الضغط أو لوحة التوصيل).

← نوصي باستخدام مقيد الحجم

– مع المشغلات الخطية التي يكون وقت عبورها > 1 ثانية (على سبيل المثال المزودة بمنطقة مشغل أقل من 240 سم²)

– مع المشغلات الدوارة التي يقل حجمها عن 300 سم³

← لا تتطلب المشغلات ذات زمن العبور ≤ 1 ثانية تقييد معدل تدفق الهواء.


3.1.1 الوظائف الإضافية الاختيارية

ملاحظة i

يجب تحديد الوظائف الإضافية الاختيارية في مرحلة الطلب وتكون جاهزة للتثبيت في محدد الموضع الذي تم تسليمه. لا يمكن استبدال الوظائف الاختيارية أو تعديلها إلا من خلال خدمة SAMSON لما بعد البيع.

ملاسمات الحد الحثي

تصدر مستشعرات المنفذ الحثية إشارة إلى نظام التحكم عندما يصل الصمام إلى أحد الحدين القابلين للتعديل. ويتم تشغيلها بواسطة علامات قابلة للتعديل. لتشغيل ملاسمات الحد الحثي، يجب توصيل مضخمات التحويل بدائرة الخرج.



صورة 3-1: رسم تخطيطي للمراحل

- اختبار **PST** (اختبار الشوط الجزئي): اختبار للتحقق من قدرة الصمام على الحركة وتقييم استجابة التحكم الديناميكي (PST): اختبار الشوط الجزئي/FST: اختبار الشوط الكامل).
- **بدء PST**: قم بإجراء اختبار استجابة الخطوة في نطاق قابل للتعديل.
- **بدء FST**: قم بإجراء اختبار استجابة الخطوة على نطاق الشوط بأكمله باتباع البارامترات القابلة للتهيئة).
- **حرك الصمام إلى القيمة الثابتة**: حرك الصمام إلى موضع محدد (موضع الصمام بالنسبة المئوية %). علاوة على ذلك، يمكن إيقاف فعالية الدخل الثنائي.

الخرج الثنائي

- يشير خرج إنذار الخطأ إلى وجود خطأ في محطة التحكم. الإصدارات التالية متاحة:
- توصيل PLC وفقاً للمواصفة IEC 61131-2، $P_{max} = 400$ ميجاوات
- التوصيل بمضخم التحويل NAMUR وفقاً للمواصفة EN 60947-5-6

ملاسمات حد البرنامج

- تشير ملاسمات حد البرنامج إلى أن الصمام قد وصل إلى أحد الحدين القابلين للضبط.
- إذا لم يتم الوصول إلى الحد 1
- إذا تم تجاوز الحد 2
- الإصدارات التالية متاحة:
- توصيل PLC وفقاً للمواصفة IEC 61131-2، $P_{max} = 400$ ميجاوات
- التوصيل بمضخم التحويل NAMUR وفقاً للمواصفة EN 60947-5-6

أجهزة إرسال الموضع

- جهاز إرسال الموقع هو جهاز إرسال ثنائي الأسلاك ويصدر إشارة مستشعر الحركة كإشارة من 4 إلى 20 مللي أمبير تتم معالجتها بواسطة المتحكم الدقيق. تصدر هذه الإشارة بشكل مستقل عن إشارة دخل محدد الموضع. بالإضافة إلى ذلك، يسمح جهاز إرسال الموضع بالإشارة إلى أخطاء محدد الموضع عبر تيار إشارة <2.4 مللي أمبير أو <21.6 مللي أمبير.

التنفيس القسري

- يقوم محدد الموضع إما بتنقيس المشغل أو تزويده بالهواء عندما تنخفض إشارة الجهد عند أطراف التوصيل إلى أقل من 11 فولت. يحدث هذا بغض النظر عن نقطة الإعداد. الجهد الأكبر من 15 فولت يبقى على وظيفة التنقيس القسري غير فعالة.

الدخل الثنائي

- يمكن أن يكون الدخل الثنائي عائماً أو غير عائم (0 إلى 24 فولت) ويمكن تهيئته لتوفير الوظائف التالية:
- **حالة التحويل**: يتم تسجيل حالة التحويل الخاصة بالدخل الثنائي.
- **الحماية ضد الكتابة في الموقع**: بعد التهيئة الأولى، يمكن تفعيل الحماية ضد الكتابة المحلية. عندما يكون الإدخال الثنائي فعالاً، لا يمكن تغيير أي إعدادات في محدد الموضع. لا يمكن إعادة تهيئة محدد الموضع.

3.2 إصدارات التركيب

محدد الموضوع 3730-3 TROVIS مناسب للأنواع التالية من التثبيت باستخدام الملحقات المعنية (انظر قسم "التثبيت"):

- التثبيت المباشر بالمشغل من الطراز 3277
محدد الموضوع مركب على المقرن. يتم توصيل ضغط الإشارة بالمشغل عبر كتلة توصيل: داخليًا فوق فتحة في مقرن الصمام من أجل الإجراء المؤمن ضد التعطل "ساق المشغل يمتد"، ومن خلال خط ضغط إشارة خارجي من أجل الإجراء المؤمن ضد التعطل "ساق المشغل ينكمش".
- التثبيت في المشغلات وفقًا للمواصفة IEC 60534-6:
يتم تثبيت محدد الموضوع في صمام التحكم باستخدام ركيزة NAMUR.
- التثبيت وفقًا للمواصفة VDI/VDE 3847-1/-2:
التثبيت وفقًا للمواصفة VDI/VDE 3847-1/-2 باستخدام الملحقات المعنية يسمح بتغيير محدد الموضوع بسرعة أثناء تشغيل العملية.
- التثبيت على صمام التدفقات صغيرة الحجم من الطراز 3510
يتم تثبيت محدد الموضوع في مقرن الصمام باستخدام ركيزة.
- التثبيت في المشغلات الدوارة وفقًا للمواصفة VDI/VDE 3845:
يتم تركيب محدد الموضوع في المشغل الدوار باستخدام الملحقات المعنية.

3.3 التهيئة باستخدام برنامج TROVIS-VIEW

يمكن تهيئة محدد الموضوع باستخدام برنامج TROVIS-VIEW من SAMSON (الإصدار 4). لهذا الغرض، يحتوي محدد الموضوع على واجهة رقمية (SSP) للسماح بتوصيل منفذ USB الخاص بجهاز الكمبيوتر به باستخدام كبل مهائى.

يمكن برنامج TROVIS-VIEW المستخدم من تهيئة محدد الموضوع بسهولة بالإضافة إلى عرض بارامترات العملية عبر الإنترنت.

ملاحظة

يوفر برنامج TROVIS-VIEW واجهة مستخدم موحدة تسمح للمستخدمين بتهيئة وضع معايير لأجهزة SAMSON المختلفة باستخدام وحدات قاعدة البيانات الخاصة بالجهاز. يمكن تنزيل وحدة الجهاز 3730-3 مجانًا من موقعنا الإلكتروني على www.samsongroup.com < الخدمة والدعم > التنزيلات < برنامج TROVIS-VIEW. يتوفر مزيد من المعلومات حول برنامج TROVIS-VIEW (مثل متطلبات النظام) على موقعنا الإلكتروني وفي ورقة البيانات < T 6661 .

3.4 البيانات الفنية

الجدول 3-1: محدد الموضوع الكهربائي الهوائي TROVIS 3730-3

الشروط	
الشروط القابل للتعديل لـ	التثبيت المباشر بالطراز 3277: التثبيت وفقاً للمواصفة IEC 60534-6 (NAMUR): التثبيت وفقاً للمواصفة VDI/VDE 3847 التثبيت في المشغلات الدوارة: 3.6 إلى 30 مم 3.6 إلى 300 مم 3.6 إلى 300 مم 24 إلى 100 °
نطاق الشروط	قابل للتعديل داخل الشروط المهيأة/زاوية دوران الصمام؛ يمكن تقييد الشروط إلى 5/1 كحد أقصى.
نقطة الإعداد w	
نطاق الإشارة	4 إلى 20 مللي أمبير · جهاز بسلكين، حماية ضد انعكاس القطبية · أدنى مدى 4 مللي أمبير
حد الإلتاف الثابت	40 فولت، حد التيار الداخلي حوالي 40 مللي أمبير
أدنى تيار	3.75 مللي أمبير للشاشة/التشغيل (اتصال HART® والتهينة) 3.90 مللي أمبير للوظيفة الهوائية
مقاومة الحمل	≥ 9.3 فولت (يتوافق مع 465 أوم عند 20 مللي أمبير)
هواء الإمداد	
هواء الإمداد	1.4 إلى 7 بار (20 إلى 105 رطل)
جودة الهواء وفقاً للمواصفة ISO 8573-1	أقصى حجم للجزيئات وكثافتها: نسبة الزيت: نقطة تكثف الضغط: الفئة 4 الفئة 3 الفئة 3 أو 10 كلفن على الأقل تحت أدنى درجة حرارة محيطية يمكن توقعها
التباطؤ	$\geq 0.3\%$
الحساسية	$\geq 0.1\%$
الخصائص	النسبة الخطية/المتساوية/النسبة المئوية العكسية المتساوية/ صمام الفراشة من SAMSON
زمن العبور	يمكن ضبط العادم والإمداد بشكل منفصل حتى 240 ثانية بواسطة البرنامج
اتجاه الإجراء	انعكاسي
استهلاك الهواء، حالة مستقرة	مستقل عن هواء الإمداد بحوالي 65 لتر/ساعة
سعة إخراج الهواء (عند $p = 6\Delta$ بار)	
المشغل (الإمداد)	$8.5 \text{ م}^3/\text{ساعة} \cdot \text{عند } \Delta p = 1.4 \text{ بار: } 3.0 \text{ م}^3/\text{ساعة} \cdot K_{Vmax} (20^\circ\text{C}) = 0.09$
المشغل (العادم)	$14.0 \text{ م}^3/\text{ساعة} \cdot \text{عند } \Delta p = 1.4 \text{ بار: } 4.5 \text{ م}^3/\text{ساعة} \cdot K_{Vmax} (20^\circ\text{C}) = 0.15$
الظروف البيئية ودرجات الحرارة المسموح بها	
الظروف البيئية المسموح بها وفقاً للمواصفة EN 60721-3	
التخزين	1K6 (الرطوبة النسبية $\geq 95\%$)
النقل	2K4

التشغيل	20- إلى 85+ °م: جميع الإصدارات 40- إلى 85+ °م: مع حشوات كابلات معدنية 55- إلى 85+ °م: إصدار درجة الحرارة المنخفضة مع حشوات كابلات معدنية التزم بالحدود الموجودة في شهادة الاختيار للإصدارات المحمية من الانفجار.
المقاومة للاهتزازات	
الاهتزازات (الجيبية)	وفقاً للمواصفة DIN EN 60068-2-6: 0.15 مم، 10 إلى 60 هرتز، 20 م/ث ² ، 60 إلى 500 هرتز لكل محور 0.75 مم، 10 إلى 60 هرتز، 100 م/ث ² ، 60 إلى 500 هرتز لكل محور
صددمات (نصف جيبية)	وفقاً للمواصفة DIN EN 60068-2-29: 150 م/ث ² ، 6 مللي ثانية، 4000 صدمة لكل محور
الضوضاء	وفقاً للمواصفة DIN EN 60068-2-64: 10 إلى 200 هرتز: 1 (م/ث ²) ² /هرتز 200 إلى 500 هرتز: 0.3 (م/ث ²) ² /هرتز 4 ساعات/محور
الخدمة المستمرة الموصى بها	≥ 20 م/ث ²
التأثيرات	
درجة الحرارة	≥ 0.15% 10/كلفن
الطاقة الإضافية	لا شيء
المتطلبات	
EMC	متوافق مع المواصفات EN 61000-6-2 و EN 61000-6-3 و EN 61326-1 وتوصيات NAMUR NE 21
درجة الحماية	IP 66/NEMA 4X
الوصلات الكهربائية	
حشوات الكابلات	حشوة كابل واحدة M20x1.5 لنطاق قمت من 6 إلى 12 مم يتاح بشكل إضافي وصلة ملولبة ثانية M20x1.5
أطراف التوصيل	أطراف توصيل ملولبة لمقطع السلك العرضي من 0.2 إلى 2.5 مم ²
الحماية من الانفجار	
ATEX، IECEx، ...	راجع الجدول 3-3
المواد	
العلبة والغطاء	سبيكة ألومنيوم (EN AC-44300) (EN AC-AISI12(Fe) وفقاً للمواصفة DIN EN 1706، طبقة من الطلاء المسحوق والكرومات - الإصدار الخاص: ستانلس ستيل 1.4408
النافذة	Makrolon® 2807
حشوات الكابلات	البولي أميد، نحاس مطلي بالنيكل، ستانلس ستيل 1.4305
الأجزاء الخارجية الأخرى	ستانلس ستيل: 1.4571 و 1.4301

الاتصال	
برنامج TROVIS VIEW مع SSP/HART® الإصدار المنقح 7	
الوزن	
علبة الألومنيوم: حوالي 1.0 كجم · علبة ستانلس ستيل: حوالي 2.2 كجم	

الجدول 3-2: الوظائف الإضافية الاختيارية

أجهزة إرسال الموضع		
الإصدار	نظام ذو سلكين، عزل جلفاني، حماية ضد انعكاس القطبية، اتجاه عمل قابل للعكس	
الطاقة الإضافية	10 إلى 30 فولت تيار مستمر	
إشارة الخرج	4 إلى 20 مللي أمبير	
بيان الخطأ	2.4 أو 21.6 مللي أمبير	
تيار بدون حمل	1.4 مللي أمبير	
حد الإتلاف الثابت	38 فولت تيار مستمر · 30 فولت تيار متردد	
ملاسمات حد البرنامج	NAMUR	PLC
الإصدار	عزل جلفاني، حماية ضد انعكاس القطبية، خرج التحويل وفقاً للمواصفة EN 60947-5-6	عزل جلفاني، حماية ضد انعكاس القطبية، خرج ثنائي لمتحكم PLC وفقاً للمواصفة EN 61131-2، $P_{max} = 400$ ميغاوات
حالة الإشارة	$1.0 \geq$ مللي أمبير (غير موصل)	$R = 10$ كيلو أوم (غير موصل)
	$2.2 \leq$ مللي أمبير (موصل)	$R = 348$ أوم (موصل)
حد الإتلاف الثابت	32 فولت تيار مستمر/24 فولت تيار متردد	32 فولت تيار مستمر/50 مللي أمبير
الخرج الثاني	NAMUR	PLC
الإصدار	عزل جلفاني، حماية ضد انعكاس القطبية، خرج التحويل وفقاً للمواصفة EN 60947-5-6	عزل جلفاني، حماية ضد انعكاس القطبية، خرج ثنائي لمتحكم PLC وفقاً للمواصفة EN 61131-2، $P_{max} = 400$ ميغاوات
حالة الإشارة	$1.0 \geq$ مللي أمبير (غير موصل)	$R = 10$ كيلو أوم (غير موصل)
	$2.2 \leq$ مللي أمبير (موصل)	$R = 348$ أوم (موصل)
حد الإتلاف الثابت	32 فولت تيار مستمر/24 فولت تيار متردد	16 فولت تيار مستمر/50 مللي أمبير
ملاسمات الحد الحثي		
الإصدار	للتوصيل بمضخم التحويل وفقاً للمواصفة EN 60947-5-6، المفاتيح التقاربية SJ2-SN، الحماية ضد انعكاس القطبية	
لم يتم اكتشاف لوح القياس	$3 \leq$ مللي أمبير	
تم اكتشاف لوح القياس	$1 \geq$ مللي أمبير	
حد الإتلاف الثابت	20 فولت تيار مستمر	
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها	-50 إلى +85 °م	

الدخل الثاني (تمت تهيئة أداء التحويل في برنامج TROVIS-VIEW)	
أداء التحويل الفعال (الإعداد الافتراضي)	
المنفذ	للتحويل الخارجي (ملاصم عائم) أو ملاصم مرحل
جهد الدائرة المفتوحة	الحد الأقصى 10 فولت (عندما يكون الملاصم مفتوحًا)
سحب التيار	الحد الأقصى 100 مللي أمبير (نابض عندما يكون الملاصم مغلقًا)
الملاصم	مغلق: $R > 20$ أوم، مفتوح: $R < 400$ أوم
أداء التحويل السلبي	
المنفذ	لجهد التيار المستمر المستخدم خارجيًا، حماية ضد انعكاس القطبية
دخل الجهد	0 إلى 30 فولت
حد الإلتلاف الثابت	40 فولت تيار مستمر
سحب التيار	3.7 فولت عند 24 مللي أمبير
جهد التحويل	مغلق: > 1 فولت، مفتوح: < 6 فولت
التنفيس القسري	
الإصدار	عزل جلفاني، حماية ضد انعكاس القطبية
دخل الجهد	0 إلى 24 فولت تيار مستمر
مقاومة الدخل	≤ 7 كيلو أوم
حالة الإشارة	فعال
غير فعال	$U_e < 15$ فولت
حد الإلتلاف الثابت	38 فولت تيار مستمر/30 فولت تيار متردد

الجدول 3-3: ملخص موافقات الحماية من الانفجار


نوع الحماية/التعليقات	الشهادة		
II 2G Ex ia IIC T6 Gb/ II 2D Ex ia IIIC T85 °C Db IP66	BVS 18 ATEX E 044 X 23/09/1439	الرقم التاريخ	شهادة فحص النوع من الاتحاد الأوروبي
II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db	BVS 18 ATEX E 044 X 23/09/1439	الرقم التاريخ	شهادة فحص النوع من الاتحاد الأوروبي
II 3G Ex nA IIC T6 Gc/ II 3D Ex tb IIIC T85 °C Gb	BVS 18 ATEX E 044 X 23/09/1439	الرقم التاريخ	شهادة فحص النوع من الاتحاد الأوروبي
II 3G Ex nA IIC T6 Gc	BVS 18 ATEX E 044 X 23/09/1439	الرقم التاريخ	شهادة فحص النوع من الاتحاد الأوروبي
Ex ia IIC T4/T6 Gb/ Ex ia IIIC T85 °C Db	IECEx BVS 18.0035X 14/11/1439	الرقم التاريخ	IECEx
Ex tb IIIC T85 °C Db	IECEx BVS 18.0035X 14/11/1439	الرقم التاريخ	IECEx
Ex tb IIIC T85 °C Db/ Ex nA IIC T4/T6 Gc	IECEx BVS 18.0035X 14/11/1439	الرقم التاريخ	IECEx
Ex nA IIC T6 Gc	IECEx BVS 18.0035X 14/11/1439	الرقم التاريخ	IECEx
Ex ia IIC T4/T6 Gb Ex iaD 21 T85	2020322307001518 01/02/1442 25/03/1447	الرقم التاريخ ساري حتى	CCC Ex
Ex tD A21 IP66 T85°C	2020322307001518 01/02/1442 25/03/1447	الرقم التاريخ ساري حتى	CCC Ex
Ex ia IIC T4/T6 Gb Ex ia IIIC T85°C Db	A/P/HQ/MH/104/6351 21/04/1441 18/06/1445	الرقم التاريخ ساري حتى	CCoE
1Ex ia IIC T6...T4 Gb X Ex ia IIIC T85 °C Db X	RU C-DE.HA65.B.00700/20 29/12/1441 24/02/1447	الرقم التاريخ ساري حتى	EAC
Ex ia IIC T4/T6 Gb Ex ia IIC T85°C Db	IEx 20.0090X 27/05/1442 29/06/1445	رقم التاريخ ساري حتى	INMETRO

TROVIS 3730-3


نوع الحماية/التعليقات	الشهادة	
Ex tb IIIC T85°C Db	INMETRO	رقم IEx 20.0090X التاريخ 27/05/1442 ساري حتى 29/06/1445
Ex nA IIC T4/T6 Gc	INMETRO	رقم IEx 20.0090X التاريخ 27/05/1442 ساري حتى 29/06/1445
Ex ia IIC T6/T4	KCS كوريا	الرقم 21-KA4BO-0920 التاريخ 02/05/1443 ساري حتى 12/05/1444
II 2G Ex ia IIC T4/T6 Gb II 2D Ex ia IIIC T85 °C Db	TR CMU 1055	الرقم ZETC/35/2021 التاريخ 16/12/1442 ساري حتى 19/01/1446
II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db	TR CMU 1055	الرقم ZETC/35/2021 التاريخ 16/12/1442 ساري حتى 19/01/1446
II 3G Ex nA IIC T4/T6 Gc II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db	TR CMU 1055	الرقم ZETC/35/2021 التاريخ 16/12/1442 ساري حتى 19/01/1446
II 3G Ex nA IIC T4/T6 Gc	TR CMU 1055	الرقم ZETC/35/2021 التاريخ 16/12/1442 ساري حتى 19/01/1446

TRO/IS 3730-3-


التثبيت وفقاً للمواصفة IEC 60534-6




التثبيت وفقاً للمواصفة
VDI/VDE 3847-1
المشغل من الطراز 3277




التثبيت وفقاً للمواصفة
VDI/VDE 3847
دعامة NAMUR



التثبيت وفقاً للمواصفة VDI/VDE 3847-2
مع المشغل أحادي الفعل




التثبيت وفقاً للمواصفة VDI/VDE 3847-2
مع المشغل مزدوج الفعل




(1) للتثبيت باستخدام لوح وسيط

التثبيت في المشغلات الدوارة وفقًا للمواصفة VDI/VDE 3845



إصدار الخدمة الشاقة



الإصدار الخفيف





الذراع



الذراع	x	y	z
M	25 مم	50 مم	66 مم
L	70 مم	100 مم	116 مم
XL	100 مم	200 مم	216 مم
XXL	200 مم	300 مم	316 مم

3.6 مستويات التثبيت وفقاً للمواصفة VDI/VDE 3845 (سبتمبر 2010)



الأبعاد بوحدة مم						
الحجم	A	B	C	Ød	M _{min}	(D ¹)
AA0	50	25	15	M5 ∟ 5.5	66	50
AA1	80	30	20	M5 ∟ 5.5	96	50
AA2	80	30	30	M5 ∟ 5.5	96	50
AA3	130	30	30	M5 ∟ 5.5	146	50
AA4	130	30	50	M5 ∟ 5.5	146	50
AA5	200	50	80	M6 ∟ 6.5	220	50

(1) نوع الشفة F05 وفقاً للمواصفة DIN EN ISO 5211

4.4 تخزين محدد الموضع

⚠ ملحوظة

- خطر تلف محدد الموضع بسبب التخزين غير السليم.
- ← مراعاة تعليمات التخزين.
- ← تجنب وقت التخزين الطويلة.
- ← اتصل بـ SAMSON في حالة اختلاف ظروف التخزين أو فترات التخزين الأطول.

إرشادات التخزين

- قم بحماية محدد الموضع من التأثيرات الخارجية (مثل الصدمات، الارتطامات، الاهتزازات).
- لا تقم بإتلاف طبقة الحماية من التآكل (الطلاء)
- قم بحماية محدد الموضع من الرطوبة والأتساخات. في الأماكن الرطبة، امنع التكثيف. إذا لزم الأمر، استخدم عامل تجفيف أو تسخين.
- احرص على مراعاة درجة حرارة التخزين بناءً على درجة الحرارة المحيطة المسموح بها (انظر قسم "التصميم وفكرة التشغيل").
- قم بتخزين محدد الموضع مع غلق الغطاء.
- أحكم إغلاق الوصلات الهوائية والكهربائية.

4 الشحن والنقل في الموقع

العمل الموصوف في هذا القسم يجب أن يؤديه فقط أفراد مؤهلون بشكل مناسب للقيام بمثل هذه المهام.

4.1 قبول البضائع الموردة

بعد استلام الشحنة قم بما يلي:

1. تحقق من مجموعة التجهيزات الموردة تحقق من أن المواصفات الموجودة على الصمام ولوحة بيانات محدد الموضع تتطابق مع المواصفات الواردة في إشعار التسليم. راجع قسم "العلامات على الجهاز" للحصول على تفاصيل لوحة الاسم.
2. تحقق من الشحنة بحثاً عن أية أضرار حدثت أثناء النقل. أبلغ شركة SAMSON ووكيل الشحن عن أي ضرر (راجع إشعار التسليم).

4.2 إزالة العبوة من محدد الموضع

التزم بالتسلسل التالي.

- ← لا تقم بإزالة العبوة إلا قبل تثبيت محدد الموضع والوحدات الهوائية والوحدات الاختيارية مباشرة.
- ← تخلص من العبوة وأعد تدويرها وفقاً للوائح المحلية

4.3 نقل محدد الموضع

- ← قم بتعبئة محدد الموضع بشكل صحيح لتتوافق مع شروط النقل.

تعليمات النقل

- قم بحماية محدد الموضع من التأثيرات الخارجية (مثل الصدمات).
- قم بحماية محدد الموضع من الرطوبة والأتساخات.
- احرص على مراعاة درجة حرارة النقل بناءً على درجة الحرارة المحيطة المسموح بها (انظر قسم "التصميم وفكرة التشغيل").

5.1 ظروف التركيب

موضع العمل

موضع العمل الخاص بمحدد الموضع هو المنظر الأمامي لأدوات التحكم في التشغيل الموجودة في محدد الموضع بالنظر من موقع أفراد التشغيل

يجب على الجهات المشغلة التأكد بعد تثبيت محدد الموضع من قدرة أفراد التشغيل على تنفيذ جميع الأعمال الضرورية بأمان والوصول بسهولة إلى الجهاز من موضع العمل.

اتجاه التركيب

- ← لا تقم بسد أو تقييد فتحة التهوية (انظر صورة 5-1) عند تركيب الجهاز في الموقع.
- ← احرص على مراعاة وضع التركيب (انظر صورة 5-2).

5 التركيب

العمل الموصوف في هذا القسم يجب أن يؤديه فقط أفراد مؤهلون بشكل مناسب للقيام بهذه المهام.

⚠ خطر

خطر حدوث إصابة مميتة بسبب اشتعال الهواء القابل للانفجار.

← احرص على مراعاة المواصفة EN 60079-14 (VDE 0165، الجزء 1) الخاصة

بالعمل على محدد الموضع في الأجواء التي يحتمل أن تكون قابلة للانفجار.

- ← يجب أن يقتصر تنفيذ الأعمال التي تجرى في أجواء يحتمل أن تكون قابلة للانفجار على الأفراد الذين خضعوا للتدريب أو تعليمات خاصة أو مصرح لهم بالعمل على الأجهزة المحمية من الانفجار في المناطق الخطرة.

⚠ تحذير

خطر السحق الناتج عن الأجزاء المتحركة على الصمام.

- ← لا تلمس أي أجزاء صمام متحركة أثناء تشغيل صمام التحكم.
- ← قبل إجراء أي أعمال تركيب أو تثبيت على محدد الموضع، قم بإيقاف تشغيل صمام التحكم عن طريق فصل وإغلاق مصدر الهواء وإشارة التحكم.
- ← لا تعرقل حركة المشغل وساق السدادة عن طريق إدخال أشياء في المقرن.

! ملحوظة

خطر حدوث عطل بسبب استخدام أجزاء/ملحقات تركيب غير صحيحة.

- ← استخدم فقط أجزاء التركيب والملحقات المدرجة في تعليمات التركيب والتشغيل هذه لتركيب وتثبيت محدد الموضع. انتبه بشكل خاص لنوع التثبيت.

5.2 التحضير للتركيب

قبل التركيب تأكد من استيفاء الشروط التالية:

- محدد الموضع غير تالف.
 - لم يتم بعد توصيل مصدر الهواء بمحدد الموضع.
 - لم يتم بعد توصيل التيار الكهربائي بمحدد الموضع.
- تصرف على النحو التالي:
- ← ضع المواد والأدوات اللازمة لتكون جاهزة أثناء أعمال التركيب.
- ← اضبط الوضع الصحيح للذراع والمسمار (انظر قسم (5.4).
- ← قم بإزالة الأغشية الواقية من الوصلات الهوائية.

5.3 إدارة عمود محدد الموضع

- لتدوير عمود محدد الموضع أو تثبيته في موضعه، قم بتدوير قفل العمود الفعلي أو تثبيته يدوياً.
- ← لا تستخدم برغي القفل لتدوير مقبض عمود محدد الموضع. أدر المقبض الدوار باليد فقط (انظر صورة 5-5).

5.4 تعديل موضع الذراع والمسمار


i ملاحظة

يوجد الذراع **M** ضمن نطاق التسليم.
تتاح الأذرع **S** و **L** و **XL** كملحقات (انظر الجدول 5-7).
ويتاح الذراع **XXL** بناءً على الطلب.

يتم مواءمة محدد الموضع مع المشغل والشوط المقدّر بواسطة الذراع الموجود في الجزء الخلفي من محدد الموضع والمسمار الذي تم إدخاله في الذراع.

تُظهر جداول الشوط في صفحة 4 نطاق الضبط الأقصى في محدد الموضع. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقييد الشوط الذي يمكن تنفيذه في الصمام من خلال الوضع المؤمن ضد التعطل والضغط المطلوب لنوابض المشغل.


- تم تزويد محدد الموضع بالذراع **M** (وضع المسمار 35) كتنجيز قياسي (انظر صورة 5-2).
- إذا كان هناك حاجة إلى موضع مسمار غير الموضع 35 مع الذراع **M** القياسي أو كان مطلوباً ذراع مقاس **L** أو **XL**، فتصرف على النحو التالي (انظر صورة 5-3):
1. اربط مسمار التابع (2) في فتحة الذراع المخصص (موضع المسمار كما هو محدد في جداول الأشواط في صفحة 4). اقتصر على استخدام مسمار التابع الطويل الموجود ضمن طقم التركيب.
 2. ضع الذراع (1) على عمود محدد الموضع واربطه بإحكام باستخدام الزنبرك القرصي (1.2) والصمولة (1.1).



المقبض الدوار


برغي القفل

صورة 5-5: قفل العمود




فتحة التنفيس


صورة 5-1: فتحة التنفيس
(ظهر محدد الموضع)



صورة 5-2: مواضع التركيب المسموح بها



صورة 5-3: الذراع M مع موضع المسمار 35



الذراع 1
صامولة 1.1
زنبك قرصي 1.2
مسمار التابع 2

صورة 5-4: تركيب الذراع ومسمار التابع

5.4.1 جداول الأشواط

ملاحظة

يوجد الذراع **M** ضمن نطاق التسليم.
تتوفر الأذرع **S** و **L** و **XL** للتثبيت كملحقات وفقًا للمواصفة IEC 60534-6 (NAMUR) (انظر الجدول 5-7 في صفحة 49). ويتاح الذراع **XXL** بناءً على الطلب.

الجدول 5-1: التثبيت المباشر بالمشغل من الطراز 3277-5 و 3277

موضع المسمار المخصص	الذراع المطلوب	نطاق الضبط بمحدد الموضع الشوط [مم]	الشوط المقدر [مم]	حجم المشغل [سم ²]
25	M	5.0 إلى 25.0	7.5	120
35	M	7.0 إلى 35.0	15	175/120 350/240
50	M	10.0 إلى 50.0	30	750/700/355

الجدول 5-2: التثبيت وفقًا للمواصفة IEC 60534-6 (NAMUR):

موضع المسمار المخصص	الذراع المطلوب	نطاق الضبط بمحدد الموضع صمامات التحكم الأخرى		صمامات SAMSON المزودة بمشغل من الطراز 3271	
		أقصى شوط [مم]	أدنى شوط [مم]	الشوط المقدر [مم]	حجم المشغل [سم ²]
17	S	17.5	3.5	7.5	120 مع الصمام من الطراز 3510
25	M	25.0	5.0	7.5	120
35	M	35.0	7.0	15	350/240/175/120
35	M	35.0	7.0	7.5	750/700
50	M	50.0	10.0	15 و 30	750/700/355
70	L	70.0	14.0	30	2800/1400/1000
100	L	100.0	20.0	60	
200	XL	200.0	40.0	120	2800/1400
300	XXL	300.0	60.0	250	1400

الجدول 5-3: التثبيت في المشغلات الدوارة

موضع المسمار المخصص	الذراع المطلوب	زاوية الفتح
90°	M	24 إلى 100°

5.5 تثبيت مقيد الحجم

نوصي باستخدام مقيد الحجم

- مع المشغلات الخطية التي يكون وقت عبورها > 1 ثانية (على سبيل المثال المزودة بمنطقة مشغل أقل من 240 سم²)

- مع المشغلات الدوارة التي يقل حجمها عن 300 سم³

مقيد الحجم في كتلة التوصيل (التثبيت المباشر) انظر

صورة 5-6.

← رقم الطلب 100041955

1. ضع طبقة رقيقة من مادة التزليق على حلقة الانزلاق عند خرج ضغط الإشارة.

2. ادفع مقيد الحجم (1) وأدره بحذر (على سبيل المثال، باستخدام مفتاح سداسي) في فتحة (أنبوب) خرج ضغط الإشارة بكتلة الاتصال إلى أقصى حد ممكن.

3. ضع كتلة التوصيل (2) مقابل محدد الموضع ومقرن المشغل واربطهما باستخدام البرغي.



مقيد الحجم على لوحة التوصيل/ركيزة مقياس الضغط

(انظر صورة 5-7)



← رقم الطلب 100041162

1. أدخل مقيد الحجم (1) مع حلقة الإحكام عند خرج ضغط الإشارة للوحة التوصيل (3)/ركيزة مقياس الضغط بدلاً من حلقة الإحكام الحالية.

2. ضع لوحة التوصيل (3)/ركيزة مقياس الضغط على محدد الموضع وقم بتثبيتها باستخدام البراغي وورادات الزنبرك.



صورة 5-6: تثبيت مقيد الحجم (1) في كتلة التوصيل (2)



صورة 5-7: تركيب مقيد الحجم (1) في لوحة التوصيل (3)

5.6 تثبيت محدد الموضع

ملاحظة


ننصح باستخدام مقيد الحجم مع زمن العبور > 1 ثانية (انظر قسم 5.5).

5.6.1 التثبيت المباشر

أ) المشغل من الطراز 3277-5

5. تحقق من موضع مسمار التابع (2) بالذراع M (1). راجع جداول الأشواط الخاصة بنوع التثبيت. إذا لزم الأمر، قم بتغيير موضع المسمار (انظر قسم 5.4).
6. أدخل مانع التسريب المصبوب (15) في حز عليّة محدد الموضع وأدخل مانع التسريب (10.1) في ركيزة العليّة.
7. ضع محدد الموضع على لوحة الغطاء (10) بطريقة تجعل مسمار التابع (2) مثبتًا على الجزء العلوي من مشبك التابع (3). اضبط الذراع (1) وفقًا لذلك، وافتح غطاء محدد الموضع لتثبيت عمود محدد الموضع في قفل العمود (صورة 5-5). يجب أن يستقر الذراع (1) على مشبك التابع بقوة الزنبرك. قم بتثبيت محدد الموضع على لوح الغطاء (10) باستخدام برغي التثبيت.
8. قم بتركيب الغطاء (11) على الجانب الآخر. تأكد أن سدادة التنفيس موجودة في الأسفل عند تثبيت صمام التحكم للسماح بتصريف أي ماء متكثف يتجمع.

- ← المشغل بحجم 120 سم² (انظر صورة 5-8)
- ← أجزاء التركيب والملحقات المطلوبة: الجدول 5-5 في صفحة 47.
- ← احرص على مراعاة جداول الأشواط في صفحة 4.
- ← اعتمادًا على الإجراء المؤمن ضد العطل "ساق المشغل يمتد" أو "ساق المشغل ينكمش"، قم بتركيب لوحة التحويل (9) على مقرن المشغل. قم بمحاذاة رمز المرفق بالجانب الأيسر أو الأيمن مع العلامة (انظر صورة 5-8، بأعلى).
- 1. قم بتركيب لوحة توصيل (6) أو ركيزة مقياس الضغط (7) بمقياس الضغط على محدد الموضع. تأكد أن مانعي التسريب (6.1) مثبتين بشكل صحيح.
- 2. قم بفك السدادة الملولب (4) بظهر محدد الموضع وأحكم غلق خرج ضغط الإشارة (38) بلوحة التوصيل (6) أو بركيّة مقياس الضغط (7) مع المصد (5) الموجود في الملحقات.
- 3. ضع مشبك التابع (3) على ساق المشغل، وقم بمحاذاة وإحكام ربط البرغي، بحيث يكون برغي التركيب موجودًا في حز ساق المشغل.
- 4. قم بتركيب لوح الغطاء (10) بحيث يكون الجانب الضيق للقاطع (صورة 5-8، على اليسار) يشير تجاه وصلة ضغط الإشارة. تأكد أن الجوان (14) يشير باتجاه مقرن المشغل.




ب) المشغل من الطراز 3277

7. تأكد من وضع طرف الجوان (16) البارز من جانب كتلة التوصيل بحيث يتطابق مع رمز المشغل للإجراء المؤمن ضد التعطل "ساق المشغل يتمد" أو "ساق المشغل ينكمش". إذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بفك مسامير التثبيت الثلاثة وارفع الغطاء. أدر الجوان (16) بزاوية 180° وأعد تركيبه.
8. ضع كتلة التوصيل (12) بحيث تكون موانع التسريب ذات الصلة مقابلة لمحدد الموضع ومقرن المشغل واربطهما باستخدام البرغي (12.1). بالنسبة للمشغلات ذات الإجراء المؤمن ضد التعطل "ساق المشغل ينكمش"، قم بالإضافة إلى ذلك بإزالة المصد (12.2) وقم بتركيب أنبوب ضغط الإشارة الخارجي.
9. قم بتركيب الغطاء (11) على الجانب الآخر. تأكد أن سداة التنفيس موجودة في الأسفل عند تثبيت صمام التحكم للسماح بتصريف أي ماء متكثف يتجمع.

5.6.2 التثبيت وفقًا للموصفة IEC 60534-6


- ← أجزاء التركيب والملحقات المطلوبة: الجدول 5-7 في صفحة 49.
- ← احرص على مراعاة جداول الأشواط في صفحة 4.
- ← انظر صورة 5-10

- ← المشغلات بحجم 175 إلى 750 سم² (صورة 5-9)
- ← أجزاء التركيب والملحقات المطلوبة: الجدول 5-6 في صفحة 48.
- ← احرص على مراعاة جداول الأشواط في صفحة 4.
- 1. قم بإغلاق خرج ضغط الإشارة بظهر محدد الموضع بالسداة الملولية (4، رقم الطلب 0180-1254) وحلقة الإحكام المرفقة (رقم الطلب 0520-0412) إذا لم يكن السداة الملولية في مكانها بعد.
- 2. ضع مشبك التابع (3) على ساق المشغل، وقم بمحاذاة وإحكام ربط البرغي، بحيث يكون برغي التركيب موجودًا في حز ساق المشغل.
- 3. قم بتركيب لوح الغطاء (10) بحيث يكون الجانب الضيق للقاطع (صورة 5-9، على اليسار) يشير تجاه وصلة ضغط الإشارة. تأكد أن الجوان (14) يشير باتجاه مقرن المشغل.
- 4. تحقق من موضع مسمار التابع (2) بالذراع M (1). راجع جداول الأشواط الخاصة بنوع التثبيت. إذا لزم الأمر، قم بتغيير موضع المسمار (انظر قسم 5.4).
- 5. قم بتركيب مانع التسريب المصبوب (15) في حز علبة محدد الموضع.
- 6. ضع محدد الموضع على لوحة الغطاء بطريقة تجعل مسمار التابع (2) مثبتًا على الجزء العلوي من مشبك التابع (3). اضبط الذراع (1) وفقًا لذلك، وافتح غطاء محدد الموضع لتثبيت عمود محدد الموضع في قفل العمود (صورة 5-5). يجب أن يستقر الذراع (1) على مشبك التابع بقوة الزنبرك.
- قم بتثبيت محدد الموضع على لوح الغطاء (10) باستخدام برغي التثبيت.



صورة 5-9: التثبيت المباشر - وصلة ضغط الإشارة للمشغل من الطراز 3277 بحجم 175 إلى 750 سم²

5. حدد حجم الذراع المطلوب (1) M أو L أو XL وموضع المسمار وفقاً لحجم المشغل وشوط الصمام المدرج في جدول الأشواط في صفحة 4. إذا كان هناك حاجة إلى موضع مسمار غير الموضع 35 مع الذراع M القياسي أو كان مطلوباً ذراع مقاس L أو XL، فتصرف على النحو التالي:
6. اربط مسمار التابع (2) في فتحة الذراع المخصص (موضع المسمار كما هو محدد في جدول الأشواط). اقتصر على استخدام مسمار التابع الطويل (2) الموجود ضمن طقم التركيب.
7. ضع الذراع (1) على عمود محدد الموضع واربطه بإحكام باستخدام الزنبرك القرصي (1.2) والصمولة (1.1). حرك الذراع مرة واحدة إلى آخر مداه إلى أقصى مسافة ممكنة في كلا الاتجاهين.
8. ضع محدد الموضع على ركيزة NAMUR بطريقة تجعل مسمار التابع (2) يستقر في الفتحة الخاصة بلوح التابع (3، 3.1). اضبط الذراع (1) وفقاً لذلك. اربط محدد الموضع في ركيزة NAMUR باستخدام برغيي التثبيت.
- يتم تثبيت محدد الموضع في صمام التحكم باستخدام ركيزة NAMUR (10).
1. قم بإغلاق خرج ضغط الإشارة بظهر محدد الموضع بالسداة الملولبة (4، رقم الطلب 0180-1254) وحلقة الإحكام المرفقة (رقم الطلب 0520-0412) إذا لم يكن السداة الملولبة في مكانها بعد.
2. قم بربط المسمارين (14) في ركيزة (9.1) موصل الساق (9)، ثم ضع لوح التابع (3) في الأعلى واستخدم البراغي (14.1) للتثبيت.
- المشغلات ذات الحجم 2800 سم² و 1400 سم² والشوط 120 مم:
- مع الشوط البالغ 60 مم أو أصغر، قم بربط لوح التابع الأطول (3.1) مباشرةً بموصل الساق (9).
- مع الشوط الذي يتجاوز 60 مم، قم بتركيب الركيزة (16) أولاً ثم لوح التابع (3) على الركيزة مع المسامير (14) والبراغي (14.1).
3. قم بتركيب ركيزة NAMUR على صمام التحكم كما يلي (10)
- للتثبيت في دعامة NAMUR، استخدم برغي M8 (11) ووردة القفل المسننة مباشرة في فتحة المقرن.
- للتثبيت في الصمامات ذات المقرن من نوع القضيب، استخدم اثنين من المسامير U (15) حول المقرن قم بمحاذاة ركيزة NAMUR (10) وفقاً للمقياس المنقوش بحيث يتم إزاحة لوح التابع (3) بمقدار نصف نطاق الزاوية إلى ركيزة NAMUR (يتم محاذاة فتحة لوح التابع مركزياً مع ركيزة NAMUR في منتصف شوط الصمام)
4. قم بتركيب لوحة توصيل (6) أو ركيزة مقياس الضغط (7) بمقياس الضغط (8) على محدد الموضع. تأكد أن مانعي التسريب (6.1) مثبتين بشكل صحيح.



5.6.3 التثبيت على صمام التدفقات صغيرة الحجم من الطراز 3510

← انظر صورة 5-11

← أجزاء التركيب والملحقات المطلوبة: الجدول 5-7 في صفحة 49.

← احرص على مراعاة جداول الأشواط في صفحة 4.

يتم تثبيت محدد الموضع في مقرن الصمام باستخدام ركيعة.

1. قم بإغلاق خرج ضغط الإشارة بظهر محدد الموضع بالسداة الملولة (4، رقم الطلب 0180-1254) وحلقة الإحكام المرفقة (رقم الطلب 0520-0412) إذا لم يكن السداة الملولة في مكانها بعد.

2. قم بتثبيت الركيعة (9.1) في موصل الساق.

3. قم بربط المسمارين (9.2) في ركيعة (9.1) موصل الساق (9)، ثم ضع لوح التابع (3) في الأعلى واستخدم البراغي (9.3) للتثبيت.

4. قم بتثبيت مقياس بيان الشوط (الملحقات) على الجانب الخارجي من المقرن باستخدام البراغي السداسية (12.1)، مما يضمن محاذاة المقياس مع موصل الساق.

5. قم بتثبيت القضيب السداسي (11) بالجانب الخارجي من المقرن عن طريق ربط البراغي M8 (11.1) مباشرة في الفتحات الموجودة على المقرن.

6. قم بتثبيت الركيعة (10) بالقضيب السداسي (11) باستخدام البراغي السداسي (10.1)، والرقاقة ووردة قفل الأسنان.

7. قم بتركيب لوحة توصيل (6) أو ركيعة مقياس الضغط (7) بمقياس الضغط على محدد الموضع. تأكد أن مانعي التسريب (6.1) مثبتين بشكل صحيح.

8. قم بفك الذراع M القياسي (1) بما في ذلك مسمار التابع (2) من عمود محدد الموضع.

9. خذ الذراع S (1) واربط مسمار التابع (2) في الفتحة الخاصة بموضع المسمار 17.

10. ضع الذراع S على عمود محدد الموضع واربطه بإحكام باستخدام الزنبرك القرصي (1.2) والصمولة (1.1).

حرك الذراع مرة واحدة إلى آخر مداه إلى أقصى مسافة ممكنة في كلا الاتجاهين.


11. ضع محدد الموضع على الركيعة (10) بطريقة تجعل مسمار التابع ينزلق في الحز الخاص بلوح التابع (3). اضبط الذراع (1) وفقاً لذلك. اربط محدد الموضع في الركيعة (10) باستخدام كلا البرغيين.

5.6.4 التثبيت وفقاً للمواصفة VDI/VDE 3847-1

← انظر صورة 5-12.

يسمح هذا النوع من التثبيت باستبدال محدد الموضع بسرعة أثناء تشغيل العملية عن طريق حجز الهواء في المشغل.

يمكن حجز ضغط الإشارة في المشغل عن طريق فك برغي الاحتجاز الأحمر (20) وإدارة الغشاء المطاطي للهواء (19) بأسفل كتلة المهائى.



التثبيت في المشغل من الطراز 3277 (انظر صورة 12-5)

← أجزاء التركيب والملحقات المطلوبة: الجدول 8-5 في صفحة 49.

قم بتركيب محدد الموضع على المقرن كما هو موضح في صورة 12-5. يتم توجيه ضغط الإشارة إلى المشغل عبر لوحة التوصيل (12)، للمشغلات ذات الإجراء المؤمن ضد التعطل "ساق المشغل يمتد" داخليًا من خلال ثقب في مقرن الصمام ومع إجراء "ساق المشغل ينكمش" من خلال الأنابيب الخارجية.

المنفذ Y1 هو المطلوب فقط لتثبيت محدد الموضع. يمكن استخدام المنفذ Y2 لتنقية هواء حجرة الزنبرك.

1. قم بإغلاق خرج ضغط الإشارة بظهر محدد الموضع بالسداة الملولبة (4، رقم الطلب 0180-1254) وحلقة الإحكام المرفقة (رقم الطلب 0520-0412) إذا لم يكن السداة الملولبة في مكانها بعد.

2. ضع مشبك التابع (3) على ساق المشغل، وقم بمحاذاة وإحكام ربط البرغي، بحيث يكون برغي التركيب موجودًا في حز ساق المشغل.

3. ضع ركيمة المهايئ (6) على محدد الموضع وقم بتثبيتها باستخدام البراغي (6.1). تأكد أن موانع التسريب مثبتة بشكل صحيح. **بالنسبة لمحددات المزودة بخاصية تنقية الهواء، قم بإزالة المصدر (5) قبل تركيب محدد الموضع. بالنسبة لمحددات الموضع غير المزودة بخاصية تنقية الهواء، استبدل السداة الملولبة (4) بسداة تنفيس.**

4. بالنسبة للمشغلات بحجم 355 أو 700 أو 750 سم²، قم بإزالة مسمار التابع (2) الموجود على الذراع M (1) بظهر محدد الموضع من موضع المسمار 35، وقم بتغيير موضعه في الفتحة إلى موضع المسمار 50 وأحكم ربط البرغي.

بالنسبة للمشغلات بحجم 175 و 240 و 350 سم² مع وشوط 15 مم، احتفظ بمسمار التابع (2) في موضع المسمار 35.

5. أدخل مانع التسريب المصبوب (6.2) في حز ركيمة المهايئ (6).

6. أدخل مانع التسريب المصبوب (17.1) في لوحة التدوير (17) وقم بتركيب لوحة التدوير على كتلة المهايئ (13) باستخدام البراغي (17.2).


7. قم بتركيب اللوحة الفارغة (18) على لوحة التدوير (17) باستخدام البراغي (18.1). تأكد أن موانع التسريب مثبتة بشكل صحيح.

ملاحظة i

يمكن أيضًا تركيب صمام الملف اللولبي بدلاً من اللوحة الفارغة (18). يحدد اتجاه لوحة التدوير (17) موضع تركيب صمام الملف اللولبي. بدلاً من ذلك، يمكن تركيب لوحة تقييد (AB 11) ◀.

8. أدخل البراغي (13.1) من خلال الفتحات الوسطى لكتلة المهايئ (13).

9. ضع لوحة التوصيل (12) مع مانع التسريب (12.1) على البراغي (13.1) تبعًا للإجراء المؤمن ضد التعطل "ساق المشغل يمتد" أو "ساق المشغل ينكمش". يتم تحديد الإجراء المؤمن ضد التعطل الذي يتم تطبيقه من خلال محاذاة حز كتلة المهايئ (13) مع حز لوحة التوصيل (12) (صورة 13-5).



صورة 5-12: التثبيت وفقاً للمواصفة VDI/VDE 3847 على المشغل من الطراز 3277

التثبيت وفقاً للمواصفة VDI/VDE 3847 على دعامة NAMUR (انظر صورة 14-5)

← أجزاء التركيب والملحقات المطلوبة: الجدول 5-8 في صفحة 49.

← احرص على مراعاة جداول الأشواط في صفحة 4.

1. صمامات سلسلة الطرازات 240، حجم المشغل يصل إلى 1400-60 سم²: قم بربط المسمارين (14) في ركيزة موصل الساق أو مباشرة في موصل الساق (حسب الإصدار)، ضع لوح التابع (3) في الأعلى واستخدم البراغي (14.1) لربطه.

الصمام من الطراز 3251، حجم 350 إلى

2800 سم²: قم بربط لوح التابع الطويل (3.1) في

ركيزة موصل الساق أو مباشرة في موصل الساق (حسب الإصدار).

الصمام من الطراز 3254، حجم 1400-120 إلى

2800 سم²: اربط المسمارين (14) في الركيزة

(16). قم بتثبيت الركيزة (16) على موصل الساق،

ثم ضع لوح التابع (3) في الأعلى واستخدم البراغي (14.1) لربطه.

قم بتركيب محدد الموضع على الدعامة NAMUR كما هو موضح في صورة 14-5.

2. للتثبيت بدعامة NAMUR، اربط كتلة التوصيل

NAMUR (10) مباشرة في تجويف المقرن الحالي باستخدام البرغي ووردة القفل المسننة (11).

قم بمحاذاة العلامة الموجودة على وصلة الصمام

NAMUR (على الجانب المميز بـ '1' على 50% من الشوط).

للتثبيت بالصمامات ذات المقرن من نوع القضيب


باستخدام اللوح المشكل (15)، الذي يتم وضعه حول المقرن: اربط القوائم الأربعة في كتلة التوصيل

NAMUR (10). ضع كتلة التوصيل

على القضيب وضع اللوح المشكل (15) على الجانب الآخر. استخدم الصواميل ووردة القفل المسننة لربط

اللوحة المشكل على القوائم. قم بمحاذاة العلامة الموجودة على وصلة الصمام NAMUR (على الجانب المميز بـ

'1' على 50% من الشوط).



10. قم بتركيب كتلة المهائى (13) مع لوحة التوصيل (12) بالمشغل باستخدام البراغي (13.1).

11. أدخل سدادة التنفيس (11.1) في وصلة العادم.


12. في الإجراء المؤمن ضد التعطل "ساق المشغل يمتد"، قم بإغلاق المنفذ Y1 بسدادة غلق.

في الإجراء المؤمن ضد التعطل "ساق المشغل ينكمش"، قم بتوصيل المنفذ Y1 بوصلة ضغط إشارة المشغل.

13. ضع محدد الموضع على كتلة المهائى (13) بطريقة تجعل مسمار التابع (2) مثبتاً على الجزء العلوي من مشبك التابع (3). اضبط الذراع (1) وفقاً لذلك، وافتح غطاء محدد الموضع لتثبيت عمود محدد الموضع في قفل العمود (صورة 5-5). يجب أن يستقر الذراع (1) على مشبك التابع بقوة الزنبرك.

14. قم بتثبيت محدد الموضع على كتلة المهائى (13) باستخدام برغي تثبيت (6.3). تأكد أن مانع التسريب المصبوب (6.2) مثبت بشكل صحيح.

15. قم بتركيب الغطاء (11) على الجانب الآخر للمقرن. تأكد أن سدادة التنفيس موجودة في الأسفل عند تثبيت صمام التحكم للسماح بتصريف أي ماء متكثف يتجمع.



3. ضع ركيزة المهائى (6) على محدد الموضع وقم بتثبيتها باستخدام البراغي (6.1). تأكد أن موانع التسريب مثبتة بشكل صحيح. **بالنسبة لمحددات المزودة بخاصية تنقية الهواء، قم بإزالة المصد (5) قبل تركيب محدد الموضع. بالنسبة لمحددات الموضع غير المزودة بخاصية تنقية الهواء، استبدل السدادة الملولبة (4) بسدادة تنفيس.**
4. حدد حجم الذراع المطلوب (1) M أو L أو XL وموضع المسمار وفقاً لحجم المشغل وشوط الصمام المدرج في جدول الأشواط في صفحة 4.
- إذا كان هناك حاجة إلى موضع مسمار غير الموضع 35 مع الذراع M القياسي أو كان مطلوباً ذراع مقاس L أو XL، فتصرف على النحو التالي:
 - اربط مسمار التابع (2) في فتحة الذراع المخصص (موضع المسمار كما هو محدد في جدول الأشواط). اقتصر على استخدام مسمار التابع الطويل (2) الموجود ضمن طقم التركيب.
 - ضع الذراع (1) على عمود محدد الموضع واربطه بإحكام باستخدام الزنبرك القرصي (1.2) والصمولة (1.1).
 - حرك الذراع مرة واحدة إلى آخر مداه إلى أقصى مسافة ممكنة في كلا الاتجاهين.
5. أدخل موانع التسريب المصبوب (6.2) في حز ركيزة المهائى.
6. أدخل موانع التسريب المصبوب (17.1) في لوحة التدوير (17) وقم بتركيب لوحة التدوير على كتلة المهائى (13) باستخدام البراغي (17.2).
7. قم بتركيب اللوحة الفارغة (18) على لوحة التدوير باستخدام البراغي (18.1). تأكد أن موانع التسريب مثبتة بشكل صحيح.

ملاحظة

يمكن أيضاً تركيب صمام الملف اللولبي بدلاً من اللوحة الفارغة (18). يحدد اتجاه لوحة التدوير (17) موضع تركيب صمام الملف اللولبي. بدلاً من ذلك، يمكن تركيب لوحة تقييد (AB 11 ◀).

8. اربط كتلة المهائى (13) بكتلة التوصيل NAMUR باستخدام البراغي (13.1).
9. أدخل سدادة التنفيس في وصلة العادم.
10. ضع محدد الموضع على كتلة المهائى (13) بطريقة تجعل مسمار التابع (2) مثبتاً على الجزء العلوي من لوح التابع (3، 3.1). اضبط الذراع (1) وفقاً لذلك.
- قم بتثبيت محدد الموضع على كتلة المهائى (13) باستخدام برغبي تثبيت (6.3). تأكد أن موانع التسريب المصبوب (6.2) مثبت بشكل صحيح.
11. **بالنسبة للمشغلات أحادية الفعل غير المزودة بخاصية تنقية الهواء، قم بتوصيل المنفذ Y1 الخاص بكتلة المهائى بوصلة ضغط إشارة المشغل. أغلق المنفذ Y2 باستخدام سدادة غلق.**
- بالنسبة للمشغلات مزدوجة الفعل والمشغلات المزودة بخاصية تنقية الهواء، قم بتوصيل المنفذ Y2 الخاص بكتلة المهائى بوصلة ضغط الإشارة بحجيرة المشغل الثانية أو حجيرة الزنبرك الخاصة بالمشغل.**

5.6.5 التثبيت وفقاً للمواصفة VDI/VDE 3847-2



التثبيت وفقاً للمواصفة VDI/VDE 3847-2 للمشغلات الدوارة SRP (أحادية الفعل) و DAP (مزدوجة الفعل) بأحجام 60 إلى 1200 المزودة بواجهة NAMUR وخاصية تنقية هواء حجيرة زنبرك المشغل يسمح بالتثبيت المباشر لمحدد الموضع بدون أنابيب إضافية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استبدال محدد الموضع بسرعة أثناء تشغيل العملية عن طريق حجز الهواء في المشغلات أحادية الفعل

تثبيت المشغل في مكانه (انظر صورة 5-15):

1. قم بفك برغي الاحتجاز الأحمر (1).
2. أدر الغشاء المطاطي للهواء (2) أسفل كتلة المهائى حسب البيان المنقوش.

2. اربط كتلة المهائى (1) في واجهة المشغل NAMUR باستخدام براغي التثبيت الأربعة (2).
← تأكد أن موانع التسريب مثبتة بشكل صحيح.
3. قم بتركيب عجلة التابع (3) على عمود المشغل. استخدم مهائى العمود المطابق (انظر الجدول 5-9 في صفحة 50).
4. ضع ركيزة المهائى (4) على كتلة المهائى (1) واربطها باستخدام براغي التثبيت (5).
← تأكد أن موانع التسريب مثبتة بشكل صحيح.
5. قم بتركيب مسمار التابع وتثبيتته في وضع 90° على ذراع محدد الموضع (انظر صورة 5-16). اقتصر على استخدام مسمار التابع الطويل الموجود ضمن طقم التركيب.
6. قم بمحاذاة محدد الموضع على ركيزة المهائى (1) بحيث يتدخل مسمار التابع في عجلة تابع المشغل (3).
7. قم بتثبيت محدد الموضع على ركيزة المهائى (4) باستخدام براغي التثبيت (6).
← تأكد أن موانع التسريب مثبتة بشكل صحيح.




أ) إصدار المشغل أحادي الفعل

التركيب على المشغل من الطراز 31a (إصدار 2020+)،
إصدار SRP

← انظر صورة 5-17

1. قم بإغلاق خرج ضغط الإشارة بظهر محدد الموضع بالسداة الملولبة (4)، رقم الطلب (0180-1254) وحلقة الإحكام المرفقة (رقم الطلب 0520-0412) إذا لم يكن السداة الملولبة في مكانها بعد.



(ب) إصدار المشغل مزدوج الفعل

يجب تركيب مضخم عكسي بشكل إضافي في التطبيقات التي تحتوي على مشغلات مزدوجة الفعل (DAP) أو تطبيقات ذات المشغلات أحادية الفعل (SAP) التي تتضمن اختبار الشوط الجزئي.


في هذه الحالة، يلزم وجود ركيزة مهائى خاصة (4) للتركيب.

← انظر صورة 19-5.


1. قم بإغلاق خرج ضغط الإشارة بظهر محدد الموضع بالسداة الملولة (4)، رقم الطلب 0180-1254 وحلقة الإحكام المرفقة (رقم الطلب 0520-0412) إذا لم يكن السداة الملولة في مكانها بعد.
2. اربط كتلة المهائى (1) في واجهة المشغل NAMUR باستخدام براغي التثبيت الأربعة (2). تأكد أن موانع التسريب مثبتة بشكل صحيح.
3. قم بتركيب عجلة التابع (3) على عمود المشغل. استخدام المهائى المطابق (انظر الجدول 5-9 في صفحة 50).
4. ضع ركيزة المهائى (4) على كتلة المهائى (1) واربطها باستخدام براغي التثبيت (5). تأكد أن موانع التسريب مثبتة بشكل صحيح.
5. قم بتركيب مسمار التابع وتثبيته في وضع 90° على ذراع محدد الموضع (انظر صورة 16-5 في صفحة 19).
6. قم بمحاذاة محدد الموضع على ركيزة المهائى (1) بحيث يتدخل مسمار التابع في عجلة تابع المشغل (3).
7. قم بتثبيت محدد الموضع على ركيزة المهائى (4) باستخدام براغي التثبيت (6).
8. قم بتركيب المضخم العكسي من النوع 3710 (7) مع جلبتي التوجيه (8) واللوحه الطرفية (9) على ركيزة المهائى باستخدام براغي التثبيت ذات الصلة (10). تأكد أن موانع التسريب مثبتة بشكل صحيح.
9. قم بإزالة سداة التنقيص من كتلة المهائى وأغلق الفتحة بسداة ملولة مقاس $\frac{1}{4}$ G.

10. قم بتركيب لوحة التدوير التي تحمل علامة

"Doppel" للمشغلات مزدوجة الفعل أو لوحة التدوير التي تحمل علامة "PST" للمشغلات أحادية الفعل المزودة باختبار الشوط الجزئي. انظر صورة 18-5. تأكد أن موانع التسريب مثبتة بشكل صحيح.



صورة 18-5: تركيب لوحة التدوير



اللوحة الوسيط للواجهة AA4


← انظر صورة 5-20.


التركيب على صمام ملف لولبي

← انظر صورة 5-21.

يمكن أيضاً تركيب صمام الملف اللولبي (12) بدلاً من اللوحة الفارغة (12). يحدد اتجاه لوحة التدوير (14) موضع تركيب صمام الملف اللولبي. بدلاً من ذلك، يمكن تركيب لوحة تقييد. يمكن العثور على المزيد من المعلومات في المستند AB 11 (ملحقات صمامات الملف اللولبي).

يجب تركيب اللوح الوسيط (1) بين كتلة المهائى وركيزة المهائى مع المشغلات الدوارة SRP و DAP بأحجام 900 و 1200 ذات الواجهة AA4. هذه اللوحة موجودة في الملحقات الخاصة بمهائى العمود AA4 (انظر الجدول 5-9 في صفحة 50).





صورة 5-21: التركيب على صمام ملف لولبي

5.6.6 التثبيت وفقاً للمواصفة VDI/VDE 3845

بحيث يتطابق مع اتجاه الدوران عندما يكون الصمام في موضعه المغلق (انظر صورة 23-5).

3. اربط عجلة الاقتران (4) ومشبك التابع (3) بإحكام على عمود المشغل باستخدام البرغي (4.1) والزنبرك القرصي (4.2).

4. اربط الزوج السفلي من الركائز (10.1) على علبة المشغل بحيث تكون الانحناءات موجهة إما للداخل أو للخارج (حسب حجم المشغل). ضع زوج الركائز العلوي (10) واربطه.

5. قم بتركيب لوحة توصيل (6) أو ركيزة مقياس الضغط (7) بمقياس الضغط على محدد الموضع. تأكد أن مانعي التسريب (6.1) مثبتين بشكل صحيح. تتطلب المشغلات الدوارة مزدوجة الفعل التي تعمل بزنبركات استخدام مضخم عكسي على جانب التوصيل بعلبة محدد الموضع (انظر قسم 5.6.7).

6. قم بفك مسمار التابع (2) من الذراع M (1) لمحدد الموضع. استخدم مسمار التابع المعدني (قطر 5 مم) الموجود في طقم التركيب وقم بإحكام ربطه في الفتحة الخاصة بوضع المسمار 90°.

7. ضع محدد الموضع على الركيزة العلوية (10) واربطه بإحكام. مع الأخذ في الاعتبار اتجاه دوران المشغل، اضبط الذراع (1) بحيث يدخل في فتحة عجلة الاقتران (4) بمسمار التابع الخاص به (صورة 23-5). يجب التأكد أن الذراع (1) موازياً للجانب الطويل من محدد الموضع عندما يكون المشغل في نصف زاوية دورانه.

8. قم بلمس لوح المقياس (4.3) على عجلة الاقتران بحيث يشير طرف السهم إلى الوضع المغلق ويمكن قراءته بسهولة عند تركيب الصمام.

← انظر صورة 23-5

← أجزاء التركيب والملحقات المطلوبة: الجدول 5-10 في صفحة 50.

← احرص على مراعاة جداول الأشواط في صفحة 4.

يتم تركيب محدد الموضع في المشغل الدوار باستخدام زوجين من الركائز.


قبل توصيل محدد الموضع بالمشغل الدوار من الطراز 3278 من SAMSON، قم بتركيب المهائى المعنى (5) بالطرف الحر لعمود المشغل الدوار.

ملاحظة i



عند تثبيت محدد الموضع كما هو موضح أدناه، من الضروري ملاحظة اتجاه دوران المشغل.

1. ضع مشبك التابع (3) على عمود المشغل المشقوق أو المبعاد (5).

2. ضع عجلة الاقتران (4) بحيث يكون الجانب المسطح مواجهاً للمشغل على مشبك التابع (3). قم بمحاذاة المنفذ



صورة 22-5: تركيب عجلة الاقتران في الطراز 3278




شرح رموز صورة 5-22 و صورة 5-23

الذراع	1
صامولة	1.1
زنبرك قرصي	1.2
مسمار التابع	2
مشبك التابع	3
عجلة الاقتران	4
البرغي	4.1
زنبرك قرصي	4.2
لوح المقياس	4.3
لوح التشغيل	5
مهايئ للطرز 3278	6
لوحة التوصيل	6.1
موانع التسريب	7
ركيزة مقياس الضغط	8
طقم تركيب مقياس الضغط	10
زوج الركائز العلوي	10.1
زوج الركائز السفلي	10.1

صمام التحكم يفتح عكس اتجاه حركة عقارب الساعة

صمام التحكم يفتح في اتجاه حركة عقارب الساعة



صورة 5-23: التثبيت في المشغلات الدوارة

أ) إصدار الخدمة الشاقة

ملاحظة

ننصح باستخدام مقيد الحجم (انظر قسم 5.5) للمشغلات ذات حجم أقل من 300 سم³

← انظر صورة 25-5


← أجزاء التركيب والملحقات المطلوبة: الجدول 10-5 في صفحة 50.


يحتوي كلا طقمي التركيب على جميع أجزاء التركيب الضرورية. يجب اختيار الأجزاء المناسبة لحجم المشغل المستخدم من طقم التركيب. قم بتحضير المشغل وتركيب المهائى المطلوب المورد من قبل الشركة المصنعة للمشغل.

1. قم بإغلاق خرج ضغط الإشارة بظهر محدد الموضع بالسداة الملولة (4، رقم الطلب 0180-1254) وحلقة الإحكام المرفقة (رقم الطلب 0520-0412) إذا لم يكن السداة الملولة في مكانها بعد.

2. قم بتركيب العلبة (10) على المشغل الدوار. في حالة التثبيت VDI/VDE، ضع المبادعات (11) بأسفل، إذا لزم الأمر.

3. بالنسبة للمشغلات الدوارة من SAMSON الطراز 3278 و VETEC S160، قم بتثبيت المهائى (5) على الطرف الحر للعمود، ومع المشغل VETEC R قم بتركيب المهائى (5.1). بالنسبة للمشغلات من الطراز 3278 و VETEC S160 و VETEC R، قم بتركيب المهائى (3). بالنسبة للمشغلات من الطراز 3278 و VETEC S160 و VETEC R، قم بتركيب المهائى (3). بالنسبة للإصدار VDI/VDE، فإن هذه الخطوة تعتمد على حجم المشغل.
4. قم بلصق العلامة اللاصقة (4.3) على القارنة بحيث يكون الجزء الأصفر من المصق مرئيًا في نافذة العلبة عندما يكون الصمام مفتوحًا. العلامات اللاصقة ذات الرموز التوضيحية مرفقة ويمكن لصقها على العلبة، إذا لزم الأمر.
5. قم بتثبيت عجلة الاقتران (4) على عمود المشغل المشقوق أو المهائى (3) باستخدام البرغي (4.1) والزنبرك القرصي (4.2).





5.6.8 تثبيت مستشعر الوضع الخارجي



صورة 5-26: وحدة محدد الوضع مع المستشعر المركب على صمام التدفقات صغيرة الحجم

← أجزاء التركيب والملحقات المطلوبة: انظر الجدول 5-11

في إصدار محدد الوضع المزود بمستشعر الوضع الخارجي، يتم تثبيت المستشعر الموجود في علبة منفصلة عبر لوحة أو ركيزة بصمام التحكم. يتطابق قاطع الشوط مع القاطع الخاص بالجهاز القياسي. يمكن تركيب محدد الوضع حسب الحاجة على جدار أو أنبوب.

6. قم بفك مسمار التابع (2) من الذراع M (1) لمحدد الوضع. قم بتثبيت المسمار التابع (قطر 5 مم) الموجود ضمن طقم التركيب في موضع المسمار 90°.

7. قم بتركيب لوحة توصيل (6) لسن التوصيل مقاس $\frac{1}{4}$ G أو ركيزة مقياس الضغط (7) بمقياس الضغط على محدد الوضع. تأكد أن مانعي التسريب (6.1) مثبتين بشكل صحيح. تتطلب المشغلات الدوارة مزدوجة الفعل التي تعمل بزنبركات استخدام مضخم عكسي على جانب التوصيل بعلبة محدد الوضع (انظر قسم 5.6.7).

8. قم بتركيب محدد الوضع على العلبة (10) وأحكم ربطه. مع الأخذ في الاعتبار اتجاه دوران المشغل، اضبط الذراع (1) بحيث يدخل في الفتحة الصحيحة بمسمار التابع الخاص به (صورة 5-24).

5.6.7 مضخم عكسي للمشغلات مزدوجة الفعل

للاستخدام مع المشغلات مزدوجة الفعل، يجب أن يكون محدد الوضع مزودًا بمضخم عكسي:

← المضخم العكسي من الطراز 3710 من SAMSON، EB 8392 ◀

ينطبق ما يلي على جميع المضخمات العكسية:

يتم توفير ضغط إشارة محدد الوضع عند المخرج 1 للمضخم العكسي. يتم استخدام ضغط عكسي عند المخرج 2 يكون مساويًا لضغط الإمداد المطلوب (Z) عند إضافته للضغط عند المخرج 1.

تطبق المعادلة التالية:

المخرج 1 + المخرج 2 = ضغط الإمداد (Z).

قم بتوصيل المخرج 1 بوصلة ضغط الإشارة على المشغل الذي يؤدي إلى فتح الصمام عند ارتفاع الضغط.

قم بتوصيل المخرج 2 بوصلة ضغط الإشارة على المشغل الذي يؤدي إلى غلق الصمام عند ارتفاع الضغط.

المشغل من الطراز 3277 بحجم 175 إلى 750 سم²:

يتم توجيه ضغط الإشارة إلى الوصلة الموجودة على جانب مقرن المشغل في الإصدار ذي الإجراء المؤمن ضد التعطل "ساق المشغل يمتد". بالنسبة للإجراء المؤمن ضد التعطل "ساق المشغل ينكمش"، يتم استخدام الوصلة الموجودة في علبة الغشاء المطاطي العلوية. يجب أن تكون الوصلة الموجودة على جانب المقرن مزودة بسدادة تنفيس (ملحقات).

تركيب مستشعر الوضع

1. قم بتركيب الذراع (1) على المستشعر في وضع وسطي وثبته في مكانه. قم بفك الصامولة (1.1) وقم بإزالة الذراع مع الزنبرك القرصي (1.2) من عمود المستشعر.
2. اربط مستشعر الوضع (20) على لوحة التركيب (21).
3. اعتمادًا على حجم المشغل وشوط الصمام المقدر، حدد الذراع ووضع مسمار التابع (2) الذي سيتم استخدامه من جدول الأشواط في قسم 5.4.1. يتم تسليم محدد الموضع مزودًا بالذراع M في موضع المسمار 35 على المستشعر. إذا لزم الأمر، قم بإزالة مسمار التابع (2) من موضع المسمار الخاص به ونقله إلى الفتحة الخاصة بموضع المسمار الموصى به وأحكم ربطه.
4. ضع الذراع (1) والزنبرك القرصي (1.2) على عمود المستشعر. ضع الذراع في وضع وسطي وثبته في مكانه. اربط الصامولة (1.1).
5. ضع مشبك التابع (3) على ساق المشغل، وقم بمحاذاة وإحكام ربط البرغي، بحيث يكون برغي التركيب موجودًا في حز ساق المشغل.
6. ضع لوحة التركيب مع المستشعر على مقرن المشغل بحيث يستقر مسمار التابع (2) على الجزء العلوي من مشبك التابع (3). يجب أن يستقر عليه بقوة الزنبرك. اربط لوح التركيب (21) على مقرن المشغل باستخدام كلا برغي التثبيت.
7. قم بتركيب الغطاء (11) على الجانب الآخر. تأكد أن سدادة التنفيس موجودة في الأسفل عند تثبيت صمام التحكم للسماح بتصريف أي ماء متكثف يتجمع.

بالنسبة للوصلة الهوائية، يجب تثبيت لوحة توصيل (6) أو ركيزة مقياس الضغط (7) على بالوعة، اعتمادًا على الملحق المختار. تأكد أن مواع التسيير (6.1) مركبة بشكل صحيح (انظر صورة 5-10، أسفل اليمين).

بالنسبة للوصلة الكهربائية يحتوي نطاق التسليم على سلك توصيل بطول 10 أمتار بموصلات M12x1.


ملاحظة

- بالإضافة إلى ذلك، تسري التعليمات الواردة في الأقسام 5.7 و 5.8 على التوصيل الهوائي والكهربائي.
- منذ عام 2009، تم تزويد الجزء الخلفي من مستشعر الوضع (20) بمسمارين يعملان كمصدات ميكانيكية للذراع (1). إذا تم تركيب مستشعر الوضع هذا باستخدام أجزاء تركيب قديمة، فيجب حفر فتحتين متقابلتين بقطر 8 مم في لوحة الركيزة التركيب (21). يوجد نموذج متاح لهذا الغرض. انظر الجدول 5-11.

أ) تركيب مستشعر الوضع من خلال التثبيت المباشر

المشغل من النوع 5-3277 بحجم 120 سم² (صورة 5-27)

- يتم توجيه ضغط الإشارة من محدد الموضع عبر وصلة ضغط الإشارة للوحة التوصيل (9، صورة 5-27 يسارًا) إلى حجرة الغشاء المطاطي للمشغل. للمتابعة، قم أولاً بربط لوحة التوصيل (9) الموجودة في الملحقات بمقرن المشغل.
- قم بتدوير لوحة التوصيل (9) بحيث يتم محاذاة الرمز الصحيح للإجراء المؤمن ضد التعطل "ساق المشغل يمتد" أو "ساق المشغل ينكمش" مع العلامة (صورة 5-27، أدناه).
- تأكد تمامًا من تركيب جوانب لوحة التوصيل (9) بشكل صحيح.
- تحتوي لوحة التوصيل على فتحات ملولبة بسنن NPT و G. قم بإغلاق الوصلة الملولبة غير المستخدمة بواسطة مانع التسيير المطاطي والسدادة المربعة.



ب) تركيب مستشعر الوضع من خلال التثبيت وفقاً للمواصفة

IEC 60534-6

← أجزاء التركيب والملحقات المطلوبة: انظر الجدول 5-11

← انظر صورة 5-28.


تم تصميم الذراع القياسي **M** المرفق مع مسمار التابع (2) في الموضع **35** للمشغلات التي تتراوح أحجامها من 120 إلى 350 سم² مع شوط مقداره 15 مم. بالنسبة لأحجام المشغل أو الأشواط الأخرى، اختر موضع الذراع والمسما من جدول الأشواط في قسم 5.4.1. توجد الأذرع L و XL في طقم التركيب.

3. ضع الذراع (1) والزنبرك القرصي (1.2) على عمود المستشعر. **ضع الذراع في وضع وسطي وثبته في مكانه.** اربط الصامولة (1.1).

4. قم بربط المسمارين (14) في ركيزة (9.1) موصل الساق (9)، ثم ضع لوح التابع (3) في الأعلى واستخدم البراغي (14.1) للتثبيت.

5. ضع الركيزة مع المستشعر على الدعامة NAMUR بطريقة تجعل دبوس التابع (2) مستقرًا في فتحة لوح التابع (3)، ثم اربط الركيزة باستخدام براغي التثبيت الخاصة بها على الصمام.

1. قم بتركيب الذراع (1) على مستشعر الوضع في **وضع وسطي وثبته في مكانه.** قم بفك الصامولة (1.1) وقم بإزالة الذراع مع الزنبرك القرصي (1.2) من عمود المستشعر.
2. اربط مستشعر الوضع (20) على الركيزة (21).




صورة 5-28: التركيب وفقاً للمواصفة IEC 60534-6 (NAMUR)

ج) تركيب مستشعر الوضع على صمام التدفقات صغيرة الحجم من الطراز 3510

← أجزاء التركيب والملحقات المطلوبة: انظر الجدول 5-11
← انظر صورة 5-29.

3. اختر الذراع **S** (1) من الملحقات واربط مسمار التابع (2) في الفتحة الخاصة بموضع المسمار 17. ضع الذراع (1) والزنبرك القرصي (1.2) على عمود المستشعر. ضع الذراع في وضع وسطي وثبته في مكانه. اربط الصامولة (1.1).
4. ضع مشبك التابع (3) على موصل ساق الصمام، وقم بالمحاذاة على الزاوية القائمة وأحكم ربطه.
5. ضع الركيزة (21) مع مستشعر الوضع على مقرن الصمام وأحكم ربطها، وتأكد أن مسمار التابع (2) يدخل في حز مشبك التابع (3).

1. قم بتركيب الذراع (1) على مستشعر الوضع في وضع وسطي وثبته في مكانه. قم بفك الصامولة (1.1) وإزالة الذراع القياسي **M** المرفق (1) مع الزنبرك القرصي (1.2) من عمود المستشعر.
2. اربط مستشعر الوضع (20) على الركيزة (21).



الذراع	1
صامولة	1.1
زنبرك قرصي	1.2
مسمار التابع	2
مشبك التابع	3
مستشعر الوضع	20
قوس	21

صورة 5-29: التركيب على صمام التدفقات صغيرة الحجم

د التركيب على المشغلات الدوارة

← أجزاء التركيب والملحقات المطلوبة: انظر الجدول 5-11

← انظر صورة 5-30.

4. ضع الذراع (1) والزنبرك القرصي (1.2) على عمود المستشعر. ضع الذراع في وضع وسطي وثبته في مكانه. اربط الصامولة (1.1).


اتبع التعليمات التي تشرح التثبيت بمحدد الموضع القياسي في قسم 5.6.3.

بدلاً من محدد الموضع، قم بتوصيل مستشعر الموضع (20) بلوحة التركيب الخاصة به (21).

1. قم بتركيب الذراع (1) على مستشعر الموضع في وضع وسطي وثبته في مكانه. قم بفك الصامولة (1.1) وقم بإزالة الذراع مع الزنبرك القرصي (1.2) من عمود المستشعر.

2. اربط مستشعر الموضع (20) على لوحة التركيب (21).

3. استبدل مسمار التابع (2) المثبت عادةً بالذراع (1) بمسمار التابع المعدني (قطر 5 مم) من الملحقات، وابطه في الفتحة الخاصة بموضع المسمار 90°.



صورة 5-30: التركيب على المشغلات الدوارة

5.6.10 وظيفة تنقية الهواء للمشغلات أحادية الفعل

يتم تحويل هواء الجهاز الذي يخرج من محدد الوضع إلى حجيرة زنبرك المشغل لتوفير الحماية من التآكل داخل المشغل. احرص على مراعاة ما يلي:

التثبيت المباشر بالطراز 3277-5 (الساق يمتد FA/الساق ينكمش FE)
يتم توفير وظيفة تنقية الهواء تلقائيًا.

التثبيت المباشر بالطراز 3277، 175 إلى 750 سم²
الساق يمتد: قم بفك المصد (12.2، صورة 9-5) في كتلة التوصيل السوداء، وقم بعمل وصلة هوائية إلى حجيرة الزنبرك على الجانب المزود بفتحة تنفيس.

الساق ينكمش: يتم توفير وظيفة تنقية الهواء تلقائيًا.

التثبيت وفقًا للمواصفة IEC 60534-6 (الدعامة NAMUR أو التثبيت بالمقرن من نوع القضيب وبالمشغلات الدوارة

يتطلب محدد الوضع منفذًا إضافيًا لهواء العادم يمكن توصيله من خلال أنابيب. المهائى المتاح كملحق يُستخدم لهذا الغرض:

0310-2619	G ¼	جلبة ملولبة
0310-2550	¼ NPT	(M20x1.5)

ملاحظة i

يستخدم المهائى إحدى وصلات M20x1.5 في العلبة، مما يعني أنه يمكن تثبيت حسنة كابل واحدة فقط.

5.6.9 إرفاق محددات الموضع بعلب من الاستانلس ستيل

تتطلب محددات الموضع ذات العلب المصنوعة من الاستانلس ستيل أجزاء تثبيت مصنوعة بالكامل من الاستانلس ستيل أو خالية من الألومنيوم.

ملاحظة i

تتوفر لوحة توصيل هوائية وركيزة مقياس ضغط من الاستانلس ستيل (أرقام الطلب مدرجة أدناه). يتوفر أيضًا مضخم عكسي هوائي من الطراز 3710 من الاستانلس ستيل.

1400-7476	G ¼	لوحة التوصيل
1400-7477	¼ NPT	(الاستانلس ستيل)
1402-0265	G ¼	ركيزة مقياس الضغط
1400-7108	¼ NPT	(الاستانلس ستيل)

تسري الجدول 4-5 إلى الجدول 10-5 على توصيل محددات الموضع المزودة بعلب من الاستانلس ستيل مع القيود التالية:

التثبيت المباشر

يمكن استخدام جميع أطقم التركيب من الجدول 5-5 و الجدول 5-6. كتلة التوصيل غير ضرورية. يوجه إصدار الاستانلس ستيل للوحة التوصيل الهوائية الهواء داخليًا إلى المشغل.

التثبيت وفقًا للمواصفة IEC 60534-6 (الدعامة


NAMUR أو التثبيت بالمقرن من نوع القضيب)

يمكن استخدام جميع أطقم التركيب من الجدول 7-5. لوحة توصيل من الاستانلس ستيل

التثبيت في المشغلات الدوارة

يمكن استخدام جميع أطقم التركيب من الجدول 10-5 ما عدا الخاصة بإصدار الخدمة الشاقة. لوحة توصيل من الاستانلس ستيل

- ← اقرأ تعليمات الصيانة الخاصة بمحطات خفض ضغط المنبع.
- ← قم بتفريغ جميع أنابيب الهواء والخرطوم جيدًا قبل توصيلها.



في حالة استخدام ملحقات صمام أخرى لتنفيس المشغل (مثل صمام الملف اللولبي، ومعزز الحجم وصمام العادم السريع)، فيجب أيضًا تضمين هواء العادم هذا في وظيفة التنقية. يجب حماية الوصلة الموجودة فوق المهائئ في محدد الموضع باستخدام صمام فحص (على سبيل المثال، قطعة تركيب ملولبة مزودة بمقيد مقياس G ¼، رقم الطلب 1991-5777) أو ¼ NPT (رقم الطلب 1992-3178) يتم تركيبه في الأنابيب. وإلا فإن الضغط في علبة محدد الموضع سيرتفع فوق الضغط المحيط ويتلف محدد الموضع عندما تستجيب مكونات العادم فجأة.

5.7 عمل الوصلات الهوائية



تحذير
خطر الإصابة من خلال الحركة المحتملة للأجزاء المكشوفة (محدد الموضع أو المشغل أو الصمام) بعد توصيل ضغط الإشارة.
← لا تلمس أو تحجب الأجزاء المتحركة المكشوفة.



ملحوظة
سيؤدي التوصيل غير الصحيح لمصدر الهواء إلى إتلاف محدد الموضع وإلى حدوث عطل.
← قم بربط قطع التركيب اللولبية في لوحة التوصيل، أو كتلة تركيب مقياس الضغط أو كتلة التوصيل الموجودة ضمن الملحقات.

توجد المنافذ الهوائية في الجزء الخلفي من محدد الموضع (انظر صورة 5-31).



ملحوظة
خطر حدوث عطل بسبب عدم الامتثال لمتطلبات جودة الهواء.
← استخدم فقط الهواء الجاف والخالي من الزيت والغبار.

5.7.1 هواء الإمداد



ضوضاء عالية مفاجئة عند تنفيس المشغل الهوائي.
← قم بارتداء واقى السمع عند العمل بالقرب من الصمام.



- خطر حدوث عطل بسبب التسلسل غير الصحيح للتركيب والتثبيت وبدء التشغيل.**
← التزم بالتسلسل التالي.
1. قم بإزالة الأغشية الواقية من الوصلات الهوائية.
 2. قم بتركيب محدد الموضع على الصمام.
 3. قم بتوصيل مصدر الهواء.
 4. قم بتوصيل الطاقة الكهربائية.
 5. قم بإجراء الإعدادات.

تم تصميم الوصلات الهوائية في لوحة التوصيل وكتلة تركيب مقياس الضغط وكتلة التوصيل اختياريًا على أنها تجويف مزود بسن لولب مقاس 1/4 NPT أو G 1/4. يمكن استخدام قطع التركيب المعتادة للأنابيب المعدنية أو النحاسية أو الخرطوم البلاستيكية.
← اقرأ التعليمات في قسم 5.7.

5.7.2 وصلة ضغط الإشارة

تعتمد وصلة ضغط الإشارة على كيفية تركيب محدد الموضع على المشغل:

المشغل من الطراز 3277

← وصلة ضغط الإشارة مثبتة.

التثبيت وفقًا للمواصفة 6-60534 IEC (NAMUR):

- ← في الإجراء المؤمن ضد التعطل "ساق المشغل ينكمش"، قم بتوصيل ضغط الإشارة بالوصلة الموجودة أعلى المشغل.
- ← في الإجراء المؤمن ضد التعطل "ساق المشغل يمتد"، قم بتوصيل ضغط الإشارة بالوصلة الموجودة أسفل المشغل.
- المشغلات الدوارة (إصدار الخدمة الشاقة)
- ← بالنسبة للمشغلات الدوارة، تنطبق مواصفات الشركة المصنعة الخاصة بالتوصيل.

5.7.3 قراءة ضغط الإشارة



لمراقبة هواء الإمداد وضغط الإشارة، نوصي بتركيب مقاييس الضغط (انظر الملحق في قسم 5.9).

تركيب مقاييس الضغط:

← انظر قسم 5.6.2 و صورة 5-10.

5.7.4 ضغط الإمداد

يعتمد ضغط هواء الإمداد المطلوب على النطاق المنضدي واتجاه عمل المشغل (الإجراء المؤمن ضد التعطل).

يتم كتابة النطاق المنضدي على لوحة البيانات إما كنطاق منضدي أو نطاق ضغط الإشارة اعتماداً على المشغل. يتم وضع علامة على اتجاه العمل FA أو FE أو بواسطة رمز.

ساق المشغل يمتد FA (AIR TO OPEN)

الغلق في حالة التعطل (الصمامات الكروية والصمامات الزاوية):

← ضغط الإمداد المطلوب = قيمة النطاق المنضدي العلوية + 0.2 بار، 1.4 بار على الأقل.

ساق المشغل ينكمش FE (AIR TO CLOSE)

الفتح في حالة التعطل (الصمامات الكروية والصمامات الزاوية):

بالنسبة لصمامات الإغلاق المحكم، يقدر الحد الأقصى لضغط الإشارة pst_{max} تقريباً على النحو التالي:

$$pst_{max} = F + \frac{d^2 \cdot \pi \cdot \Delta p}{4 \cdot A} \quad [\text{بار}]$$

d	= قطر القاعدة [سم]
Δp	= الضغط التفاضلي عبر الصمام [بار]
A	= مساحة المشغل [سم ²]
F	= قيمة النطاق المنضدي العلوي للمشغل [بار]

إذا لم تكن هناك مواصفات، احسب كما يلي:

← ضغط الإمداد المطلوب = قيمة النطاق المنضدي العلوية + 1 بار

5.8 عمل الوصلات الكهربائية



خطر حدوث إصابة مميتة بسبب تكون هواء قابل للانفجار.

← للتركيب في مناطق خطرة، يجب مراعاة المعايير ذات الصلة المطبقة في بلد الاستخدام.

المعيار المطبق في ألمانيا: EN 60079-14

(VDE 0165، الجزء 1) الأجواء القابلة للانفجار -

تصميم التركيبات الكهربائية واختيارها وتركيبها.



التوصيل الكهربائي غير الصحيح سيجعل الحماية من الانفجار غير آمنة.

← التزم بتخصيص أطراف التوصيل.

← لا تقم بفك البراغي المطلوبة بالمينا.



تصبح السلامة الذاتية غير فعالة في الأجهزة مأمونة الاستعمال.

← قم فقط بتوصيل الأجهزة مأمونة الاستعمال المخصصة للاستخدام في الدوائر مأمونة الاستعمال بوحدة الإدخال المتصلة مأمونة الاستعمال.
← لا تعيد تشغيل الأجهزة مأمونة الاستعمال التي كانت متصلة بوحدة إدخال متصلة مأمونة الاستعمال بدون شهادة.

← لا تتجاوز القيم الكهربائية القصوى المسموح بها والمحددة في شهادات فحص النوع EC عند التوصيل البيئي لمعدات كهربائية مأمونة الاستعمال (U_i أو U_0 ، I_i أو I_0 ، C_i أو C_0 و P_i أو P_0 و L_i أو L_0).



ضوضاء عالية مفاجئة عند تنفيس المشغل الهوائي.

← قم بارتداء واقى السمع عند العمل بالقرب من الصمام.

5.8.1 إدخال الكابل مع حشوة تثبيت الكابل

تحتوي علبة محدد الموضع 3-TROVIS 3730 على ثقبتين ملوليتين، يمكن تركيبهما بحشوات تثبيت الكابلات حسب الحاجة.

← يعتمد إصدار حشوة تثبيت الكابل على نطاق درجة الحرارة المحيطة (انظر البيانات الفنية في قسم "التصميم وفكرة التشغيل").

← تم تصميم أطراف التوصيل اللولبية للمقاطع العرضية للأسلاك من 0.2 إلى 2.5 مم² (إحكام عزم الدوران 0.5 نيوتن متر).

← قم بتوصيل مصدر تيار واحد بحد أقصى.

بشكل عام، ليس من الضروري توصيل محدد الموضع بموصل ربط. ومع ذلك، إذا لزم الأمر، يمكن توصيل هذا الموصل داخل الجهاز أو خارجه.

اختيار الكابلات والأسلاك

← مراعاة البنود ذات الصلة من EN 60079-14 لتركيب الدوائر مأمونة الاستعمال.

← أغلق مداخل الكابلات غير المستخدمة باستخدام السدادات.

← قم بتركيب المعدات المستخدمة في درجات الحرارة المحيطة التي تقل عن -20 °م مع مداخل الكابلات المعدنية.

الجهاز المزود بنوع الحماية Ex nA

في المعدات التي يتم تشغيلها وفقًا لنوع الحماية Ex nA (معدات لا تصدر شررًا)، قد يتم توصيل الدوائر أو قطعها أو تبديلها أثناء تنشيطها فقط خلال التركيب أو الصيانة أو الإصلاح.

استخدم حشوات الكابلات المعتمدة وسدادات التغطية ذات نوع الحماية المناسب وتصنيف $IP \leq 6X$ ومناسب لنطاق درجة الحرارة المعتمد.

يتم توصيل دائرة الإشارة باستخدام أطراف التوصيل الملولية (طرف التوصيل 12/11) للموصلات الكهربائية ذات مقطع عرضي للأسلاك يتراوح من 0.2 إلى 2.5 مم². يبلغ عزم الربط 0.5 وحتى 0.6 نيوتن متر.

الجهاز المزود بنوع الحماية Ex t

في المعدات التي يتم تشغيلها وفقًا لنوع الحماية Ex t (حماية بواسطة حاوية)، قد يتم توصيل الدوائر أو قطعها أو تبديلها أثناء تنشيطها فقط خلال التركيب أو الصيانة أو الإصلاح.

قد يؤدي فتح غطاء الحاوية في أجواء غبار قابلة للانفجار أثناء التشغيل إلى عدم فعالية الحماية من الانفجار.

استخدم حشوات الكابلات المعتمدة وسدادات التغطية ذات نوع الحماية المناسب وتصنيف $IP \leq 6X$ ومناسب لنطاق درجة الحرارة المعتمد.

يتم توصيل دائرة الإشارة باستخدام أطراف التوصيل الملولية (طرف التوصيل 12/11) للموصلات الكهربائية ذات مقطع عرضي للأسلاك يتراوح من 0.2 إلى 2.5 مم². يبلغ عزم الربط 0.5 وحتى 0.6 نيوتن متر.

5.8.2 الطاقة الكهربائية

ملحوظة

خطر حدوث عطل بسبب التسلسل غير الصحيح للتركيب والتثبيت وبدء التشغيل.

← التزم بالتسلسل التالي.

1. قم بإزالة الأغشية الواقية من

الوصلات الهوائية.

2. قم بتركيب محدد الموضع على الصمام.

3. قم بتوصيل مصدر الهواء.

4. قم بتوصيل الطاقة الكهربائية.


5. قم بإجراء الإعدادات.

← خيارات التوصيل كما هو موضح في صورة 5-32 إلى صورة 5-37، إذا لزم الأمر.


← قم بتوصيل الطاقة الكهربائية (إشارة مللي أمبير) كما هو موضح في صورة 5-38.

الملحقات



رقم الطلب	حشوات الكابلات M20x1.5
	بلاستيك أسود
8808-1011	(نطاق قشط من 6 إلى 12 مم)
	بلاستيك أزرق
8808-1012	(نطاق قشط من 6 إلى 12 مم)
	نحاس مطلي بالنيكل
1890-4875	(نطاق قشط من 6 إلى 12 مم)
	نحاس مطلي بالنيكل
1992-8395	(نطاق قشط من 10 إلى 14 مم)
	ستانلس ستيل 1.4305
8808-0160	(نطاق قشط من 8 إلى 14.5 مم)
	المهائى M20x1.5 على 1/2 NPT
0310-2149	ألومنيوم مطلي بالبودرة
1400-7114	ستانلس ستيل




صورة 5-32: تخصيص أطراف التوصيل للملاصمات الحدية الحثية




صورة 5-33: تخصيص أطراف التوصيل للملاصمات الحدية للبرنامج







صورة 5-36: تخصيص أطراف التوصيل للدخل الثنائي



صورة 5-37: تخصيص أطراف التوصيل للخروج الثنائي (خرج إنذار الخطأ)




5.8.3 إنشاء اتصال HART®

يعتمد الاتصال بين الكمبيوتر ومحدد الموضع باستخدام مودم FSK أو جهاز اتصال محمول باليد (إذا لزم الأمر، باستخدام مضخم عزل) على بروتوكول HART®.

مودم Viator FSK

رقم الطلب 8812-0130 Not ex RS-232 -
رقم الطلب 8812-0132 Not ex USB -



صورة 5-40: مواومة إشارة الخرج

5.8.4 مضخم التحويل وفقاً للمواصفة EN 60947-5-6

لتشغيل الملامسات الحدية، يجب توصيل مضخمات التحويل بدائرة الخرج. يجب أن تتوافق مع القيم الحدية لدوائر الخرج المطابقة للمواصفة EN 60947-5-6.

← احرص على مراعاة اللوائح ذات الصلة الخاصة بالتركيب في المناطق الخطرة.

بالنسبة للتطبيقات في المناطق الآمنة (المناطق غير الخطرة)، يمكن ربط الملامسات الحدية للبرنامج بشكل مباشر بالدخل الثنائي لوحدة PLC وفقاً للمواصفة IEC 61131. ينطبق ذلك على نطاق التشغيل القياسي للمدخلات الرقمية وفقاً للبند 5.2.1.2 من المواصفة IEC 61131-2 مع الجهد مقدر يبلغ 24 فولت تيار مستمر

إذا كانت مقاومة الحمل للمتحكم أو محطة التحكم منخفضة جداً، فيجب توصيل مضخم عزل بين المتحكم ومحدد الموضع (التواصل البيني كما هو الحال بالنسبة لمحدد الموضع المتصل في المناطق الخطرة). انظر صورة 5-39.

إذا تم استخدام محدد الموضع في مناطق خطرة، فيجب استخدام مضخم عزل محمي من الانفجار.

باستخدام بروتوكول HART®، يمكن الوصول لجميع وحدات غرف ومجالات التحكم الموصلة بواسطة عنوان كل منها على حدة باستخدام ناقل قياسي.

ناقل قياسي:

في وضع الناقل القياسي، يتبع محدد الموضع نقطة الإعداد التناظرية. يجب أن يكون عنوان الناقل / عنوان التحقق ضمن نطاق من 1 إلى 15.

عند حدوث أخطاء في الاتصال:

قد تحدث أخطاء في الاتصال عندما يكون خرج المتحكم/ محطة التحكم غير متوافق مع HART®.

بدلاً من ذلك، يمكن توصيل المقاوم 250 أوم على التوالي ويمكن توصيل مكثف بسعة 22 ميكروفاراد بالتوازي مع الخرج التناظري لمحددات الموضع غير المزودة بحماية من الانفجار ومحددات الموضع المزودة بنوع الحماية Ex tb (صورة 5-40). سوف يزداد حمل خرج المتحكم نتيجة لذلك.

5.9 الملحقات

الجدول 5-4: الملحقات العامة

رقم الطلب	المسمى
الطراز 3710	مضخم عكسي للمشغلات مزدوجة الفعل
8808-1011	بلاستيك أسود (نطاق قشط من 6 إلى 12 مم)
8808-1012	بلاستيك أزرق (نطاق قشط من 6 إلى 12 مم)
1890-4875	نحاس مطلي بالنيكل (نطاق قشط من 6 إلى 12 مم)
1992-8395	نحاس مطلي بالنيكل (نطاق قشط من 10 إلى 14 مم)
8808-0160	ستاتلس ستيل 1.4305 (نطاق قشط من 8 إلى 14.5 مم)
0310-2149	ألومنيوم مطلي بالبودرة
1400-7114	ستاتلس ستيل
0510-0510	الذراع M
0510-0511	الذراع L
0510-0512	الذراع XL
0510-0525	الذراع XXL
100041955	للتثبيت على كتلة التوصيل
100041162	للتثبيت على لوحة التوصيل/ركيزة مقياس الضغط
1400-9740	مهايئ معزول لواجهة USB (واجهة SSP لمنفذ USB بالكمبيوتر)
TROVIS-VIEW 6661 (www.samsongroup.com) < الخدمة والدعم > التنزيلات < برنامج TROVIS-VIEW	

الجدول 5-5: التثبيت المباشر بالطراز 3277-5 (انظر قسم 5.6.1 أ)

رقم الطلب	المسمى
1400-7452	الإصدار القياسي للمشغلات بحجم 120 سم ² أو أصغر
1402-0940	إصدار متوافق مع طلاء للمشغلات بحجم 120 سم ² أو أصغر
1400-6819	لوحة تحويل قديمة للمشغل من الطراز 3277-5xxxxxx.00 (قديم)
1400-6822	لوحة تحويل جديدة للمشغل من الطراز 3277-5xxxxxx.01 (جديد) 1
1400-6823	لوحة توصيل جديدة للمشغل من الطراز 3277-5xxxxxx.01 (جديد)، مقاس 1 G/8 و 1 NPT
1400-6820	لوحة توصيل قديمة للمشغل من الطراز 3277-5xxxxxx.00 (قديم): مقاس 1 G/8
1400-6821	لوحة توصيل قديمة للطراز 3277-5xxxxxx.00 (قديم): مقاس 1 NPT
1400-7461	G ¼
1400-7462	¼ NPT
1400-7458	G ¼
1400-7459	¼ NPT
1402-1637	ستاتلس ستيل/نحاس أصفر
1402-1638	ستاتلس ستيل/ستاتلس ستيل
	طقم تركيب مقياس الضغط (8) حتى 6 بار كحد أقصى

⁽¹⁾ يمكن استخدام لوحات التحويل والتوصيل الجديدة فقط مع المشغلات الجديدة (الفهرس 01). اللوحات القديمة والجديدة غير قابلة للتبديل

الجدول 5-6: التثبيت المباشر بالطراز 3277 (انظر قسم 5.6.1 ب)

رقم الطلب	أجزاء التركيب/الملحقات
1400-7453	الإصدار القياسي للمشغلات 175، 240، 350، 355، 700، 750 سم ²
1402-0941	إصدار متوافق مع طلاء للمشغلات 175، 240، 350، 355، 700، 750 سم ²
1400-8819	G ¼
1402-0901	¼ NPT
1402-1637	ستانلس ستيل/نحاس أصفر
1402-1638	ستانلس ستيل/ستانلس ستيل
100041955	مقيّد الحجم لكثّلة التوصيل (موصى به للأحجام >240 سم ²)
رقم الطلب	الأنابيب المزودة بقطع تركيب ملولية ⁽¹⁾
1402-0970	G ¼/G ¾
1402-0976	¼ NPT/¾ NPT
1402-0971	G ¼/G ¾
1402-0978	¼ NPT/¾ NPT
1400-6444	G ¼/G ¾
1402-0911	¼ NPT/¾ NPT
1400-6445	G ¼/G ¾
1402-0912	¼ NPT/¾ NPT
1400-6446	G ¼/G ¾
1402-0913	¼ NPT/¾ NPT
1400-6447	G ¼/G ¾
1402-0914	¼ NPT/¾ NPT
1402-0972	G ¼/G ¾
1402-0979	¼ NPT/¾ NPT
1402-0973	G ¼/G ¾
1402-0980	¼ NPT/¾ NPT
1400-6448	G ¼/G ¾
1402-0915	¼ NPT/¾ NPT
1400-6449	G ¼/G ¾
1402-0916	¼ NPT/¾ NPT
1402-0974	G ¼/G ¾
1402-0981	¼ NPT/¾ NPT
1402-0975	G ¼/G ¾
1402-0982	¼ NPT/¾ NPT

(1) لاتجاه العمل "ساق المشغل ينكمش"؛ مع وظيفة تنقية الهواء من حجرة الغشاء المطاطي العلوي؛ تنقية الهواء من حجرة الغشاء المطاطي لاتجاه العمل "ساق المشغل يمتد"

الجدول 5-7: التثبيت بالدعامة NAMUR أو التثبيت بالمقرن من نوع القضيب ⁽¹⁾ وفقاً للمواصفة IEC 60534-6 (قسم 5.6.2)

الشرط (مم)	الذراع	للمشغل	رقم الطلب
7.5	S	الطرّاز 3271-5 بحجم 120/60 سم ² على صمام التندقات صغيرة الحجم من الطراز 3510	1402-0478
5 إلى 50	(2M)	المشغلات من الشركات المصنعة الأخرى والطرّاز 3271 بمساحات من 120 إلى 750 سم ²	1400-7454
14 إلى 100	L	المشغلات من الشركات المصنعة الأخرى والطرّاز 3271 بمساحات 1000 و 1400-60 سم ²	1400-7455
30 أو 60	L	الطرّاز 3271, 1400-120 والإصدارات 2800 سم ² بشوط 60/30 مم ⁽³⁾	1400-7466
		ركائز تركيب للمشغلات الخطية Emerson و Masoneilan (بالإضافة إلى ذلك، يلزم وجود طقم تركيب وفقاً للمواصفة IEC 60534-6 اعتماداً على الشوط). انظر الصفوف السابقة	1400-6771
		النوع 50/Valtek 25	1400-9554
40 إلى 200	XL	المشغلات من الشركات المصنعة الأخرى والطرّاز 3271 بمساحات 1400-120 و 2800 سم ² وشوط 120 مم	1400-7456
الملحقات			
لوحة التوصيل	¼ G		
	¼ NPT		
	¼ G		
ركيزة مقياس الضغط	¼ NPT		
	ستائنلس ستيل/نحاس أصفر		
طقم تركيب مقياس الضغط حتى 6 بار كحد أقصى	ستائنلس ستيل/ستائنلس ستيل		
	ستائنلس ستيل/ستائنلس ستيل		

(1) قضيب بقطر 20 إلى 35

(2) الذراع M مركب على الجهاز الأساسي (موجود ضمن نطاق التسليم)

(3) ارتباطاً بالعجلة اليدوية من النوع 3273 المثبتة على الجانب مع شوط مقداره 120 مم، يلزم وجود ركيزة إضافية (1162-0300) وبرغيين غاطسين (8330-0919).

الجدول 5-8: التثبيت وفقاً للمواصفة VDI/VE 3847-1 (انظر قسم 5.6.4)

أجزاء التركيب			رقم الطلب
مهايئ الواجهة VDI/VE 3847			1402-0257
لوحة التوصيل، بما في ذلك التوصيل لوظيفة تنقية الهواء من حجيرة زديرك المشغل	ألومنيوم	ISO 228/1-G ¼	1402-0268
		¼-18 NPT	1402-0269
	ستانلس ستيل	ISO 228/1-G ¼	1402-0270
		¼-18 NPT	1402-0271
طقم تركيب للتثبيت بالمشغل من الطراز 3277 من SAMSON بحجم 175 إلى 750 سم²			
طقم تركيب للتثبيت بالمشغل من الطراز 3271 من SAMSON أو المشغلات التابعة لأطراف خارجية			
قاطع الشوط لشوط الصمام الذي يصل إلى 100 مم			
قاطع الشوط لشوط الصمام 100 إلى 200 مم (مشغل SAMSON من الطراز 3271 فقط)			

الجدول 5-9: التثبيت وفقاً للمواصفة 2-3847 VDI/VE (انظر قسم 5.6.5)

رقم الطلب	المسمى
1402-1645	كتلة تركيب للمشغلات الدوارة من الطراز 31a من PFEIFFER (إصدار +2020) مع لوحة فارغة لمواجهة صمام الملف اللولبي
1402-1290	لوحة فارغة لمواجهة صمام الملف اللولبي (تباع منفردة)
1402-0257	ركيزة المهايئ لسلسلة الطرازات 3730 (VDI/VE 3847)
1402-1590	ركيزة المهايئ لسلسلة الطرازات 3730 والطراز (DAP/PST) 3710
1402-1617	مهايئ العمود AA1
1402-1616	مهايئ العمود AA2
1402-1888	مهايئ العمود AA4

الجدول 5-10: التثبيت بالمشغلات الدوارة (انظر قسم 5.6.6)

رقم الطلب	أجزاء التركيب/الملحقات
	التثبيت وفقاً للمواصفة 3845 VDI/VE (سبتمبر 2010)، يتوافق سطح المشغل مع مستوى التثبيت 1
1400-7448	حجم AA1 إلى AA4، الإصدار المزود بركيزة من فولاذ CrNiMo
1400-9244	حجم AA1 إلى AA4، إصدار الخدمة الشاقة
1400-9542	حجم AA5، إصدار الخدمة الشاقة (مثلاً Air Torque 10 000)
1400-9526	سطح الركيزة يتوافق مع مستوى التثبيت 2، إصدار الخدمة الشاقة
1400-8815 و 1400-9837	التثبيت مع المشغلات الدوارة ذات زاوية فتح قصوى 180°، مستوى التثبيت 2
1400-7614	التثبيت بالطراز 3278 من SAMSON بحجم 320/160 سم ² ، ركيزة من فولاذ CrNiMo
1400-9245	التثبيت بالطراز 3278 من SAMSON بحجم 160 سم ² ، وبالطراز S160 و R و M من VETECK، إصدار الخدمة الشاقة
1400-5891 و 1400-9526	التثبيت بالطراز 3278 من SAMSON بحجم 320 سم ² والطراز S320 من VETEC، إصدار الخدمة الشاقة
1400-9120	التثبيت في الطراز Camflex II
1400-7461	¼ G
1400-7462	NPT ¼
1400-7458	¼ G
1400-7459	NPT ¼
1402-1637	ستائلس ستيل/إنحاس أصفر
1402-1638	ستائلس ستيل/ستائلس ستيل
100041162	مقيد الحجم لكتلة التوصيل (موصى به للمشغلات بحجم >300 سم ³)

الجدول 5-11: تثبيت مستشعر الوضع الخارجي (انظر قسم 5.6.8)


رقم الطلب	أجزاء التركيب/الملحقات	
1060-0784	نموذج لتركيب مستشعر وضع التركيب على أجزاء التركيب الأقدم	
1400-7472	أجزاء التركيب الخاصة بالمشغل بحجم 120 سم ²	
1400-6820	G ¾	لوحة التوصيل (9، قديمة) مع المشغل من الطراز 3277-5xxxxxx.00
1400-6821	¾ NPT	
1400-6823	لوحة التوصيل (جديدة) مع المشغل من الطراز 3277-5xxxxxx.01 (جديد) ⁽¹⁾	
1400-7471	أجزاء التركيب الخاصة بالمشغلات بحجم 175 و 240 و 350 و 355 و 750 سم ²	
1400-7468	أجزاء التركيب الخاصة بالتثبيت في دعامة NAMUR باستخدام الزراع L أو XL	
1400-7469	أجزاء التركيب الخاصة بالمشغل من الطراز 3271 بحجم 60 سم ²	
	تثبيت دعامة NAMUR	
	التثبيت على صمام التنفذات صغيرة الحجم من الطراز 3510	
	المواصفة VDI/VDE 3845 (سبتمبر 2010)	
1400-7473	سطح المشغل متوافق مع مستوى التثبيت 1	
1400-9384	حجم AA1 إلى AA4 مع مشبك التابع وعجلة الاقتران، الإصدار المزود بركيزة من فولاذ CrNiMo	
1400-9992	حجم AA1 إلى AA4، إصدار الخدمة الشاقة	
1400-9974	حجم AA5، إصدار الخدمة الشاقة (مثلاً Air Torque 10 000)	
1400-9974	سطح الركيزة يتوافق مع مستوى التثبيت 2، إصدار الخدمة الشاقة	
1400-9385	الطراز 3278 من SAMSON بحجم 160 سم ² والطراز S160 و R من VETEC، إصدار الخدمة الشاقة	
1400-5891 و 1400-9974	الطراز 3278 من SAMSON بحجم 320 سم ² والطراز S320 من VETEC، إصدار الخدمة الشاقة	
1400-7461	G ¼	لوحة توصيل (6)
1400-7462	¼ NPT	
1400-7458	G ¼	ركيزة مقياس الضغط (7)
1400-7459	¼ NPT	
1402-0938	طقم تركيب مقياس الضغط حتى 6 بار كحد أقصى	
1402-0939	(الخروج/الإمداد)	
0309-0184	ركيزة لتركيب محدد الموضع على الجدار (ملاحظة: يجب توفير أجزاء التثبيت الأخرى في موقع التثبيت حيث تختلف أسس الجدار من موقع إلى آخر).	

⁽¹⁾ يمكن استخدام لوحات التوصيل الجديدة فقط مع المشغلات الجديدة (الفهرس 01). اللوحات القديمة والجديدة غير قابلة للتبديل

6 التشغيل



ضوضاء عالية مفاجئة عند تنفيس المشغل الهوائي.
← قم بارتداء واقي السمع عند العمل بالقرب من الصمام.



- 1 الشاشة
- 2 الزر الانضغاطي الدوار
- 3 مفتاح التهيئة (INIT)
- 4 المفتاح الانزلاقي AIR TO OPEN/AIR TO CLOSE
- 5 واجهة SSP

صورة 6-1: أدوات التحكم في تشغيل محدد الموضع TROVIS 3730-3

6.1 الزر الانضغاطي الدوار

يوجد الزر الانضغاطي الدوار للتشغيل في الموقع بجوار الشاشة (أسفل اليمين أو أعلى اليسار، حسب موضع التركيب).

✳ الإدارة: اختيار بند القائمة أو البارامترات أو القيم.

✳ الضغط: تأكيد الإعداد.

✳ الاحتفاظ به مضغوطاً لمدة ثانيتين: العودة إلى مستوى القائمة (يظهر ESC مع شريط تقدم).

6.2 المفتاح الانزلاقي AIR TO OPEN/AIR TO CLOSE

← انظر قسم "بدء التشغيل والتهيئة".

6.3 مفتاح التهيئة (INIT)



خطر التعرض للإصابة بسبب الأجزاء المتحركة المكشوفة على محدد الموضع أو المشغل أو الصمام.
← لا تلمس أو تحجب الأجزاء المتحركة المكشوفة.

ملحوظة

تتدخل العملية بسبب حركة المشغل أو الصمام.
← لا تقم بإجراء التهيئة أثناء تشغيل العملية. قم أولاً بعزل الوحدة عن طريق إغلاق صمامات الإغلاق.

في التشغيل العادي قم ببدء التهيئة عن طريق الضغط على مفتاح INIT بعد تركيب محدد الموضع على الصمام. في هذه الحالة يتم إجراء التهيئة باستخدام وضع التهيئة MAX (انظر قسم "بدء التشغيل والتهيئة"). كما تنطبق أيضاً الإعدادات الافتراضية في قائمة البارامترات (انظر الملحق A).

تصرف على النحو التالي من أجل التهيئة السريعة:

1. قم بتركيب محدد الموضع على الصمام.
2. قم بتوصيل مصدر الهواء.
3. قم بتوصيل الطاقة الكهربائية.
- ← أثناء بدء التشغيل لأول مرة، يتم عرض المعالج (انظر قسم "بدء التشغيل والتهيئة").
4. اضبط المفتاح الانزلاقي ATO/ATC لي مطابق الوضع المؤمن ضد التعطل للصمام كما هو مشروح في قسم 6.2.
5. استخدم أداة رفيعة للضغط على مفتاح التهيئة (INIT).


6.4 الشاشة

ملاحظة

نطاق تشغيل الشاشة من -20 إلى +65 °م يصبح وضوح الشاشة مقيداً خارج نطاق درجة الحرارة هذا.


بمجرد توصيل الطاقة الكهربائية (إشارة التحكم مللي أمبير)، يظهر **المعالج** أثناء بدء التشغيل لأول مرة (انظر قسم "بدء التشغيل والتهيئة")، وفي جميع الحالات الأخرى تظهر **الشاشة الرئيسية** (صورة 2-6، يساراً) والتي يتم تمييزها من خلال أرقام الشاشة **0-0** إلى **10-0** (في الركن الأيمن العلوي للشاشة). تقدم الأيقونات المعروضة معلومات حول وضع التشغيل، وحالته، إلى غير ذلك. (انظر قسم 6.4.1). اضغط على المفتاح * للانتقال من الشاشة الرئيسية إلى **مستوى القائمة** (صورة 2-6، يميناً). يمكن إجراء جميع الإعدادات وتنفيذ جميع الوظائف في مستوى القائمة. يحتوي قسم "بدء التشغيل والتهيئة" على شرح للإعدادات الأساسية لعملية بدء التشغيل. وتوجد لائحة ببنية القائمة والبارامترات الخاصة بالتشغيل في الموقع في الملحق A.

الشاشة الرئيسية



وضع التشغيل، الحالة، الرسائل، إلخ.

مستوى القائمة



عرض القوائم، والقوائم الفرعية والبارامترات، إلخ.

صورة 2-6: الشاشة الرئيسية ومستوى القائمة لمحدد الموضع TROVIS 3730-3

← أدر * في اتجاه حركة عقارب الساعة للانتقال من الشاشة 0-0 إلى 4-0 يتم إطفاء وإظهار الشاشات 0-0 إلى 4-0 بناءً على وضع تشغيل محدد الموضع، والتهيئة، والحالة، إلخ.

← اضغط على * للانتقال من **الشاشة الرئيسية** إلى **مستوى القائمة**.

الجدول 6-1: ملخص القراءات في الشاشة الرئيسية

العرض	الشرح
0-0	شاشة البدء: موضع الصمام بالنسبة المئوية %
1-0	موضع الصمام بالدرجات
2-0	نقطة الإعداد بالنسبة المئوية %
3-0	انحراف نقطة الإعداد بالنسبة المئوية %
4-0	الرسائل

ملاحظة i

يمكن تأكيد بعض الرسائل (الشاشة 0-9): في هذه الحالة، اختر الرسالة واضغط على * (يمكن فقط عندما تكون التهيئة متاحة، انظر قسم "بدء التشغيل والتهيئة").

القراءات في مستوى القائمة

← انظر الملحق A لمعرفة بنية القائمة والبارامترات الخاصة بالتشغيل في الموقع.

6.4.1 أيقونات الشاشة

الجدول 6-2: أوضاع التشغيل

الأيقونة	وضع التشغيل	الشرح
	الوضع الأوتوماتيكي	محدد الموضع قيد التشغيل مغلق الدائرة ويتبع إشارة mA.
	الوضع اليدوي	محدد الموضع يتبع نقطة الإعداد اليدوية بدلاً من إشارة mA.
	الوضع SAFE (الوضع المؤمن ضد التعطل)	يقوم محدد الموضع بتفقيس المشغل الهوائي عند مخرجه الهوائي.
	وضع التحكم مفتوح الدائرة ⁽¹⁾	يسمح وضع التحكم مفتوح الدائرة بضبط موضع الصمام يدوياً (حتى في حالة عدم تهيئة محدد الموضع).
	وضع الوظائف	تهيئة محدد الموضع أو الاختبار قيد التقدم.

(1) لا يمكن اختيار وضع التحكم مفتوح الدائرة مباشرة ويكون هو نفس الوضع اليدوي إذا لم يتم تهيئة محدد الموضع بعد.

الجدول 6-3: حالة NAMUR

الأيقونة	المعنى
	تعطل
	فحص وظيفي
	مخالف للمواصفات
	تم طلب الصيانة
	موافق (لا توجد رسالة)

الجدول 4-6: الأيقونات الأخرى

الأيقونة	المعنى
	الحماية ضد الكتابة، التهيئة غير متاحة
	الخيار مثبت في المنفذ C
	الخيار مثبت في المنفذ D
	الملامس الثنائي 1 فعال
	الملامس الثنائي 2 فعال
	الملامس الثنائي 3 فعال

7 بدء التشغيل والتهبنة

العمل الموصوف في هذا القسم يجب أن يؤديه فقط أفراد مؤهلون بشكل مناسب للقيام بمثل هذه المهام.

⚠ خطر

خطر حدوث إصابة مميتة بسبب اشتعال الهواء القابل للانفجار.

← احرص على مراعاة المواصفة EN 60079-14 (VDE 0165، الجزء 1) الخاصة

بالعمل على محدد الموضع في الأجواء التي يحتمل أن تكون قابلة للانفجار.

← يجب أن يقتصر تنفيذ الأعمال التي تجرى في أجواء يحتمل أن تكون قابلة للانفجار على الأفراد الذين خضعوا لتدريب أو تعليمات خاصة أو مصرح لهم بالعمل على الأجهزة المحمية من الانفجار في المناطق الخطرة.

⚠ تحذير

خطر السحق الناتج عن الأجزاء المتحركة على الصمام.

← لا تلمس أي أجزاء صمام متحركة أثناء تشغيل صمام التحكم.

← قبل إجراء أي أعمال تركيب أو تثبيت على محدد الموضع، قم بإيقاف تشغيل صمام

التحكم عن طريق فصل وإغلاق مصدر الهواء وإشارة التحكم.

← لا تعرقل حركة المشغل وساق السدادة عن طريق إدخال أشياء في المقرن.

⚠ تحذير

ضوضاء عالية مفاجئة عند تنفيس المشغل الهوائي.

← قم بارتداء واقى السمع عند العمل بالقرب من الصمام.

قبل بدء التشغيل تأكد من استيفاء الشروط التالية:

– تركيب محدد الموضع بشكل صحيح وفقاً للتعليمات.

– إجراء التوصيلات الهوائية والكهربائية حسب التعليمات.

! ملحوظة

خطر حدوث عطل بسبب التسلسل غير الصحيح للتركيب والتثبيت وبدء التشغيل.

← التزم بالتسلسل التالي.


1. قم بإزالة الأغشية الواقية من الوصلات الهوائية.

2. قم بتركيب محدد الموضع على الصمام.
3. قم بتوصيل مصدر الهواء.
4. قم بتوصيل الطاقة الكهربائية.
5. قم بإجراء الإعدادات.

بمجرد اكتمال أعمال التركيب وبدء التشغيل، يمكنك البدء بالإعدادات (انظر قسم 7.2). يمكن تشغيل محدد الموضع فورًا بعد توصيل مصدر الطاقة الكهربائية (إشارة التحكم مللي أمبير)

7.1 بدء التشغيل لأول مرة

بعد تشغيل محدد الموضع TROVIS 3730-3 لأول مرة بعد الشحن، يعمل المعالج تلقائيًا بعد توصيل الطاقة الكهربائية. هذا المعالج يساعد المستخدمين على ضبط اتجاه قراءة الشاشة ولغة القائمة (الإنجليزية عند بدء التشغيل لأول مرة). يعتمد اتجاه قراءة الشاشة على موضع التركيب (موضع الزر الانضغاطي الدوار، يمين أو يسار الشاشة).



1. أدر (*): لتحديد اتجاه قراءة الشاشة.
 2. اضغط على (*): مرتين: تأكيد اتجاه القراءة.
 3. أدر (*): اختيار اللغة.
 4. اضغط على (*): ثلاث مرات: تأكيد اللغة.
- ← بعد ذلك، تتغير الشاشة تلقائيًا إلى الشاشة الرئيسية (راجع قسم "التشغيل").
- ← عند اختيار **ESC** في المعالج، يمكنك التنقل عبر شاشات المعالج 3/1 (موضع التركيب) و 3/2 (اللغة) و 3/3 (الخروج من المعالج) عن طريق اختيار الأمام (<) والخلف (>).
- ← إذا لم يتم إدخال أي إعدادات في غضون خمس دقائق، فسيقوم محدد الموضع بالعودة تلقائيًا إلى الشاشة الرئيسية.

7.2 إعدادات بدء التشغيل

← قم بإجراء إعدادات بدء التشغيل، مع الالتزام بالتسلسل التالي:

القسم	الإجراء
7.3	1. إتاحة التهيئة
7.4	2. اختر قائمة "بدء التشغيل"
7.4.1	3. حدد نوع المشغل
7.4.2	4. تحديد الوضع المؤمن ضد التعطل
7.4.3	5. حدد موضع المسمار
7.4.4	6. ضبط النطاق الاسمي
7.4.5	7. اختر وضع التهيئة
7.4.6	8. اضبط وضع التهيئة
7.5	9. قم بتهيئة محدد الموضع

7.3 إتاحة التهيئة لتغيير البارامترات

1. اضغط على (✱) (في شاشة البدء) للانتقال إلى القائمة الرئيسية.

2. أدر (✱) حتى يظهر مستوى المستخدم [6] (في الموقع: قراءة) يظهر في هذه الحالة عند إيقاف فعالية وظيفة إتاحة التهيئة).

3. اضغط على (✱) وأدره حتى يظهر في الموقع: كتابة.

4. اضغط على (✱) للتأكيد.

5. احتفظ بـ (✱) مضغوطاً لمدة ثانيتين للعودة إلى شاشة البدء.

← تمت إتاحة التهيئة. لم يتم عرض أيقونة الحماية ضد الكتابة 📁.

i ملاحظة

يتم قفل التهيئة مرة أخرى في حالة عدم إدخال إعدادات في غضون 5 دقائق.

7.4 قائمة بدء التشغيل

1. اضغط على (*) (في شاشة البدء) للانتقال إلى القائمة الرئيسية.
2. أدر (*) حتى يظهر بدء التشغيل [7].
3. اضغط على (*) للانتقال إلى قائمة بدء التشغيل.

7.4.1 إعداد نوع المشغل

هناك ثلاثة بارامترات مختلفة متاحة للاختيار:

- المشغل الخطي
- المشغل الدوار
- مشغل خطي (خبير) مع خيارات إعداد منفصلة لموضع المسمار والنطاق الاسمي

1. أدر (*) (في قائمة بدء التشغيل [7]) حتى يظهر المشغل [7.1].
2. اضغط على (*) وأدره لضبط نوع المشغل.
3. اضغط على (*) لتأكيد الإعداد.

7.4.2 تحديد الوضع المؤمن ضد التعطل

حدد الوضع المؤمن ضد التعطل للصمام مع مراعاة نوع الصمام واتجاه عمل المشغل. اضبط المفتاح الانزلاقي AIR TO OPEN/AIR TO CLOSE وفقاً لذلك:

الشرح	الوضع المؤمن ضد التعطل
يقوم ضغط الإشارة بفتح الصمام، على سبيل المثال لصمام الغلق في حالة التعطل	إعداد المفتاح: AIR TO OPEN
يقوم ضغط الإشارة بغلاق الصمام، على سبيل المثال لصمام الفتح في حالة التعطل	إعداد المفتاح: AIR TO CLOSE

لأغراض الفحص: بعد اكتمال التهئية، يجب أن تكون قراءة شاشة محدد الموضع 0% عند إغلاق الصمام. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بتغيير موضع مفتاح الانزلاقي وأعد تهئية محدد الموضع.

7.4.3 تحديد موضع المسمار

تعتمد خيارات الإعداد على نوع المشغل المدخل:

- بالنسبة للمشغل الخطي: موضع المسمار [7.2] 'لا شيء'، 17 أو 25 أو 35 أو 50 أو 70 أو 100 أو 200 أو 300 مم
- بالنسبة للمشغل الدوار: موضع المسمار [7.3]: 90°
- بالنسبة للمشغل الخطي (خبير): موضع المسمار [7.4]: 10 إلى 655 مم

1. أدر (*) (في قائمة بدء التشغيل [7]) حتى يظهر موضع المسمار [7.4/7.3/7.2].
2. اضغط على (*) وأدره لإدخال موضع المسمار الذي يطابق طريقة تركيب المشغل.
3. اضغط على (*) لتأكيد الإعداد.

ملاحظة

يجب إدخال موضع المسمار لأوضاع التهيئة **NOM** و **SUB**. راجع القسم 7.4.6.

7.4.4 ضبط النطاق الاسمي

يعتمد نطاق الضبط الممكن على موضع المسمار المدخل.

1. أدر (*) (في قائمة بدء التشغيل [7]) حتى يظهر النطاق الاسمي [7.7/7.6/7.5].
2. اضغط على (*) لضبط النطاق الاسمي.
3. اضغط على (*) لتأكيد الإعداد.

ملاحظة

إذا لم يتم إدخال موضع المسمار، فلن يتاح النطاق الاسمي إلا للمشغل الخطي (خبير).

7.4.5 اختيار وضع التهينة

أثناء التهينة، يتكيف محدد الموضع على النحو الأمثل مع ظروف الاحتكاك وضغط الإشارة الذي يتطلبه صمام التحكم. يعتمد نوع ومدى الضبط التلقائي على وضع التهينة المختار. تتاح أوضاع التهينة التالية:

MAX: أقصى نطاق

يحدد محدد الموضع الشوط/زاوية الدوران لعضو الإغلاق من الموضع المغلق إلى مصدر الشوط المقابل وتعتمد هذا الشوط/زاوية الدوران هذه كنطاق تشغيل من 0 إلى 100%.

NOM: النطاق الاسمي . وضع التهينة لجميع الصمامات الكروية

يسمح المستشعر المعايير بقياس شوط الصمام بدقة شديدة. أثناء التهينة، يتحقق محدد الموضع مما إذا كان يمكن لصمام التحكم أن يتحرك عبر النطاق الاسمي المحدد (الحركة أو الزاوية) بدون تصادم. إذا كانت هذه هي الحالة، يتم اعتماد النطاق الاسمي المحدد كنطاق للتشغيل.

MAN: المواضع النهائية المختارة يدويًا . وضع التهينة للصمامات الكروية

قبل بدء التهينة، انقل صمام التحكم يدويًا إلى المواضع النهائية. بحسب محدد الموضع فرق الشوط/الزاوية من الموضعين اللذين انتقل إليهما الصمام واعتمدهما كنطاق تشغيل. لا يمكن بدء وضع التهينة هذا إلا عندما يختلف موضع الصمام في المواضع النهائية ولم تتم تهينة محدد الموضع بعد.

SUB: معايرة بديلة . لاستبدال محدد الموضع أثناء تشغيل الوحدة

يستغرق إجراء التهينة الكاملة عدة دقائق ويتطلب من الصمام التحرك خلال نطاق الشوط بالكامل عدة مرات. في وضع التهينة SUB يتم تقدير بارامترات التحكم ولا يتم تحديدها بواسطة عملية التهينة. نتيجة لذلك، لا يمكن توقع مستوى عالٍ من الدقة. يجب تحديد وضع تهينة مختلف إذا سمحت الوحدة بذلك.

يتم استخدام المعايرة البديلة لاستبدال محدد الموضع أثناء تشغيل العملية. لهذا الغرض، عادةً ما يتم إيقاف صمام التحكم ميكانيكيًا في وضع معين أو هوائيًا عن طريق إشارة ضغط يتم توجيهها إلى المشغل خارجيًا. يضمن وضع الإيقاف استمرار الوحدة في العمل بموضع الصمام هذا. يمكن أن يكون موضع الإيقاف أيضًا هو الوضع المؤمن ضد التعطل عندما يكون هذا الطرف مفيدًا للمرحلة المؤقتة.

قم بإجراء إعادة ضبط قبل إعادة تهينة محدد الموضع إذا تم بالفعل تهينة محدد الموضع البديل (انظر قسم "التشغيل").

7.4.6 ضبط وضع التهيئة

ملاحظة i

يتم قفل التهيئة مرة أخرى في حالة عدم إدخال إعدادات في غضون 5 دقائق. إتاحة التهيئة: انظر 7.3.

ضبط أوضاع التهيئة MAX و NOM:

1. أدر (في قائمة بدء التشغيل [7]) حتى يظهر وضع التهيئة [7.10].
2. اضغط على (أدره لضبط وضع التهيئة MAX أو NOM).
3. اضغط على (لتأكيد الإعداد).

ملاحظة i

يجب إدخال موضع المسمار لوضع التهيئة NOM. راجع القسم 7.4.3.

ضبط وضع التهيئة MAN

ملاحظة i

لا يمكن بدء وضع التهيئة MAN إلا عندما يختلف موضع الصمام في المواضع النهائية ولم تتم تهيئة محدد الموضع بعد.

1. أدر (في قائمة بدء التشغيل [7]) حتى يظهر وضع التهيئة [7.10].
2. اضغط على (أدره لضبط وضع التهيئة MAN).
3. اضغط على (لتأكيد الإعداد).
4. أدر (حتى تظهر نقطة الإعداد (التحكم مفتوح الدائرة) [7.14]).
5. اضغط على (أدره حتى ينتقل الصمام إلى الوضع النهائي الأول. أدخل قيمة من -34.0 إلى +34.0°).
6. اضغط على (لتأكيد القيمة (الوضع النهائي الأول)).
7. أدر (حتى يظهر اعتماد موضع الصمام 1 [7.15]).

8. اضغط على * لتأكيد موضع الصمام الأول المدخل كموضع للصمام 1.

9. أدر * حتى تظهر نقطة الإعداد (التحكم مفتوح الدائرة) [7.14].

10. اضغط على * وأدره لنقل الصمام إلى الوضع النهائي الثاني. أدخل قيمة من -34.0 إلى +34.0°.

11. اضغط على * لتأكيد القيمة (الوضع النهائي الثاني).

12. أدر * حتى يظهر اعتماد موضع الصمام 2 [7.17].

13. اضغط على * لتأكيد موضع الصمام الثاني المدخل كموضع للصمام 2.

ضبط وضع التهيئة SUB

ملاحظة

وضع التهيئة SUB هو معيار بديلة، يمكن اختيارها لاستبدال محدد الموضع أثناء تشغيل العملية. في وضع التهيئة هذا يتم تقدير بارامترات التحكم ولا يتم تحديدها بواسطة عملية التهيئة. نتيجة لذلك، لا يمكن توقع مستوى عالٍ من الدقة. يجب تحديد وضع تهيئة مختلف إذا سمحت الوحدة بذلك. لا يمكن بدء وضع التهيئة SUB إلا عندما يختلف موضع الصمام في المواضع النهائية ولم تتم تهيئة محدد الموضع بعد.

1. اكتب موضع الصمام الحالي بالنسبة المئوية %.

2. أدر * (في قائمة بدء التشغيل [7]) حتى يظهر وضع التهيئة [7.10].

3. اضغط على * وأدره لضبط وضع التهيئة SUB.

4. اضغط على * لتأكيد الإعداد.

5. أدر * حتى يظهر موضع المسمار [7.4/7.3/7.2].

6. اضغط على * وأدره لإدخال موضع المسمار الذي يطابق طريقة تركيب المشغل.

7. اضغط على * لتأكيد الإعداد.

8. أدر * حتى يظهر النطاق الاسمي [7.7/7.6/7.5].

9. اضغط على * وأدره لضبط النطاق الاسمي للمشغل.

10. اضغط على  لتأكيد الإعداد.

11. أدر  حتى يظهر موضع الصمام الحالي [7.19].

12. اضغط على  وأدره لضبط موضع الصمام الحالي بالنسبة المئوية % (انظر الخطوة 1) التي يتم عندها إغلاق الصمام حاليًا.

13. أدر  حتى يظهر اتجاه الدوران [7.20].

14. أدر  واضغط عليه لضبط اتجاه الدوران بحيث يطابق اتجاه دوران الذراع اتجاه غلق الصمام.

مثال:

يغلق الصمام عندما يتحرك ساق السدادة لأسفل. يؤدي هذا الإجراء إلى دوران ذراع محدد الموضع عكس اتجاه حركة عقارب الساعة (عند النظر إلى الشاشة).

← الضبط: عكس اتجاه حركة عقارب الساعة

ملاحظة

بعد إجراء تهيئة SUB، يمكن تغيير بارامترات التحكم (التهيئة [8]/بارامترات التحكم [8.4]، انظر الملحق A).

7.5 تهيئة محدد الموضع

← بالنسبة لمحددات الموضع ذات ملامسات الحد الاختيارية، اقرأ قسم 7.6 قبل تهيئة محدد الموضع. بمجرد إجراء جميع الإعدادات وفقا لقسم 7.4، يمكن بدء تهيئة محدد الموضع.

تحذير

خطر التعرض للإصابة بسبب الأجزاء المتحركة المكشوفة على محدد الموضع أو المشغل أو الصمام.
← لا تلمس أو تحجب الأجزاء المتحركة المكشوفة.

ملحوظة !

تتعلل العملية بسبب حركة المشغل أو الصمام.
← لا يتم بإجراء التهيئة أثناء تشغيل العملية. قم أولاً بعزل الوحدة عن طريق إغلاق صمامات الإغلاق.

ملاحظة i

لا يمكن بدء التهيئة إلا من خلال القائمة بعد إتاحة التهيئة.

1. أدر * (في قائمة بدء التشغيل [7]) حتى يظهر بدء التهيئة [7.21].

2. اضغط على * لبدء التهيئة.

3. قم بتأكيد التحذير بواسطة موافق.

4. انتظر حتى تكتمل عملية التهيئة.

بعد التهيئة يظل محدد الموضع في بند القائمة بدء التهيئة [7.21].

← احتفظ بـ * مضغوطاً لمدة ثانيتين للعودة إلى القائمة الرئيسية.

← احتفظ بـ * مضغوطاً مرة أخرى لمدة ثانيتين للعودة إلى شاشة البدء.

← محدد الموضع جاهز للاستخدام.

نصيحة ☀

يمكن أيضاً بدء التهيئة بالضغط على مفتاح التهيئة (INIT). انظر قسم "التشغيل".

7.6 ضبط نقاط التحويل

عادةً ما يتم ضبط نقاط التحويل الخاصة بالمفاتيح الحديدية بحيث يتم إصدار إشارة في مواضع النهائية للشوط/الزاوية. اختياريًا، يمكن أيضًا ضبط نقطة التحويل على أي موضع ضمن نطاق الشوط/الزاوية، على سبيل المثال إذا كان يجب الإشارة إلى موضع وسيط.

يتم ضبط كلتا نقطتي التحويل عند اثنين من براغي الضبط أعلى المقبض الدوار:

- ملامس الحد 1: برغي الضبط 1
- ملامس الحد 2: برغي الضبط 2

برغي الضبط مميزة: I لبرغي الضبط 1 و II لبرغي الضبط 2.


يسري ما يلي على جميع عمليات الضبط:

← قم دائمًا بتحريك الصمام إلى نقطة التحويل من الوضع الأوسط (50٪) عند ضبط نقطة التحويل أو التحقق منها.

← لضمان التحويل في جميع الظروف المحيطة، اضبط نقطة التحويل تقريبًا على 5٪ قبل المصد الميكانيكي (مفتوح/مغلق).

← وظائف الملامس:

- علامة مغادرة الحقل: الملامس مغلق
- علامة دخول الحقل: الملامس مفتوح



- 1 برغي الضبط
- 2 برغي الضبط
- 3 برغي القفل
- 4 العلامة 1
- 5 العلامة 2
- 6 المفاتيح التقاربية

7.6.1 ضبط وضع الغلق

1. قم بتهيئة محدد الموضع (انظر قسم 7.5).
2. حرك الصمام باستخدام الوضع اليدوي (انظر قسم "التشغيل") إلى 5٪ (اقرأ القيمة من الشاشة).
3. قم بفك برغي القفل (3).
4. أدر براغي الضبط لضبط العلامات حتى تغادر أو تدخل المجال مما يتسبب في استجابة مضخم التحويل. يمكنك قياس جهد التحويل لأغراض الفحص.
5. استمر في الضغط على المقبض الدوار وأحكم ربط برغي القفل (3) (عزم الربط 0.1 ± 1.1 نيوتن متر).
6. حرك الصمام بعيداً عن موضع التحويل وتحقق مما إذا كانت إشارة الخرج تتغير.
7. حرك الصمام مرة أخرى إلى وضع التحويل وتحقق من نقطة التحويل.

7.6.2 ضبط وضع الفتح

1. قم بتهيئة محدد الموضع (انظر قسم 7.5).
2. حرك الصمام باستخدام الوضع اليدوي (انظر قسم "التشغيل") إلى 95٪ (اقرأ القيمة من الشاشة).
3. قم بفك برغي القفل (3).
4. أدر براغي الضبط لضبط العلامات حتى تغادر أو تدخل المجال مما يتسبب في استجابة مضخم التحويل. يمكنك قياس جهد التحويل لأغراض الفحص.
5. استمر في الضغط على المقبض الدوار وأحكم ربط برغي القفل (3) (عزم الربط 0.1 ± 1.1 نيوتن متر).
6. حرك الصمام بعيداً عن موضع التحويل وتحقق مما إذا كانت إشارة الخرج تتغير.
7. حرك الصمام مرة أخرى إلى وضع التحويل وتحقق من نقطة التحويل.

8 التشغيل

العمل الموصوف في هذا القسم يجب أن يؤديه فقط أفراد مؤهلون بشكل مناسب للقيام بمثل هذه المهام.



خطر

خطر حدوث إصابة مميتة بسبب اشتعال الهواء القابل للانفجار.

← احرص على مراعاة المواصفة EN 60079-14 (VDE 0165، الجزء 1) الخاصة

بالعمل على محدد الموضع في الأجواء التي يحتمل أن تكون قابلة للانفجار.

← يجب أن يقتصر تنفيذ الأعمال التي تجرى في أجواء يحتمل أن تكون قابلة للانفجار على الأفراد الذين خضعوا لتدريب أو تعليمات خاصة أو مصرح لهم بالعمل على الأجهزة المحمية من الانفجار في المناطق الخطرة.



تحذير

خطر السحق الناتج عن الأجزاء المتحركة على الصمام.

← لا تلمس أي أجزاء صمام متحركة أثناء تشغيل صمام التحكم.

← قبل إجراء أي أعمال تركيب أو تثبيت على محدد الموضع، قم بإيقاف تشغيل صمام

التحكم عن طريق فصل وإغلاق مصدر الهواء وإشارة التحكم.

← لا تعرقل حركة المشغل وساق السدادة عن طريق إدخال أشياء في المقرن.

8.1 تغيير اتجاه قراءة الشاشة

يمكن تكيف اتجاه قراءة الشاشة مع حالة التركيب (إمكانية التحويل بزاوية 180 درجة) في أي وقت.

1. اضغط على (✱) (في شاشة البدء) للانتقال إلى القائمة الرئيسية.

2. أدر (✱) حتى يظهر تغيير اتجاه القراءة [5].

3. اضغط على (✱) لتغيير اتجاه القراءة.

8.2 اتصال HART®

شروط اتصال HART®:

← قم بتزويد محدد الموضع بـ 3.6 مللي أمبير على الأقل.

← قم بتوصيل موديم FSK بالتوازي مع دائرة التيار.

يتوفر ملف DTM (إدارة نوع الجهاز) المطابق للمواصفة 1.2 للاتصال. يتيح هذا الملف تشغيل الجهاز على سبيل المثال باستخدام واجهة المستخدم PACTware. يمكن الوصول إلى جميع بارامترات محدد الموضع عبر ملف DTM وواجهة المستخدم.

← لبدء التشغيل، عليك أولاً المتابعة كما هو موضح في قسم "بدء التشغيل والتهيئة"

ملاحظة

إذا تم تشغيل وظائف معقدة في محدد الموضع، والتي تتطلب وقت حساب طويل أو تؤدي إلى حفظ كمية كبيرة من البيانات في الذاكرة المتطايرة لمحدد الموضع، فسيتم إصدار التنبيه "مشغول" بواسطة ملف DTM. هذا التنبيه ليس رسالة خطأ ويمكن تأكيده ببساطة.

قفل اتصال HART®

يمكن قفل الوصول للكتابة لاتصال HART®. يمكن إتاحة هذه الوظيفة أو تعطيلها محلياً في محدد الموضع (التهيئة [8] / اتصال HART [8.3] / مقفل [8.3.1]) (خيارات الإعداد: نعم/لا، الإعداد الافتراضي: لا، راجع قائمة البارامترات في الملحق A)

قفل التشغيل في الموقع

يمكن قفل التشغيل في الموقع عبر اتصال HART®. لا يمكن تعطيل وظيفة القفل هذه إلا عبر اتصال HART®. التشغيل في الموقع متاح افتراضياً.

ملاحظة

يتم أيضاً تأمين الوصول عبر TROVIS-VIEW من خلال قفل التشغيل في الموقع عبر اتصال HART®.

8.2.1 متغيرات HART® الديناميكية

تحدد مواصفات HART® أربعة متغيرات ديناميكية تتكون من قيمة ووحدة هندسية. يمكن تخصيص هذه المتغيرات لبارامترات الجهاز كما هو مطلوب. يقوم أمر HART® العام 3 بقراءة المتغيرات الديناميكية خارج الجهاز. وذلك يسمح أيضاً بنقل البارامترات الخاصة بالشركة المصنعة باستخدام أمر عام.

في محدد الموضع TROVIS 3730-3، يمكن تخصيص المتغيرات الديناميكية على النحو التالي في مجلد التهيئة (< اتصال HART):

الجدول 8-1: تخصيص متغيرات HART® الديناميكية

المتغير	الوحدة، الوصف
نقطة الإعداد عند الإدخال	%
موضع الصمام	%
إشارة الخطأ	%
رسائل الحالة	الحالة الحالية فعالة/غير فعالة
الخيار A: دخل ثنائي	الحالة الحالية فعالة/غير فعالة (1)
الخيار B: دخل ثنائي	الحالة الحالية فعالة/غير فعالة (1)
إجمالي شوط الصمام	القيمة الحالية لشوط الصمام
نتيجة PST	لم يتم إجراؤه/ ناجح/ رسالة خطأ خاصة بالاختبار
نتيجة FST	لم يتم إجراؤه/ ناجح/ رسالة خطأ خاصة بالاختبار
موضع الصمام المنفصل	محدد الموضع غير مهيباً، مغلق، مفتوح، وضع وسيط
درجة الحرارة الحالية	قراءة درجة الحرارة الحالية

(1) يعتمد تقييم البارامتر على المعدات الاختيارية المستخدمة في محدد الموضع

8.3 تغيير وضع التشغيل

بعد اكتمال التهيئة بنجاح، يكون محدد الموضع في الوضع الأوتوماتيكي (AUTO). التبديل من الوضع الأوتوماتيكي إلى الوضع اليدوي (MAN) يتم بسلاسة.

1. اضغط على  (في شاشة البدء) للانتقال إلى القائمة الرئيسية (يتم عرض قائمة الوضع المستهدف).
2. اضغط على  مرة أخرى. أدر لضبط الوضع المستهدف (AUTO/SAFE/MAN).
3. اضغط على  للتأكيد.

8.4 إجراء المعايرة الصفرية

⚠ تحذير

خطر التعرض لإصابة جسدية بسبب الأجزاء المتحركة على الصمام.

← أثناء المعايرة الصفرية، لا تدخل اليدين أو الأصابع في مقرن الصمام ولا تلمس أي أجزاء من أجزاء الصمام المتحركة.

← لا تقم بإعاقة ساق المشغل.

في حالة وجود توافق في الوضع المغلق للصمام، على سبيل المثال مع السدادات ذات القاعدة المرنة، قد يكون من الضروري إعادة معايرة الصفر. أثناء المعايرة الصفرية، يتحرك الصمام مرة واحدة إلى الوضع المغلق.

⚠ تحذير

خطر التعرض للإصابة بسبب الأجزاء المتحركة المكشوفة على محدد الموضع أو المشغل أو الصمام.

← لا تلمس أو تحجب الأجزاء المتحركة المكشوفة.

! ملحوظة

تتعطل العملية بسبب حركة المشغل أو الصمام.

← لا تقم بإجراء المعايرة الصفرية أثناء تشغيل العملية. قم أولاً بعزل الوحدة عن طريق إغلاق صمامات الإغلاق.

i ملاحظة

المعايرة الصفرية غير ممكنة إذا كانت هناك إزاحة لنقطة الصفر تزيد على 5٪.

1. أدر (*) (داخل قائمة بدء التشغيل [7]) حتى يظهر بدء المعايرة الصفريّة [7.22].
2. اضغط على (*) لبدء المعايرة الصفريّة.
3. قم بتأكيد التحذير بواسطة موافق.
4. انتظر حتى تكتمل المعايرة الصفريّة.
- بعد المعايرة الصفريّة، يظلّ محدد الموضع في بند القائمة بدء المعايرة الصفريّة [7.22].
- ← احتفظ بـ (*) مضغوطاً لمدة ثانيتين للعودة إلى القائمة الرئيسية.
- ← احتفظ بـ (*) مضغوطاً مرة أخرى لمدة ثانيتين للعودة إلى شاشة البدء.

8.5 إعادة ضبط محدد الموضع

ملحوظة !

تتعلّل العملية بسبب حركة ساق المشغل.
← لا تقم بإعادة ضبط محدد الموضع أثناء تشغيل العملية. قم أولاً بعزل الوحدة عن طريق إغلاق صمامات الإغلاق.

تسمح إعادة الضبط بإعادة ضبط محدد الموضع على الإعدادات الافتراضية. يحتوي محدد الموضع TROVIS 3730-3 على خيارات إعادة الضبط الواردة في الجدول 2-8:

1. أدر (*) (داخل القائمة الرئيسية) حتى تظهر وظائف إعادة الضبط [11].
2. اضغط على (*) للانتقال إلى القائمة.
3. أدر (*) لاختيار وظيفة إعادة الضبط.
4. اضغط على (*) لتشغيل وظيفة إعادة الضبط.
5. قم بتأكيد التحذير بواسطة موافق.
6. انتظر حتى تكتمل وظيفة إعادة الضبط.

الجدول 2-8: وظيفة إعادة الضبط

وظيفة إعادة الضبط	الشرح	مثال
إعادة ضبط التشخيص	تقوم بإعادة ضبط جميع وظائف التشخيص بما في ذلك الرسوم البيانية والمخططات.	لم تعد تحليلات التشخيص لساعات العمل في الماضي مهمة.
إعادة الضبط (قياسي)	يقوم بإعادة ضبط محدد الموضع إلى الحالة التي كان عليها عند التسليم. تظل الإعدادات الخاصة بالمشغل والصمام دون تغيير. تتم إعادة ضبط إعدادات التهيئة الخاصة بالتشخيصات.	لقد تغير وضع المرفق. لقد تم إصلاح الصمام أو تعديله. لم تعد بيانات تشخيص محدد الموضع مهمة. يجب إعادة تهيئة محدد الموضع.
إعادة الضبط (متقدم)	يتم إعادة ضبط جميع البارامترات إلى الإعدادات الافتراضية بعد تعديلها عند التسليم.	محدد الموضع مركب على مشغل/صمام آخر.
إعادة التشغيل	محدد الموضع متوقف وتم إعادة تشغيله.	إعادة تشغيل الصمام بعد حدوث عطل
إعادة ضبط التهيئة	يتم إعادة ضبط جميع البارامترات الخاصة بإعدادات بدء التشغيل. يجب إعادة تهيئة محدد الموضع بعد ذلك	التغييرات في إعدادات بدء التشغيل ضرورية.

9 الأعطال

⚠ تحذير

تصبح السلامة الذاتية غير فعالة في الأجهزة مأمونة الاستعمال.

- ← قم فقط بتوصيل الأجهزة مأمونة الاستعمال المخصصة للاستخدام في الدوائر مأمونة الاستعمال بوحدات الإدخال المتصلة مأمونة الاستعمال.
- ← لا تعيد تشغيل الأجهزة مأمونة الاستعمال التي كانت متصلة بوحدات إدخال متصلة مأمونة الاستعمال بدون شهادة.
- ← لا تتجاوز القيم الكهربائية القصوى المسموح بها والمحددة في شهادات فحص النوع EC عند التوصيل البيئي لمعدات كهربائية مأمونة الاستعمال (U_0 , U_i , I_0 , P_i , I_0 , C_i , P_0 , C_0 و L_i أو L_0).

⚠ تحذير

ضوضاء عالية مفاجئة عند تنفيس المشغل الهوائي.

- ← قم بارتداء واقي السمع عند العمل بالقرب من الصمام.
- يُشار إلى الأعطال على الشاشة برسائل خطأ مقترنة بأيقونة لتصنيف الحالة (انظر الجدول 1-9) ومعرف الخطأ.
- الجدول 2-9 يسرد رسائل الخطأ المحتملة والإجراءات الموصى بها.

⚠ خطر

خطر حدوث إصابة مميتة بسبب اشتعال الهواء القابل للانفجار.

- ← احرص على مراعاة المواصفة EN 60079-14 (VDE 0165، الجزء 1) الخاصة بالعمل على محدد الموضع في الأجواء التي يحتمل أن تكون قابلة للانفجار.
- ← يجب أن يقتصر تنفيذ الأعمال التي تجرى في أجواء يحتمل أن تكون قابلة للانفجار على الأفراد الذين خضعوا لتدريب أو تعليمات خاصة أو مصرح لهم بالعمل على الأجهزة المحمية من الانفجار في المناطق الخطرة.

⚠ خطر

خطر حدوث انفجار في المشغل الهوائي بسبب استخدام الوحدة التوقف في مكان العطل.

- قبل العمل على محدد الموضع أو المشغل أو أي ملحقات أخرى للصمام:
- ← نَيس الضغط من جميع أقسام المنشأة المعنية والمشغل.
- نَيس أي طاقة مخزنة.

⚠ تحذير

خطر السحق الناتج عن تحريك المشغل وساق السدادة.

- ← لا تُدخل يديك أو أصبعك في المقرن أثناء توصيل مصدر الهواء بمحدد الموضع.
- ← قبل العمل على محدد الموضع، افصل وأغلق مصدر الهواء وكذلك إشارات التحكم.
- ← لا تعرقل حركة المشغل وساق السدادة عن طريق إدخال أشياء في المقرن.

ملاحظة i

لمعرفة الأعطال غير المدرجة بالجدول اتصل بخدمة SAMSON لما بعد البيع. يمكن تغيير تصنيف حالة رسائل الخطأ في برنامج TROVIS-VIEW الخاص بشركة SAMSON.

الجدول 9-1: أيقونة تظهر تصنيف الحالة

الأيقونة	المعنى
	تعطل
	فحص وظيفي
	مخالف للمواصفات
	تم طلب الصيانة
	لا توجد رسائل

الجدول 9-2: استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معرف الخطأ	الحالة	الرسالة	الإجراء الموصى به/الشرح
1		Init: لم يتم الوصول للشوط المقدر	← تحقق من تثبيت محدد الموضع، وموضع المسمار وضغط الإمداد.
2		Init: الشوط صغير للغاية	← تحقق من تثبيت محدد الموضع، وموضع المسمار وضغط الإمداد.
3		Init: لا توجد حركة	← تحقق من تركيب محدد الموضع، وموضع المسمار وهواء الإمداد. افحص الأنابيب وتهيئة أجزاء التركيب. أخرج محدد الموضع من الوضع المؤمن ضد التعطل.
21		Init: موضع المسمار	← تحقق من موضع المسمار.
26		مهلة اكتشاف الصفر	← المعايرة الصفرية استغرقت وقتًا طويلاً للغاية. تحقق من ضغط الإمداد وتثبيت محدد الوضع.
27		لم تتم تهيئة محدد الوضع	← قم بتنفيذ عملية تهيئة.
29		الوضع المؤمن ضد التعطل	← تغيير وضع التشغيل في حالة عدم وجود أخطاء.
32		Init: تم الإلغاء من الخارج	← تحقق من مصدر الطاقة/الإشارة الكهربائية
36		الإزاحة الصفرية كبيرة للغاية	← الاختلاف عن نقطة الصفر السابقة كبير للغاية. تحقق من ضغط الإمداد وتثبيت محدد الوضع.
50		PST: لم تتحقق معايير التشغيل	← تحقق من تهيئة محدد الموضع.
51		PST: تم استيفاء معايير الإلغاء	← تهيئة محدد الموضع. تحقق من تثبيت الصمام ومحدد الموضع.
56		FST: لم تتحقق معايير التشغيل	← تحقق من تهيئة محدد الموضع.
57		FST: تم استيفاء معايير الإلغاء	← تهيئة محدد الموضع. تحقق من تثبيت الصمام ومحدد الموضع.
144		درجة الحرارة داخل الجهاز أقل من الحد الأدنى	← تحقق من درجة الحرارة المحيطة.
145		درجة الحرارة داخل الجهاز أعلى من الحد الأقصى	← تحقق من درجة الحرارة المحيطة.
146		الاختبار قيد التقدم	محدد الموضع في وضع الاختبار (مثل عملية التهيئة، اختبار استجابة الخطوة إلخ). ← انتظر حتى يكتمل الاختبار أو قم بإلغائه.

معرف الخطأ	الحالة	الرسالة	الإجراء الموصى به/الشرح
148		إغلاق عنوان IP	تحقق من مصدر الطاقة/الإشارة الكهربائية
149		خفض الطاقة	تحقق من مصدر الطاقة/الإشارة الكهربائية
150		وضع التشغيل ليس AUTO	محدد الموضع في وضع تشغيل غير الوضع AUTO. لا يوجد خطأ.
153		التيار الكهربائي منخفض للغاية	تحقق من مصدر الطاقة/الإشارة الكهربائية
154		التيار الكهربائي شديد للغاية	تحقق من مصدر الطاقة/الإشارة الكهربائية
155		عامل الإجهاد الديناميكي ضعيف.	ننصح بطلب قطعة الغيار في أقرب وقت.
156		تم تجاوز حد الشوط الإجمالي للصمام	افحص صمام التحكم للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح.
157		وظيفة التنفيس القسري	تحقق من جهد الإمداد. ابحث عن سبب تشغيل التنفيس القسري.
160		خيار الدخل الثنائي A فعال	القراءة تطابق تهيئة الوظيفة الإضافية الاختيارية.
161		خيار الدخل الثنائي B فعال	القراءة تطابق تهيئة الوظيفة الإضافية الاختيارية.
162		مجموعة الخيارات غير صالحة	قم بإزالة الخيار أو استبداله، إذا لزم الأمر.
194		انحراف نقطة الإعداد	تحقق من تثبيت محدد الوضع وضغط الإمداد.
195		تم تغيير الوضع النهائي السفلي	افحص القاعدة والسدادة.
196		تم تغيير الوضع النهائي العلوي	افحص القاعدة والسدادة.
198		إشارة AMR خارج المدى	تحقق من تثبيت محدد الوضع. قد يكون هناك عطل خارجي أو خطأ في الجهاز
201		وضع التحويل لوظيفة التنفيس القسري غير صحيح	اضبط موضع التبديل الصحيح.
211		وضع الطوارئ فعال	تحقق من قياس الشوط.
215		تم تعليق التسجيل	باختصار، كان حجم البيانات أكبر من أن تتم معالجته.
221		خطأ في مستشعر الوضع الخارجي	افحص المستشعر وسمك المستشعر بحثاً عن عيوب محتملة.
222		نطاق العمل في الوضع المغلق	تحقق من تثبيت محدد الموضع والصمام. قد يكون تم تغيير نطاق العمل وأصبح قريباً من الموضع النهائي.

معرفة الخطأ	الحالة	الرسالة	الإجراء الموصى به/الشرح
223		نطاق العمل في وضع الفتح OPEN الأقصى	← تحقق من تثبيت محدد الموضع والصمام. قد يكون تم تغيير نطاق العمل وأصبح قريباً من الموضع النهائي.
224		تغيير طاق العمل: يتم تغيير نطاق التشغيل نحو الحد الأدنى لوضع الفتح OPEN	← تحقق من تثبيت محدد الموضع والصمام. قد يكون تم تغيير نطاق التشغيل.
225		تغيير طاق العمل: يتم تغيير نطاق التشغيل نحو الحد الأقصى لوضع الفتح OPEN	← تحقق من تثبيت محدد الموضع والصمام. قد يكون تم تغيير نطاق التشغيل.
226		نطاق العمل المحدد: نطاق منخفض	← تحقق من ضغط الإمداد، وتثبيت محدد الوضع والصمام. قد يكون هناك تسريب أو انسداد.
227		نطاق العمل المحدد: نطاق علوي	← تحقق من ضغط الإمداد، وتثبيت محدد الوضع والصمام. قد يكون هناك تسريب أو انسداد.
2641		Init: تم الإلغاء (دقة التحكم)	← تحقق من تثبيت محدد الموضع، وموضع المسمار وهواء الإمداد. قم بإعادة تهيئة محدد الموضع. قد يتم استخدام تقييد للبرغي.
2644		Init: دقة التحكم منخفضة	← تحقق من تثبيت محدد الموضع، وموضع المسمار وهواء الإمداد. قم بإعادة تهيئة محدد الموضع. قد يتم استخدام تقييد للبرغي.
2643		Init: تحديد الزاوية	← تحقق من تثبيت محدد الموضع، وموضع الذراع والمسمار.
2645		Init: المهلة	← تحقق من تركيب محدد الموضع، وموضع المسمار وهواء الإمداد. افحص الأنابيب وتهيئة أجزاء التركيب.

المزيد من استكشاف الأعطال وإصلاحها

وصف العطل	القياسات
بدون قراءة على الشاشة	← تحقق من الوصلة الكهربائية ومصدر الطاقة. ← تحقق من درجة الحرارة المحيطة (نطاق تشغيل الشاشة من -30 إلى +65 م°).
المشغل يتحرك ببطء شديد	← تحقق من ضغط الإمداد. ← الضبط الصحيح للفلتر (وقت العبور). ← تحقق من المقطع العرضي للأنايبب والتركيبات المطلوبة. ← تحقق من تهيئة قطع التركيب.
المشغل يتحرك في الاتجاه الخاطئ.	← تحقق من الإعداد المميز. ← تحقق من مجموعة الأنايبب. ← تحقق من تهيئة قطع التركيب.
الهواء يتسرب من محدد الموضع.	← تحقق من موانع التسريب.
المفتاح الحدي لا يعمل بشكل صحيح	← تحقق من التثبيت والكابلات. ← تحقق من قطبية أسلاك الإشارة.

9.1 إجراءات الطوارئ

عند فشل إمداد الهواء أو الإشارة الكهربائية، يقوم محدد الموضع بتنفيذ المشغل، مما يتسبب في انتقال الصمام إلى الوضع المؤمن ضد التعطل الذي يحدده المشغل. تتحمل الجهات المشغلة للمنشأة مسؤولية اتخاذ إجراءات الطوارئ في المنشأة.

نصيحة

إجراءات الطوارئ المتبع في حالة تعطل الصمام مشروح في مستندات الصمام ذات الصلة.

10 الخدمة

العمل الموصوف في هذا القسم يجب أن يؤديه فقط أفراد مؤهلون بشكل مناسب للقيام بمثل هذه المهام.



خطر حدوث إصابة مميتة بسبب اشتعال الهواء القابل للانفجار.

← احرص على مراعاة المواصفة EN 60079-14 (VDE 0165، الجزء 1) الخاصة

بالعمل على محدد الموضع في الأجواء التي يحتمل أن تكون قابلة للانفجار.

← يجب أن يقتصر تنفيذ الأعمال التي تجرى في أجواء يحتمل أن تكون قابلة للانفجار على الأفراد الذين خضعوا للتدريب أو تعليمات خاصة أو مصرح لهم بالعمل على الأجهزة المحمية من الانفجار في المناطق الخطرة.



خطر السحق الناتج عن تحريك المشغل وساق السدادة.

← لا تدخل يديك أو إصبعك في المقرن أثناء

توصيل مصدر الهواء بمحدد الموضع.

← قبل العمل على محدد الموضع، افصل وأغلق

مصدر الهواء وكذلك إشارات التحكم.

← لا تعرقل حركة المشغل وساق السدادة عن طريق إدخال أشياء في المقرن.



تصبح السلامة الذاتية غير فعالة في الأجهزة مأمونة الاستعمال.

← قم فقط بتوصيل الأجهزة مأمونة الاستعمال

المخصصة للاستخدام في الدوائر مأمونة الاستعمال

بوحدات الإدخال المتصلة مأمونة الاستعمال.

← لا تعيد تشغيل الأجهزة مأمونة الاستعمال

التي كانت متصلة بوحدات إدخال متصلة مأمونة الاستعمال بدون شهادة.

← لا تتجاوز القيم الكهربائية القصوى المسموح بها

والمحددة في شهادات فحص النوع EC عند التوصيل

البيني لمعدات كهربائية مأمونة الاستعمال (U_i أو U_0 ،

I_i أو P_i ، I_0 أو C_i ، P_0 أو C_0 و L_i أو L_0).



ضوضاء عالية مفاجئة عند تنفيس المشغل الهوائي.

← قم بارتداء واقي السمع عند العمل بالقرب من الصمام.

تم فحص محدد الموضع من قبل شركة SAMSON قبل مغادرته المصنع.

- يصبح ضمان المنتج باطلاً إذا تم تنفيذ أعمال الخدمة أو الإصلاح غير الموصوفة في هذه التعليمات دون موافقة مسبقة من قبل خدمة ما بعد البيع في SAMSON.

- استخدم فقط قطع الغيار الأصلية من SAMSON والتي تتوافق مع المواصفات الأصلية.

10.1 تنظيف نافذة الغطاء

النافذة مصنوعة من Makrolon® وستتلف عند تنظيفها بمواد تنظيف كاشطة أو منظفات تحتوي على مذيبات. لتجنب التلف:

← لا تقم بتجفيف النافذة عن طريق الحك.

← لا تستخدم أي منظفات محتوية على الكلور أو الكحول أو مواد التنظيف الكاشطة.

← استخدم قطعة قماش ناعمة غير كاشطة للتنظيف.

10.2 تحديثات البرنامج الثابت

اتصل بمكتب الهندسة والمبيعات أو الفرع المحلي لشركة SAMSON < www.samsongroup.com نبتة عن SAMSON < مكاتب المبيعات) لطلب تحديث البرنامج الثابت.

المواصفات المطلوبة

يرجى إرسال البيانات التالية عند طلب تحديث البرنامج الثابت:

- الطراز
- الرقم المسلسل
- معرف التهيئة
- إصدار البرنامج الثابت الحالي
- إصدار البرنامج الثابت المطلوب

10.3 الفحص الدوري لمحدد الموضع واختباره

نوصي بالفحص والاختبار وفقاً لـ الجدول 10-1 على أقل تقدير.

الجدول 10-1: الفحص والاختبار الموصى به

الفحص والاختبار	الإجراء الواجب اتخاذه في حالة وجود نتيجة سلبية
تحقق من العلامات والملصقات ولوحات البيانات الموجودة على محدد الموضع من حيث سهولة قراءتها واكتمالها.	اتصل بشركة SAMSON إذا كانت لوحات البيانات أو الملصقات تالفة أو مفقودة أو غير صحيحة لتغييرها.
افحص محدد الموضع للتأكد من أنه مثبت بإحكام.	نظف أي بيانات منقوشة مغطاة بالتراب وغير مقروءة.
افحص الوصلات الهوائية.	أحكم ربط أي براغي تركيب غير محكمة الربط.
افحص أسلاك مصدر الطاقة.	أحكم ربط أي صواميل زنق كابلات غير مربوطة بإحكام للملوية.
	قم بتجديد أي أنابيب هواء أو خرطوم بها تسريب.
	أحكم ربط أي صواميل زنق كابلات غير مربوطة بإحكام.
	تأكد من دفع الأسلاك المجدولة في أطراف التوصيل وأحكم ربط أي براغي مفكوكة بالأطراف.
	قم بتغيير الخطوط التالفة.
تحقق من بلاغات الخطأ التي تظهر بالشاشة (يشار إليها بالأيقونات  و  و ).	استكشف الأخطاء وإصلاحها (انظر قسم "الأعطال").

11 إيقاف التشغيل

العمل الموصوف في هذا القسم يجب أن يؤديه فقط أفراد مؤهلون بشكل مناسب للقيام بمثل هذه المهام.



خطر حدوث إصابة مميتة بسبب اشتعال الهواء القابل للانفجار.

← احرص على مراعاة المواصفة EN 60079-14 (VDE 0165، الجزء 1) الخاصة

بالعمل على محدد الموضع في الأجواء التي يحتمل أن تكون قابلة للانفجار.

← يجب أن يقتصر تنفيذ الأعمال التي تجرى في أجواء

يحتمل أن تكون قابلة للانفجار على الأفراد الذين خضعوا للتدريب أو تعليمات خاصة أو مصرح لهم بالعمل على الأجهزة المحمية من الانفجار في المناطق الخطرة.



ضوضاء عالية مفاجئة عند تنفيس المشغل الهوائي.

← قم بارتداء واقي السمع عند العمل بالقرب من الصمام.



تتعطل العملية بسبب التحكم المتقطع مفتوح الدائرة.

← لا تقم بتركيب أو صيانة محدد الموضع أثناء تشغيل

العملية إلا بعد عزل المصنع عن طريق إغلاق صمامات الإغلاق.

لإيقاف محدد الموضع، تصرف على النحو التالي:

1. افصل مصدر الهواء وضغط الإشارة وأغلقهما.

2. افتح غطاء محدد الموضع وافصل الأسلاك الخاصة بإشارة التحكم.

12 الإزالة

العمل الموصوف في هذا القسم يجب أن يؤديه فقط أفراد مؤهلون بشكل مناسب للقيام بمثل هذه المهام.



خطر حدوث إصابة مميتة بسبب اشتعال الهواء القابل للانفجار.

← احرص على مراعاة المواصفة EN 60079-14 (VDE 0165، الجزء 1) الخاصة

بالعمل على محدد الموضع في الأجواء التي يحتمل أن تكون قابلة للانفجار.

← يجب أن يقتصر تنفيذ الأعمال التي تجرى في أجواء

يحتمل أن تكون قابلة للانفجار على الأفراد الذين خضعوا للتدريب أو تعليمات خاصة أو مصرح لهم بالعمل على الأجهزة المحمية من الانفجار في المناطق الخطرة.

1. قم بإيقاف محدد الموضع (انظر قسم "إيقاف التشغيل").
2. افصل الأسلاك الخاصة بإشارة التحكم عن محدد الموضع.
3. افصل خطوط إمداد الهواء وضغط الإشارة (غير ضروري عند التوصيل المباشر باستخدام كتلة توصيل).
4. لإزالة محدد الموضع، قم بحل برغي التثبيت بمحدد الموضع.

13 الإصلاحات

يجب إصلاح أو استبدال محدد الموضع المعيب.

! ملحوظة

خطر تلف محدد الموضع بسبب أعمال الصيانة أو الإصلاح غير الصحيحة.

← لا تقم بأي أعمال إصلاح بنفسك.

← اتصل بخدمة ما بعد البيع من SAMSON لأعمال الإصلاح.

13.2 إرجاع الأجهزة إلى SAMSON.

يمكن إرجاع محددات الموضع المعيبة إلى شركة SAMSON لإصلاحها.

تصرف على النحو التالي لإرجاع الأجهزة إلى شركة SAMSON:

1. قم بإيقاف محدد الموضع (انظر قسم "إيقاف التشغيل").
2. قم بإزالة محدد الموضع من الصمام (راجع قسم "الفك").
3. تصرف كما هو موضح في صفحة إرجاع البضائع على موقعنا الإلكتروني www.samsongroup.com < الخدمة والدع < خدمة ما بعد البيع < إرجاع البضائع


13.1 صيانة الأجهزة المحمية من الانفجار

إذا احتاج جزء من الجهاز الذي تعتمد عليه الحماية من الانفجار إلى الصيانة، فلا يجب إعادة تشغيل الجهاز حتى يقوم مفتش مؤهل بتقييمه وفقاً لمتطلبات الحماية من الانفجار، أو إصدار شهادة فحص، أو إعطاء الجهاز علامة المطابقة. لا يلزم إجراء فحص بواسطة مفتش مؤهل إذا قامت الشركة المصنعة بإجراء اختبار اعتيادي على الجهاز قبل إعادة تشغيله وتم توثيق اجتياز الاختبار الاعتيادي عن طريق إرفاق علامة المطابقة بالجهاز. استبدل المكونات المحمية من الانفجار بالمكونات الأصلية فقط التي خضعت للاختبار الاعتيادي من قبل الشركة المصنعة.

يجب أن تتوافق الأجهزة التي تم تشغيلها بالفعل خارج المناطق الخطرة والمخصصة للاستخدام المستقبلي داخل المناطق الخطرة مع متطلبات السلامة الموضوعة على الأجهزة الخاضعة للخدمة. قبل أن يتم تشغيل الأجهزة داخل مناطق خطرة، اختبرها وفقاً لمواصفات صيانة الأجهزة المحمية من الانفجار.

14 التخلص من الجهاز

نحن مسجلون في السجل الوطني
الألماني لنفايات المعدات الكهربائية
(stiftung ear) كمنتج للمعدات الكهربائية
والإلكترونية، رقم سجل WEEE:
DE 62194439



- ← احرص على مراعاة لوائح النفايات المحلية والوطنية والدولية.
- ← لا تتخلص من المكونات ومواد التزليق والمواد الخطرة ضمن النفايات المنزلية الأخرى.

نصيحة

عند الطلب يمكننا تعيين مزود خدمة لتفكيك المنتج وإعادة تدويره.

15 الشهادات

الشهادات التالية مدرجة في الصفحات القادمة:

- إعلان المطابقة من الاتحاد الأوروبي الخاص بـ
TROVIS 3730-3
 - إعلان المطابقة من الاتحاد الأوروبي الخاص بـ
TROVIS 3730-3-110, -510, -810
 - إعلان المطابقة من الاتحاد الأوروبي الخاص بـ
TROVIS 3730-3-850
 - شهادة TR CU الخاصة بـ TROVIS 3730-3
 - إعلان وفقاً لشهادة TR CU 020/2011 الخاص بـ
TROVIS 3730-3
 - شهادة فحص النوع من الاتحاد الأوروبي الخاصة بـ
TROVIS 3730-3-110, -510, -810
 - بيان المطابقة الخاص بـ TROVIS 3730-3-850
 - شهادة IECEx الخاصة بـ
TROVIS 3730-1-111, -511, -811, -851
 - شهادة TR-CU Ex الخاصة بـ
TROVIS 3730-3-113
- الشهادات المعروضة كانت على أحدث وضع وقت النشر. ويمكن العثور على أحدث الشهادات على موقعنا الإلكتروني: www.samsongroup.com <
- المنتجات والتطبيقات < محدد المنتج < ملحقات الصمام < TROVIS 3730-3.



EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity / Déclaration UE de conformité

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller /
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer /
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
Für das folgende Produkt / For the following product / Nous certifions que le produit

Elektropneumatischer Stellungsregler mit HART Kommunikation / Electropneumatic Positioner with HART communication / Positionneur électropneumatique avec communication HART TROVIS 3730-3...

wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt /
the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with /
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable selon les normes:

EMC 2014/30/EU

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007
+A1:2011, EN 61326-1:2013

RoHS 2011/65/EU

EN 50581:2012

Hersteller / Manufacturer / Fabricant:

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3
D-60314 Frankfurt am Main
Deutschland/Germany/Allemagne

Frankfurt / Francfort, 2018-11-21

Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/ Au nom du fabricant.

Dr. Julian Fuchs
Zentralabteilungsleiter/Head of Department/Chef du département
Entwicklung Ventilanbaugeräte und Messtechnik
Development Valve Attachments and Measurement Technologies

Dipl.-Ing. Silke Bianca Schäfer
Total Quality Management/
Management par la qualité totale



EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity / Déclaration UE de conformité

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
Für das folgende Produkt / For the following product / Nous certifions que le produit

Elektropneumatischer Stellungsregler mit HART Kommunikation / Electropneumatic Positioner with HART communication / Positionneur électropneumatique avec communication HART TROVIS 3730-3-110..., -510..., -810...

entsprechend der EU-Baumusterprüfbescheinigung BVS 18 ATEX E 044 X ausgestellt von der/
according to the EU Type Examination BVS 18 ATEX E 044 X issued by/
établi selon le certificat CE d'essais sur échantillons BVS 18 ATEX E 044 X émis par:

DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstraße 9
D-44809 Bochum

Benannte Stelle/Notified Body/Organisme notifié 0158

wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt /
the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with/
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable selon les normes:

EMC 2014/30/EU	EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 +A1:2011, EN 61326-1:2013
Explosion Protection 2014/34/EU	EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014
RoHS 2011/65/EU	EN 50581:2012

Hersteller / Manufacturer / Fabricant:

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3
D-60314 Frankfurt am Main
Deutschland/Germany/Allemagne

Frankfurt / Francfort, 2018-11-22

Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/ Au nom du fabricant.

Dr. Julian Fuchs
Zentralabteilungsleiter/Head of Department/Chef du département
Entwicklung Ventilanbaugeräte und Messtechnik
Development Valve Attachments and Measurement Technologies

Dipl.-Ing. Silke Bianca Schäfer
Total Quality Management/
Management par la qualité totale



EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity / Déclaration UE de conformité

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
Für das folgende Produkt / For the following product / Nous certifions que le produit

Elektropneumatischer Stellungsregler mit HART Kommunikation / Electropneumatic Positioner with HART communication / Positionneur électropneumatique avec communication HART TROVIS 3730-3-850...

entsprechend der EU-Baumusterprüfbescheinigung BVS 18 ATEX E 045 ausgestellt von der/
according to the EU Type Examination BVS 18 ATEX E 045 issued by/
établi selon le certificat CE d'essais sur échantillons BVS 18 ATEX E 045 émis par:

DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstraße 9
D-44809 Bochum

Benannte Stelle/Notified Body/Organisme notifié 0158

wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt /
the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with/
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable selon les normes:

EMC 2014/30/EU

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007
+A1:2011, EN 61326-1:2013

Explosion Protection 2014/34/EU

EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-15:2010

RoHS 2011/65/EU

EN 50581:2012

Hersteller / Manufacturer / Fabricant:

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3
D-60314 Frankfurt am Main
Deutschland/Germany/Allemagne

Frankfurt / Francfort, 2018-11-22

Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/ Au nom du fabricant.

Dr. Julian Fuchs
Zentralabteilungsleiter/Head of Department/Chef du département
Entwicklung Ventilanbaugeräte und Messtechnik
Development Valve Attachments and Measurement Technologies

Dipl.-Ing. Silke Bianca Schäfer
Total Quality Management/
Management par la qualité totale



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "САМСОН КОНТРОЛС".

Основной государственный регистрационный номер: 1037700041026. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109544, город Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, этаж 5, комната 11, Российская Федерация. Телефон: +7 (495) 777-4545, адрес электронной почты: samson@samson.ru.

в лице Генерального директора Крымшамхалова Азрета Индрисовича, действующего на основании Устава.

заявляет, что Позиционеры электропневматические с маркировкой SAMSON типов TROVIS 3730-1, TROVIS 3730-3.

Изготовитель "SAMSON AG Mess- und Regeltechnik".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Weismüllerstrasse 3, 60314 Frankfurt am Main, Федеративная Республика Германия.

Продукция изготовлена в соответствии с 2014/30/EU "Electromagnetic compatibility directive" (2014/30/EU "Директива по электромагнитной совместимости").

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9032 89 000 0.

Серийный выпуск.

соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Декларация о соответствии принята на основании эксплуатационной документации (инструкции по монтажу и эксплуатации ЕВ 8484-1 RU); протокола испытаний № 10-08-2020 от 04.08.2020, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный центр".

Схема декларирования соответствия: 1д.

Дополнительная информация разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2-2013 (ИЕС 61000-3-2:2009) "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний", раздел 5 ГОСТ 30804.3.3-2013 (ИЕС 61000-3-3:2008) "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний".

Условия хранения: под навесами при температуре окружающего воздуха от минус 60 °С до плюс 60 °С и относительной влажности до 70%. Назначенный срок хранения: 24 месяца. Назначенный срок службы: 15 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

по 04.08.2020 включительно.



Крымшамхалов Азрет Индрисович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-ДЕ.МХ24.В.01219/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 05.08.2020



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "САМСОН КОНТРОЛС".

Основной государственный регистрационный номер: 1037700041026. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109544, город Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, этаж 5, комната 11, Российская Федерация. Телефон: +7 (495) 777-4545, адрес электронной почты: samson@samson.ru.

в лице Генерального директора Крымшамхалова Азрета Индрисовича, действующего на основании Устава.

заявляет, что Позиционеры электропневматические с маркировкой SAMSON типов TROVIS 3730-1, TROVIS 3730-3.

Изготовитель "SAMSON AG Mess- und Regeltechnik".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Weismüllerstrasse 3, 60314 Frankfurt am Main, Федеративная Республика Германия.

Продукция изготовлена в соответствии с 2014/30/EU "Electromagnetic compatibility directive" (2014/30/EU "Директива по электромагнитной совместимости").

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9032 89 000 0.

Серийный выпуск.

соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Декларация о соответствии принята на основании эксплуатационной документации (инструкции по монтажу и эксплуатации ЕВ 8484-1 RU); протокола испытаний № 10-08-2020 от 04.08.2020, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный центр".

Схема декларирования соответствия: Лд.

Дополнительная информация разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний", раздел 5 ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний".

Условия хранения: под навесами при температуре окружающего воздуха от минус 60 °С до плюс 60 °С и относительной влажности до 70%. Назначенный срок хранения: 24 месяца. Назначенный срок службы: 15 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

по 04.08.2024 включительно.


(подпись)



Крымшамхалов Азрет Индрисович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-ДЕ.МХ24.В.01219/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 05.08.2020

Translation

EU-Type Examination Certificate

Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 2014/34/EU

EU-Type Examination Certificate Number: **BVS 18 ATEX E 044 X**

Product: **Positioner with HART® communication TROVIS 3730-3-...**

Manufacturer: **SAMSON AG**

Address: **Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany**

This product and any acceptable variations thereto are specified in the appendix to this certificate and the documents referred to therein.

DEKRA EXAM GmbH, Notified Body number 0158, in accordance with Article 17 of Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council, dated 26 February 2014, certifies that this product has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of products intended for use in potentially explosive atmospheres given in Annex II to the Directive.

The examination and test results are recorded in the confidential Report No. BVS PP 18 2081 EU.

The Essential Health and Safety Requirements are assured in consideration of:

EN 60079-0:2012 + A11:2013	General requirements
EN 60079-11:2012	Intrinsic safety "i"
EN 60079-15:2010	Type of protection "n"
EN 60079-31:2014	Protection by enclosures "t"

If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the product is subject to the Special Conditions for Use specified in the appendix to this certificate.

This EU-Type Examination Certificate relates only to the design and construction of the specified product. Further requirements of the Directive apply to the manufacturing process and supply of this product. These are not covered by this certificate.

The marking of the product shall include the following:

	II 2G Ex ia IIC T4/T6 Gb	for TROVIS 3730-3-110...
	II 2D Ex ia IIIC T85°C Db	
	II 2D Ex tb IIIC T85°C Db	for TROVIS 3730-3-510...
	II 3G Ex nA IIC T4/T6 Gc	for TROVIS 3730-3-810...
	II 2D Ex tb IIIC T85°C Db	

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, 2018-06-07

Signed: Ralf Leiendecker

Certifier

Signed: Dr Michael Wittler

Approver



Page 1 of 5 of BVS 18 ATEX E 044 X
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change.

DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Germany,
telephone +49 234 3696-105, fax +49 234 3696-110, zs-exam@dekra.com

13 Appendix

14 EU-Type Examination Certificate BVS 18 ATEX E 044 X

15 Product description

15.1 Subject and type

Positioner with HART® communication TROVIS 3730-3-*****

TROVIS 3730-3-																				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	
a	b	c	Explosion protection																	
1	1	0	II 2G Ex Ia IIC T4/T6 Gb / II 2G Ex Ia IIIC T85°C Db																	
5	1	0	II 2D Ex tb IIIC T85°C Db																	
8	1	0	II 3G Ex nA IIC T4/T6 Gc / II 2D Ex tb IIIC T85°C Db																	
			d	Function																
			-	Not relevant																
			e	Slot A Option																
			0	Without																
			1	Position transmitter 4 to 20 mA																
			2	Binary input 24 V DC																
			f	Slot B Option																
			0	Without																
			1	Position transmitter 4 to 20 mA																
			2	Binary input 24 V DC																
			3	Forced venting																
			g	Slot C Option																
			0	Without																
			2	Software limit switches + Binary output (NAMUR)																
			3	1 x Inductive limit switches + Binary output (NAMUR)																
			4	2 x Inductive limit switches + Binary output (NAMUR)																
			5	1 x Software limit switches + 1 x Inductive limit switches + Binary output (NAMUR)																
			h	Slot D Option																
			0	Without																
			1	External travel sensor with M12x1 connector, with 10 m connecting cable																
			2	External travel sensor with M12x1 connector, ready mounted																
			3	External travel sensor, 3712 housing with connector, ready mounted																
			4	External travel sensor, 3712 housing with connector, with 10 m connecting cable																
			5	External travel sensor, 3712 housing with cable gland, ready mounted																
			6	External travel sensor, 3712 housing with 10 m connecting cable																
			i	Reserved																
			-	Not relevant																
			j	Reserved																
			-	Not relevant																
			k	Emergency shutdown																
			-	Not relevant																
			l	Electrical connection																
			0	Without																
			1	Two M20x1.5, one plastic cable gland																
			2	Two M20x1.5, two metal cable glands																
			m	Reserved																
			-	Not relevant																
			n	Housing material																
			0	Aluminium EN AC-44300DF																
			1	Stainless steel 1.4408																
			o	Cover																
			1	With round window																
			2	Closed (without window)																
			p	q	Housing version															
			-	-	Not relevant															
			r	Additional approval																
			-	Not relevant																
			s	Ship approval																
			-	Not relevant																
			t	Permissible ambient temperature																
			-	Not relevant																

- If Slot D option 5 or 6 is configured only Slot A option 0 is permitted.
- For TROVIS 3730-3-510...: For Slot D, only options 0, 5 and 6 are permitted.
- For TROVIS 3730-3-810...: For Slot D, only option 0 is permitted.

Page 2 of 5 of BVS 18 ATEX E 044 X

This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change.



DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Germany,
telephone +49.234.3696-105, fax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com

15.2 Description

The Positioner with HART® communication TROVIS 3730-3-... is a single acting positioner for attachment to pneumatic control valves.

The positioner ensures a predetermined assignment of the valve position (controlled variable x) to the input signal (reference variable w). It compares the input signal received from a control system to the travel or rotational angle of the control valve and issues a corresponding output signal pressure (output variable y) for the pneumatic actuator.

The apparatus consists of an enclosure with several fixed mounted PCBs. In addition to the power supply terminals +11 / -12 the device contains slots for different options modules. The options modules provide additional connection terminals for external circuits. The serial interface (5 pin socket) for performing a firmware update may only be used by the manufacturer.

Depending on the type of the apparatus there are different types of protection:
TROVIS 3730-3-110... has type of protection "ia" and may be used for Category 2G and 2D (Zone 1 and Zone 21).

TROVIS 3730-3-510... has type of protection "tb" and may be used for Category 2D in Zone 21.
TROVIS 3730-3-810... has type of protection "nA" and "tb" and may be used for Category 3G and 2D in Zone 2 and Zone 21.

The Options Module Code C includes a Pepperl+Fuchs inductive limit switch type SJ2-SN (Certificate: PTB 00 ATEX 2049X; standard EN 60079-0:2012-A11:2013; EN 60079-11:2012).

For TROVIS 3730-3-110... (type of protection "ia"), when using the options module Code C. Two different sets of input parameters are permissible (supply variant type 2 and type 3). If the options module is supplied with parameters type 3, the ambient temperature is limited.

15.3 Parameters

15.3.1 Electrical Parameters for TROVIS 3730-3-110 Type of protection "ia"

15.3.1.1 Signal Circuit Terminal +11 / -12

Maximum input voltage	U_i	DC	28	V
Maximum input current	I_i		115	mA
Maximum input power	P_i		1	W
Maximum internal capacitance	C_i		14.6	nF
Maximum internal inductance	L_i		negligible	

15.3.1.2 Software Limit Switches (NAMUR) Terminals +45 / -46 and +55 / -56

Maximum input voltage	U_i	DC	16	V
Maximum input current	I_i		52	mA
Maximum input power	P_i		169	mW
Maximum internal capacitance	C_i		11.1	nF
Maximum internal inductance	L_i		negligible	

15.3.1.3 Binary Output (NAMUR) Terminal +83 / -84

Maximum input voltage	U_i	DC	16	V
Maximum input current	I_i		52	mA
Maximum input power	P_i		169	mW
Maximum internal capacitance	C_i		11.1	nF
Maximum internal inductance	L_i		negligible	

15.3.1.4 Binary Input (24 V DC) Terminal +87 / -88

Maximum input voltage	U_i	DC	28	V
Maximum input current	I_i		115	mA
Maximum input power	P_i		1	W
Maximum internal capacitance	C_i		37.1	nF
Maximum internal inductance	L_i		negligible	

15.3.1.5 Position Transmitter Terminal +31 / -32

Maximum input voltage	U_i	DC	28	V
Maximum input current	I_i		115	mA
Maximum input power	P_i		1	W
Maximum internal capacitance	C_i		11.1	nF
Maximum internal inductance	L_i		negligible	

15.3.1.6 Forced Venting Terminal +81 / -82

Maximum input voltage	U_i	DC	28	V
Maximum input current	I_i		115	mA
Maximum input power	P_i		1	W
Maximum internal capacitance	C_i		11.1	nF
Maximum internal inductance	L_i		negligible	

15.3.1.7 Inductive Limit Switches Terminals +41 / -42 and +51 / -52

		Type 2	Type 3
Maximum input voltage	U_i	16 V	16 V
Maximum input current	I_i	25 mA	52 mA
Maximum input power	P_i	64 mW	169 mW
Maximum internal capacitance	C_i	41.1 nF	41.1 nF
Maximum internal inductance	L_i	100 μ H	100 μ H

15.3.2 Electrical Parameters for type of protection "tb" and "nA"

15.3.2.1 Signal Circuit Terminal +11 / -12

Nominal input current	I_N	4 ... 20	mA
Nominal input voltage	U_N	9.8	V
Nominal input power	P_N	212	mW

15.3.2.2 Software Limit Switches (NAMUR) Terminals +45 / -46 and +55 / -56

Nominal input voltage	U_N	8.2	V
Nominal input power	P_N	17	mW

15.3.2.3 Binary Output (NAMUR) Terminal +83 / -84

Nominal input voltage	U_N	8.2	V
Nominal input power	P_N	17	mW

15.3.2.4 Binary Input (24 V DC) Terminal +87 / -88

Nominal input voltage	U_N	24	V
Nominal input power	P_N	12	mW

15.3.2.5 Position Transmitter Terminal +31 / -32

Nominal input voltage	U_N	24	V
Nominal input power	P_N	518	mW

15.3.2.6 Forced Venting Terminal +81 / -82

Nominal input voltage	U_N	24	V
Nominal input power	P_N	173	mW

15.3.2.7 Inductive Limit Switches Terminals +41 / -42 and +51 / -52

Nominal input voltage	U_N	8.2	V
Nominal input power	P_N	17	mW

15.3.3 Thermal Parameters

15.3.3.1 For TROVIS 3730-3-110... Group II application (type of protection "ia")

Temperature Class	T4	$-40^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +80^{\circ}\text{C}$
Temperature Class	T6	$-40^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +55^{\circ}\text{C}$

Operation with Inductive Limit Switches supply variant type 3

Temperature Class	T4	$-40^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +70^{\circ}\text{C}$
Temperature Class	T6	$-40^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +45^{\circ}\text{C}$

Operation with external position sensor

Temperature Class	T4	$-30^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +80^{\circ}\text{C}$
Temperature Class	T6	$-30^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +55^{\circ}\text{C}$

15.3.3.2 For TROVIS 3730-3-110... Group III application (type of protection "ia")

Maximum surface temperature	T 85 °C	$-40^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +55^{\circ}\text{C}$
-----------------------------	---------	--

Operation with external position sensor

Maximum surface temperature	T 85 °C	$-30^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +55^{\circ}\text{C}$
-----------------------------	---------	--

15.3.3.3 For TROVIS 3730-3-510... and TROVIS 3730-3-810... (type of protection "nA" and "b")

Temperature Class	T4	$-40^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +80^{\circ}\text{C}$
Temperature Class	T6	$-40^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +55^{\circ}\text{C}$
Maximum surface temperature	T 85 °C	$-40^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +70^{\circ}\text{C}$

16 Report Number

BVS PP 18.2081 EU, as of 2018-06-07

17 Special Conditions for Use

For TROVIS 3730-3-110...

For applications in dust group IIIC, the cable glands and blanking plugs supplied must be replaced with certified ones. The cable glands and blanking plugs must be suitable for the corresponding ambient temperatures and have a degree of protection of at least IP54.

18 Essential Health and Safety Requirements

The Essential Health and Safety Requirements are covered by the standards listed under item 9.

19 Drawings and Documents

Drawings and documents are listed in the confidential report.

We confirm the correctness of the translation from the German original.
In the case of arbitration only the German wording shall be valid and binding.

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, dated 2018-06-07
BVS-Su/Nu A 20170879



Certifier



Approver



Page 5 of 5 of BVS 18 ATEX E 044 X
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change.

DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Germany,
telephone +49 234 3696-105, fax +49 234 3696-110, zs-exam@dekra.com

Translation

Type Examination Certificate

Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 2014/34/EU

Type Examination Certificate Number: **BVS 18 ATEX E 045**

Product: **Positioner with HART[®] communication TROVIS 3730-3-850...**

Manufacturer: **SAMSON AG**

Address: **Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany**

This product and any acceptable variations thereto are specified in the appendix to this certificate and the documents referred to therein.

DEKRA EXAM GmbH certifies that this product has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of products intended for use in potentially explosive atmospheres given in Annex II to the Directive.
The examination and test results are recorded in the confidential Report No. BVS PP 18.2083 EU.

The Essential Health and Safety Requirements are assured in consideration of:

EN 60079-0:2012 + A11:2013 General requirements
EN 60079-15:2010 Type of Protection "n"

If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the product is subject to the Special Conditions for Use specified in the appendix to this certificate.

This Type Examination Certificate relates only to the design and construction of the specified product. Further requirements of the Directive apply to the manufacturing process and supply of this product. These are not covered by this certificate.

The marking of the product shall include the following:

 **II 3G Ex nA IIC T4/T6 Gc**

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, 2018-06-07

Signed: Ralf Leiendecker

Certifier

Signed: Dr Michael Wittler

Approver



Page 1 of 4 of BVS 18 ATEX E 045
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change.

DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Germany,
telephone +49.234.3696-105, fax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com

13 Appendix

14 Type Examination Certificate
BVS 18 ATEX E 045

15 Product description

15.1 Subject and type

Positioner with HART® communication TROVIS 3730-3-850*****

TROVIS 3730-3-	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
	a	b	c	Explosion protection																
	8	5	0	d	Function															
				-	Not relevant															
				e	Slot A Option															
				0	Without															
				1	Position transmitter 4 to 20 mA															
				2	Binary input 24 V DC															
				f	Slot B Option															
				0	Without															
				1	Position transmitter 4 to 20 mA															
				2	Binary input 24 V DC															
				3	Forced venting															
				g	Slot C Option															
				0	Without															
				2	Software limit switches + Binary output (NAMUR)															
				3	1 x Inductive limit switches + Binary output (NAMUR)															
				4	2 x Inductive limit switches + Binary output (NAMUR)															
				5	1 x Software limit switches + 1 x Inductive limit switches + Binary output (NAMUR)															
				h	Slot D Option															
				0	Without															
				l	Reserved															
				-	Not relevant															
				l	Reserved															
				-	Not relevant															
				k	Emergency shutdown															
				-	Not relevant															
				l	Electrical connection															
				0	Without															
				1	Two M20x1.5, one plastic cable gland															
				2	Two M20x1.5, two metal cable glands															
				m	Reserved															
				-	Not relevant															
				n	Housing material															
				0	Aluminium EN AC-44300DF															
				1	Stainless steel 1.4408															
				o	Cover															
				1	With round window															
				2	Closed (without window)															
				p / q	Housing version															
				-	Not relevant															
				r	Additional approval															
				-	Not relevant															
				s	Ship approval															
				-	Not relevant															
				t	Permissible ambient temperature															
				-	Not relevant															

Page 2 of 4 of BVS 18 ATEX E 045

This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change.



DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Germany,
telephone +49.234.3696-105, fax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com

15.2 Description

The Positioner with HART® communication TROVIS 3730-3-850... is a single acting positioner for attachment to pneumatic control valves. The Positioner mainly consists of the electronics part and one pneumatic module. The parts are assembled in an enclosure made of aluminum die cast or stainless steel die cast. The enclosure has a cover with a polymeric inspection window. As an alternative to the polymeric material the lid can be made completely solid from aluminium or stainless steel. The rating of the enclosure construction is IP66. The device is built in type of protection "nA".

15.3 Parameters

Signal Circuit Terminal +11 / -12

Nominal input current	I_N	4 ... 20	mA
Nominal input voltage	U_N	9,8	V
Nominal input power	P_N	212	mW

Software Limit Switches (NAMUR) Terminals +45 / -46 and +55 / -56

Nominal input voltage	U_N	8,2	V
Nominal input power	P_N	17	mW

Binary Output (NAMUR) Terminal +83 / -84

Nominal input voltage	U_N	8,2	V
Nominal input power	P_N	17	mW

Binary Input (24 V DC) Terminal +87 / -88

Nominal input voltage	U_N	24	V
Nominal input power	P_N	12	mW

Position Transmitter Terminal +31 / -32

Nominal input voltage	U_N	24	V
Nominal input power	P_N	518	mW

Forced Venting Terminal +81 / -82

Nominal input voltage	U_N	24	V
Nominal input power	P_N	173	mW

Inductive Limit Switches Terminals +41 / -42 and +51 / -52

Nominal input voltage	U_N	8,2	V
Nominal input power	P_N	17	mW

15.3.2 Thermal Parameters

Temperature Class	T4	-40 °C ≤ T _{amb} ≤ +80 °C
Temperature Class	T6	-40 °C ≤ T _{amb} ≤ +55 °C

- BVS PP 18.2083 EU, as of 2018-06-07

- None

- The Essential Health and Safety Requirements are covered by the standards listed under item 9.

- Drawings and documents are listed in the confidential report.

We confirm the correctness of the translation from the German original.
In the case of arbitration only the German wording shall be valid and binding.

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, dated 2018-06-07
BVS-Ret/Su/Nu A 20170881

Michelle

Certifier

C. Sultan

Approver

Page 4 of 4 of BVS 18 ATEX E 045

This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change.

DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Germany,
telephone +49.234.3696-105, fax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com



IECEx Certificate of Conformity

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION IEC Certification Scheme for Explosive Atmospheres

for rules and details of the IECEx Scheme visit www.iecex.com

Certificate No.:	IECEx BVS 18.0035X	Issue No: 1	Certificate history: Issue No. 1 (2018-07-27) Issue No. 0 (2018-06-08)
Status:	Current	Page 1 of 4	
Date of Issue:	2018-07-27		
Applicant:	SAMSON AG Weismüllerstraße 3 60314 Frankfurt am Main Germany		
Equipment:	Positioner with HART® communication TROVIS 3730-3-...		
Optional accessory:			
Type of Protection:	Equipment protection by intrinsic safety "I", Equipment protection by type of protection "n", Equipment dust ignition protection by enclosure "T"		
Marking:	See Annex		

Approved for issue on behalf of the IECEx
Certification Body:

Ralf Leiendecker

Position:

Deputy Head of Certification Body

Signature:
(for printed version)


27.07.2018

Date:

1. This certificate and schedule may only be reproduced in full.
2. This certificate is not transferable and remains the property of the issuing body.
3. The Status and authenticity of this certificate may be verified by visiting the [Official IECEx Website](http://www.iecex.com).

Certificate issued by:

DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstrasse 9
44809 Bochum
Germany

 **DEKRA**
On the safe side.



IECEx Certificate of Conformity

Certificate No: IECEx BVS 18.0035X
Date of Issue: 2018-07-27
Manufacturer: SAMSON AG
Weismüllerstraße 3
60314 Frankfurt am Main
Germany

Issue No: 1

Page 2 of 4

Additional Manufacturing location(s):

This certificate is issued as verification that a sample(s), representative of production, was assessed and tested and found to comply with the IEC Standard list below and that the manufacturer's quality system, relating to the Ex products covered by this certificate, was assessed and found to comply with the IECEx Quality system requirements. This certificate is granted subject to the conditions as set out in IECEx Scheme Rules, IECEx 02 and Operational Documents as amended.

STANDARDS:

The apparatus and any acceptable variations to it specified in the schedule of this certificate and the identified documents, was found to comply with the following standards:

IEC 60079-0 : 2011 Explosive atmospheres - Part 0: General requirements
Edition:6.0

IEC 60079-11 : 2011 Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "I"
Edition:6.0

This Certificate does not indicate compliance with electrical safety and performance requirements other than those expressly included in the Standards listed above.

TEST & ASSESSMENT REPORTS:

A sample(s) of the equipment listed has successfully met the examination and test requirements as recorded in

Test Report:

[DE/BVS/ExTR18.0037/01](#)

Quality Assessment Report:

[DE/TUN/QAR06.0011/08](#)



IECEx Certificate of Conformity

Certificate No: IECEx BVS 18.0035X

Issue No: 1

Date of Issue: 2018-07-27

Page 3 of 4

Schedule

EQUIPMENT:

Equipment and systems covered by this certificate are as follows:

General product information:

The Positioner with HART® communication TROVIS 3730-3-... is a single acting positioner for attachment to pneumatic control valves. The positioner ensures a predetermined assignment of the valve position (controlled variable x) to the input signal (reference variable w). It compares the input signal received from a control system to the travel or rotational angle of the control valve and issues a corresponding output signal pressure (output variable y) for the pneumatic actuator. The apparatus consists of an enclosure with several fixed mounted PCBs. In addition to the power supply terminals +11 / -12 the device contains slots for different options modules. The options modules provide additional connection terminals for external circuits. The serial interface (5 pin socket) for performing a firmware update may only be used by the manufacturer. Depending on the type of the apparatus there are different types of protection:
TROVIS 3730-3-111... has type of protection "ia" and it may be used for applications requiring EPL Gb or Db
TROVIS 3730-3-511... has type of protection "tb" and it may be used for applications requiring EPL Db.
TROVIS 3730-3-811... has type of protection "nA" and "tb" and it may be used for applications requiring EPL Gc or Db.
TROVIS 3730-3-851... has type of protection "nA" and it may be used for applications requiring EPL Gc.
The Options Module Code C includes a Pepperl+Fuchs inductive limit switch type SJ2-SN (Certificate IECEx PTB 11.0092X, standards IEC 60079-0:2011 Ed.6.0, IEC 60079-11:2011 Ed.6.0).
For TROVIS 3730-3-111... (type of protection "ia"), when using the options module Code C: Two different sets of input parameters are permissible (supply variant type 2 and type 3). If the options module is supplied with parameters type 3, the ambient temperature is limited.

Model type code:

See Annex

Ratings:

See Annex

SPECIFIC CONDITIONS OF USE: YES as shown below:

For TROVIS 3730-3-111:

For applications in Dust Group IIC, the cable glands and blanking plugs supplied must be replaced with certified ones. The cable glands and blanking plugs must be suitable for the corresponding ambient temperatures and have a degree of protection of at least IP54.



IECEx Certificate of Conformity

Certificate No: IECEx BVS 18.0035X

Issue No: 1

Date of Issue: 2018-07-27

Page 4 of 4

DETAILS OF CERTIFICATE CHANGES (for issues 1 and above):

The type denomination and model code were changed.

Annex:

[BVS_18_0035X_Samson_Annex_Issue1.pdf](#)



IECEx Certificate of Conformity



Certificate No.: IECEx BVS 18.0035X, Issue No.: 1
Annex
Page 1 of 4

Model type code:

TROVIS 3730-3-*****

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t

a	b	c	Explosion protection																			
1	1	1	Ex ia IIC T4/T6 Gb / Ex ia IIIC T85°C Db																			
5	1	1	Ex tb IIIC T85°C Db																			
8	1	1	Ex nA IIC T4/T6 Gc / Ex tb IIIC T85°C Db																			
8	5	1	Ex nA IIC T4/T6 Gc																			
			d	Function																		
			-	Not relevant																		
			e	Slot A Option																		
			0	Without																		
			1	Position transmitter 4 to 20 mA																		
			2	Binary input 24 V DC																		
			f	Slot B Option																		
			0	Without																		
			1	Position transmitter 4 to 20 mA																		
			2	Binary input 24 V DC																		
			3	Forced venting																		
			g	Slot C Option																		
			0	Without																		
			2	Software limit switches + Binary output (NAMUR)																		
			3	1 x Inductive limit switches + Binary output (NAMUR)																		
			4	2 x Inductive limit switches + Binary output (NAMUR)																		
			5	1 x Software limit switches + 1 x Inductive limit switches + Binary output (NAMUR)																		
			h	Slot D Option																		
			0	Without																		
			1	External travel sensor, 1050-0650 housing with M12x1 connector; with 10 m connecting cable																		
			2	External travel sensor, 1050-0650 housing with M12x1 connector; ready mounted																		
			3	External travel sensor; 3712 housing with connector; ready mounted																		
			4	External travel sensor; 3712 housing with connector; with 10 m connecting cable																		
			5	External travel sensor; 3712 housing with cable gland; ready mounted																		
			6	External travel sensor; 3712 housing with 10 m connecting cable																		
			i	Reserved																		
			-	Not relevant																		
			j	Reserved																		
			-	Not relevant																		
			k	Emergency shutdown																		
			-	Not relevant																		
			l	Electrical connection																		
			0	Without																		
			1	Two M20x1.5, one plastic cable gland																		
			2	Two M20x1.5, two metal cable glands																		
			m	Reserved																		
			-	Not relevant																		
			n	Housing material																		
			0	Aluminium EN AC-44300DF																		
			1	Stainless steel 1.4408																		
			o	Cover																		
			1	With round window																		
			2	Closed (without window)																		
			p	Housing version																		
			-	Not relevant																		
			r	Additional approval																		
			-	Not relevant																		
			s	Ship approval																		
			-	Not relevant																		
			t	Permissible ambient temperature																		
			-	Not relevant																		

- If Slot D option 5 or 6 is configured only Slot A option 0 is permitted.
- For TROVIS 3730-3-511...: For Slot D, only options 0, 5 and 6 are permitted.
- For TROVIS 3730-3-811... and TROVIS 3730-3-851...: For Slot D, only option 0 is permitted.



IECEx Certificate of Conformity



Certificate No.: IECEx BVS 18.0035X, Issue No.: 1
Annex
Page 2 of 4

Ratings:

1 Electrical Parameters for type of protection "ia"

1.1 Signal Circuit Terminal +11 / -12

Maximum input voltage	U_i	28	V
Maximum input current	I_i	115	mA
Maximum input power	P_i	1	W
Maximum internal capacitance	C_i	14.6	nF
Maximum internal inductance	L_i		negligible

1.2 Software Limit Switches (NAMUR) Terminals +45 / -46 and +55 / -56

Maximum input voltage	U_i	16	V
Maximum input current	I_i	52	mA
Maximum input power	P_i	169	mW
Maximum internal capacitance	C_i	11.1	nF
Maximum internal inductance	L_i		negligible

1.3 Binary Output (NAMUR) Terminal +83 / -84

Maximum input voltage	U_i	16	V
Maximum input current	I_i	52	mA
Maximum input power	P_i	169	mW
Maximum internal capacitance	C_i	11.1	nF
Maximum internal inductance	L_i		negligible

1.4 Binary Input (24 V DC) Terminal +87 / -88

Maximum input voltage	U_i	28	V
Maximum input current	I_i	115	mA
Maximum input power	P_i	1	W
Maximum internal capacitance	C_i	37.1	nF
Maximum internal inductance	L_i		negligible

1.5 Position Transmitter Terminal +31 / -32

Maximum input voltage	U_i	28	V
Maximum input current	I_i	115	mA
Maximum input power	P_i	1	W
Maximum internal capacitance	C_i	11.1	nF
Maximum internal inductance	L_i		negligible

1.6 Forced Venting Terminal +81 / -82

Maximum input voltage	U_i	28	V
Maximum input current	I_i	115	mA
Maximum input power	P_i	1	W
Maximum internal capacitance	C_i	11.1	nF
Maximum internal inductance	L_i		negligible



IECEx Certificate of Conformity



Certificate No.: IECEx BVS 18.0035X, Issue No.: 1
Annex
Page 3 of 4

1.7 Inductive Limit Switches Terminals +41 / -42 and +51 / -52

		Type 2	Type 3
Maximum input voltage	U_i	16 V	16 V
Maximum input current	I_i	25 mA	52 mA
Maximum input power	P_i	64 mW	169 mW
Maximum internal capacitance	C_i	41.1 nF	41.1 nF
Maximum internal inductance	L_i	100 μ H	100 μ H

2 Electrical Parameters for type of protection "tb" and "nA"

2.1 Signal Circuit Terminal +11 / -12

Nominal input current	I_N	4 ... 20	mA
Nominal input voltage	U_N	9.8	V
Nominal input power	P_N	212	mW

2.2 Software Limit Switches (NAMUR) Terminals +45 / -46 and +55 / -56

Nominal input voltage	U_N	8.2	V
Nominal input power	P_N	17	mW

2.3 Binary Output (NAMUR) Terminal +83 / -84

Nominal input voltage	U_N	8.2	V
Nominal input power	P_N	17	mW

2.4 Binary Input (24 V DC) Terminal +87 / -88

Nominal input voltage	U_N	24	V
Nominal input power	P_N	12	mW

2.5 Position Transmitter Terminal +31 / -32

Nominal input voltage	U_N	24	V
Nominal input power	P_N	518	mW

2.6 Forced Venting Terminal +81 / -82

Nominal input voltage	U_N	24	V
Nominal input power	P_N	173	mW

2.7 Inductive Limit Switches Terminals +41 / -42 and +51 / -52

Nominal input voltage	U_N	8.2	V
Nominal input power	P_N	17	mW



IECEx Certificate of Conformity



Certificate No.: IECEx BVS 18.0035X, Issue No.: 1
Annex
Page 4 of 4

3 Thermal Parameters

- 3.1 For TROVIS 3730-3-111... Group II application (type of protection "ia")
- | | | |
|-------------------|----|--|
| Temperature Class | T4 | $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +80\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
| Temperature Class | T6 | $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +55\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
- Operation with Inductive Limit Switches supply variant type 3
- | | | |
|-------------------|----|--|
| Temperature Class | T4 | $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +70\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
| Temperature Class | T6 | $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +45\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
- Operation with external position sensor
- | | | |
|-------------------|----|--|
| Temperature Class | T4 | $-30\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +80\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
| Temperature Class | T6 | $-30\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +55\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
- 3.2 For TROVIS 3730-3-111... Group III application (type of protection "ia")
- | | | |
|-----------------------------|---------|--|
| Maximum surface temperature | T 85 °C | $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +55\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
|-----------------------------|---------|--|
- Operation with external position sensor
- | | | |
|-----------------------------|---------|--|
| Maximum surface temperature | T 85 °C | $-30\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +55\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
|-----------------------------|---------|--|
- 3.3 For TROVIS 3730-3-511... and TROVIS 3730-3-811... and TROVIS 3730-3-851...
(type of protection "nA" and "tb")
- | | | |
|-----------------------------|---------|--|
| Temperature Class | T4 | $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +80\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
| Temperature Class | T6 | $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +55\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
| Maximum surface temperature | T 85 °C | $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +70\text{ }^{\circ}\text{C}$ |

Marking

Ex ia IIC T4/T6 Gb	For TROVIS 3730-3-111...
Ex ia IIIC T85°C Db	
Ex tb IIIC T85°C Db	For TROVIS 3730-3-511...
Ex nA IIC T4/T6 Gc	
Ex tb IIIC T85°C Db	For TROVIS 3730-3-811...
Ex nA IIC T4/T6 Gc	
Ex nA IIC T6 Gc	For TROVIS 3730-3-851...

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-DE.HA65.B.00700/20

Серия **RU** № **0249362**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция Общества с ограниченной ответственностью «ТехБезопасность». Адрес места нахождения юридического лица: 127486, Россия, город Москва, улица Дегуниная, дом 1, корпус 2, этаж 3, помещение 1, комната 19. Адреса мест осуществления деятельности в области аккредитации: 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22 "в"; 301668, Россия, Тульская область, город Новомосковский, улица Орджоникидзе, дом 8 пристроенное нежилое здание – пристройка к цеху № 3, 3 этаж, помещение 4 и помещение 10. Номер аттестата аккредитации (регистрационный номер) RARU.11HA65. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице - 10.08.2018. Телефон: +74952081646, адрес электронной почты: teh-bez@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «САМСОН КОНТРОЛС». Основной государственный регистрационный номер 1037700041026. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 109544, Россия, Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, этаж 5, комната 11. Телефон: +74957774545, адрес электронной почты: samson@samson.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

SAMSON AKTIENGESSELLSCHAFT.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Weismüllerstrasse 3, 60314 Frankfurt am Main, Германия.

ПРОДУКЦИЯ

Электропневматические позиционеры типов TROVIS 3730-1-113, TROVIS 3730-3-113. Маркировки взрывозащиты и защиты от воспламенения горючей пыли и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, приведены на листах 1, 2 приложения (бланки №№ 0751061, 0751062).

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9032 81 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 0749-НИ-01 от 17.08.2020 года Испытательной лаборатории взрывозащищенного оборудования Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ», аттестат аккредитации RA.RU.21HB54 от 26.03.2018. Акта анализа состояния производства № 0749-АСП от 11.02.2020. Технической документации изготовителя согласно листу 2 приложения (бланк № 0751062). Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия, приведены на листе 3 приложения (бланк № 0751063). Условия хранения: от минус 55 °С до плюс 70 °С. Срок хранения – 24 месяца. Срок службы (годности) – 15 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.08.2020 **ПО** 18.08.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Пономарев Михаил Валерьевич

(Ф.И.О.)

М.П.

Шмелев Антон Андреевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-DE.HA65.B.00700/20

Серия RU № 0751061

1. Описание конструкции и средств обеспечения взрывозащиты

Электропневматические позиционеры типов TROVIS 3730-1-113, TROVIS 3730-3-113 (далее по тексту – позиционеры) предназначены для установки на регулирующие пневматические клапаны для определения текущего хода или угла поворота относительно управляющего сигнала и управления клапанами. Сигнал, поступающий из системы управления, сравнивается с величиной хода/углом открытия регулирующего клапана, вырабатывая при этом управляющее давление для пневматического привода.

Позиционеры выполнены в корпусах с крышками прямоугольной формы, изготовленных из нержавеющей стали или алюминия со сплавом с содержанием магния менее 7,5 %. Крышка позиционера может быть выполнена с круглым смотровым окошком и без него. Поверхность хромирована и покрыта порошковой краской. Внутри корпусов расположены электропневматический преобразователь, электронные схемы управления на платах, элементы для подключения электрических и пневматических линий. На одной боковой стороне поверхности корпуса установлены кабельные вводы, на другой – подключения пневматической системы. Кабельные вводы выполнены из полиамида, никелированной латуни или нержавеющей стали. На корпусе имеются заземляющий зажим и табличка с маркировкой.

Взрывозащищенность позиционеров обеспечивается взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь уровня «а» по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и выполнением их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).

2. Специальные условия применения (если в маркировке взрывозащиты указан знак «Х»)

- 2.1. Соединение позиционеров с аппаратурой, расположенной вне взрывоопасной зоны, должно осуществляться через барьеры искрозащиты, имеющие сертификат соответствия для подключения устройств, находящихся во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, где возможно образование взрывоопасной газовой смеси категории IIC; входные и выходные искробезопасные параметры позиционеров с учетом параметров соединительного кабеля должны соответствовать электрическим параметрам, указанным на барьере безопасности.
- 2.2. Запрещается эксплуатация позиционеров с механическими повреждениями.
- 2.3. При эксплуатации позиционеров во взрывоопасных средах подгруппы IIIC необходимо взамен поставляемых использовать сертифицированные кабельные вводы и заглушки, учитывающие условия окружающей среды. Кабельные вводы и заглушки должны иметь степень защиты от внешних воздействий не ниже IP54.
- 2.4. При установке и техническом обслуживании позиционеров необходимо принимать меры для обеспечения безопасности от статических зарядов, которые могут образоваться на поверхности смотрового окна, согласно инструкции.

3. Спецификация и идентификация продукции

Типы электропневматических позиционеров, на которые распространяется сертификат соответствия, и их маркировки взрывозащиты и защиты от воспламенения горючей пыли приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование взрывозащищенного электрооборудования	Маркировка взрывозащиты	Маркировка защиты от воспламенения горючей пыли
Электропневматические позиционеры типов TROVIS 3730-1-113, TROVIS 3730-3-113	IEEx ia IIC T6...T4 Gb X	Ex ia IIC T85 °C Db X

Подробное разъяснение к спецификационным кодам электропневматических позиционеров приводится в технической документации изготовителя.

4. Основные технические данные

- 4.1. Электропневматические позиционеры типов TROVIS 3730-1-113, TROVIS 3730-3-113

4.1.1. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015, не ниже IP66

4.1.2. Параметры искробезопасных цепей позиционеров типа TROVIS 3730-1-113

Таблица 2

Цепь	U, В	I, мА	P, Вт	C _{нФ}	L _н мГн
Контакты +11, -12 (цепь питания и сигнала)	28	115	1	5	пренебрежимо мала
Контакты +31, -32 (латчик фактического положения клапана)	28	115	1	5	пренебрежимо мала
Контакты +41, -42, +51, -52 (индуктивные конечные выключатели)	16	52 (тип 3) ⁰ или 25 (тип 2)	0,169 (тип 3) ⁰ или 0,064 (тип 2)	35	100
Контакты +45, -46, +55, -56 (программируемые конечные выключатели NAMUR)	16	52	0,169	15,9	пренебрежимо мала

Руководитель (уполномоченное

лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперты (эксперты-аудиторы))

Пonomarev Михаил Валерьевич

(Ф.И.О.)

М.П.

Шмелев Антон Андреевич

(Ф.И.О.)

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-DE.HA65.B.00700/20

Серия RU № 0751062

4.1.3. Параметры искробезопасных цепей позиционеров типа TROVIS 3730-3-113

Таблица 3

Цепь	U, В	I, мА	P, Вт	C _{нФ}	L, мГн
Контакты +11, -12 (цепь питания и сигнала)	28	115	1	14,6	пренебрежимо мала
Контакты +31, -32 (датчик фактического положения клапана)	28	115	1	11,1	
Контакты +41, -42, +51, -52 (индуктивные конечные выключатели)	16	52 (тип 3) ¹⁾ или 25 (тип 2)	0,169 (тип 3) ¹⁾ или 0,064 (тип 2)	41,1	100
Контакты +45, -46, +55, -56 (программируемые конечные выключатели NAMUR)	16	52	0,169	11,1	пренебрежимо мала
Контакты +81, -82 (магнитный клапан)	28	115	1	11,1	
Контакты +83, -84 (дискретный выход NAMUR)	16	52	0,169	11,1	
Контакты +87, -88 (дискретный вход)	28	115	1	37,1	

Примечание: ¹⁾ индуктивный конечный выключатель типа SJ2-SN.

4.1.4. Допустимые диапазоны температур окружающей среды (взрывоопасные газовые среды) для температурного класса, °C:

T4	минус 55...+80
T6	минус 55...+55

с индуктивными конечными выключателями типа SJ2-SN:

T4 минус 50...+70

T6 минус 50...+45

с внешним датчиком положения для позиционера типа TROVIS 3730-3-113:

T4 минус 30...+80

4.1.5. Допустимые диапазоны температур окружающей среды

(взрывоопасные пылевые среды) для температуры поверхности, °C:

T85 °C минус 55...+55

с внешним датчиком положения для позиционера типа TROVIS 3730-3-113:

4.1.6. Габаритные размеры, масса позиционеров см. техническую документацию изготовителя

5. Техническая документация изготовителя

- 5.1. Инструкция по монтажу и эксплуатации на электропневматический позиционер TROVIS 3730-1 № EB 8484-1 RU (издание: январь 2019) от 27.03.2020
- 5.2. Инструкция по монтажу и эксплуатации на электропневматический позиционер TROVIS 3730-3 с HART® протоколом № EB 8484-3 RU (издание: март 2019) от 16.04.2020
- 5.3. Паспорт: № 4218-1000121630-001-2020.ПС от 10.02.2020, № 4218-1000121630-002-2020.ПС от 10.02.2020, № 4218-1000121630-003-2020.ПС от 10.02.2020, № 4218-1000121630-004-2020.ПС от 10.02.2020
- 5.4. Чертежи: №№ 1050-0623T (25.06.03), 1050-0790-SWD (01.10.09), 1050-1436-SWD (16.07.15), 1050-1443-SWD (28.08.18), 1050-1444-SWD (28.08.18), 1050-1452-SWD (28.08.18), 1050-1455-SWD (30.11.17), 1050-1482-SWD (19.04.16), 1050-1519-SWD (05.11.15), 1050-1543 (28.09.17), 1050-1544 (28.09.17), 1050-1607-SWD (28.06.17), 1050-1610-SWD (28.08.18), 1050-1611-SWD (19.04.16), 1050-1617-SWD (28.08.18), 1050-1619-SWD (19.04.16), 1050-1709-SWD (28.09.17), 1050-1891-SWD (27.08.18), 1050-1688 (07.09.18), 1050-1689 (30.07.18), 1050-1731-SWD (17.07.17), 1050-1746 (23.11.17), 1050-1747 (23.11.17), 1050-1775-SWD (18.07.17), 1050-1780-SWD (28.08.17), 1050-1802-SWD (13.12.16), 1050-1936-SWD (28.08.17), 1050-2001-SWD (30.05.2018), 1050-1547 (23.05.17), 1050-1548 (29.05.17), 1050-1549 (29.05.17), 1050-1550-SWD (29.05.17), 1050-1658-SWD (18.07.17), 1050-1739 (01.08.17), 1050-1740 (01.08.17), 1050-1798-SWD (18.07.17), 1050-1894-SWD (23.08.17), 1050-1899 (06.04.2020), 1050-1911 (06.04.2020).

При внесении изготовителем или организацией, проводящей эксплуатацию оборудования, в конструкцию и (или) техническую документацию, подтверждающую соответствие оборудования и (или) Эк-компонента требованиям ТР ТС 012/2011, изменений, влияющих на показатели взрывобезопасности оборудования, изготовителю или организации, проводящей эксплуатацию оборудования, должны предоставить в орган по сертификации описание изменений, техническую документацию (чертежи средств обеспечения взрывозащиты) с внесенными изменениями и образцы для проведения дополнительных испытаний, если орган по сертификации посчитает недостаточным проведение только экспертиз технической документации с внесенными изменениями для принятия решения о соответствии оборудования и (или) Эк-компонента ТР ТС 012/2011 с внесенными изменениями.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Пономарев Михаил Валерьевич

М.П.

Шмелев Антон Андреевич

(F.Y.O.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-DE.HA65.B.00700/20

Серия RU № 0751063

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Обозначение стандарта, нормативного документа	Наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа
ГОСТ 31610-0-2014 (IEC 60079-0:2011)	Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования.	Стандарт в целом
ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011)	Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь «i».	Стандарт в целом

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Пономарев Михаил Валерьевич

(Ф.И.О.)

М.П.

Шмелев Антон Андреевич

(Ф.И.О.)

16 الملحق A (تعليمات التهيئة)

16.1 قائمة الأكواد

16.1.1 بنية الشاشة الرئيسية

الشاشة/الأرقام	الشرح
0-0	شاشة البدء: موضع الصمام بالنسبة المئوية %
1-0	موضع الصمام بالدرجات
2-0	نقطة الإعداد بالنسبة المئوية %
3-0	انحراف نقطة الإعداد بالنسبة المئوية %
4-0	الرسائل

16.1.2 بنية القائمة والبارامترات (مستوى القائمة)

i ملاحظة

يعتمد توافر بنود القائمة المطبقة والبارامترات على تهيئة محدد الموضع.

البارامترات الخاصة بالتشغيل في الموقع

القائمة	نطاق/قيم الضبط [الإعداد القياسي]/الوصف
القائمة الرئيسية	
وضع التشغيل المستهدف	1 [AUTO]: الوضع الأوتوماتيكي SAFE: الوضع المؤمن ضد التعطل MAN: الوضع اليدوي التبديل من الوضع الأوتوماتيكي إلى الوضع اليدوي يتم بسلاسة.
نقطة الإعداد (التحكم مفتوح الدائرة)	2 34.0- إلى 34.0+ ° [30.0-] يمكن تحريك الصمام يدويًا بواسطة محدد الموضع في وضع التحكم مفتوح الحلقة (لم يتم تهيئة الموضع بعد) عن طريق تحديد نقطة الإعداد. القراءة بالدرجات ليست مطلقة والغرض هو الاسترشاد بها فقط.
نقطة الإعداد اليدوية (MAN)	3 25.0- إلى 125.0% [%0.0] اضبط نقطة الإعداد اليدوي باستخدام الزر الانضغاطي الدوار. يتم عرض الشوط الحالي/الزاوية الحالية بالنسبة المئوية % عند تهيئة محدد الموضع. إذا لم تتم تهيئة محدد الموضع، فسيتم تحديد موضع الذراع بالنسبة للمحور الطولي بالدرجات (°).

القائمة	نطاق/قيم الضبط [الإعداد القياسي]/الوصف
سبب الوضع المؤمن ضد التعطل	4
تغيير اتجاه القراءة	5
مستوى المستخدم	6
بدء التشغيل	7
المشغل	7.1
موضع المسمار	
موضع المسمار للمشغل الخطي	7.2
موضع المسمار للمشغل الدوار	7.3
موضع المسمار للمشغل الخطي (خبير)	7.4
النطاق الاسمي	
النطاق الاسمي للمشغل الخطي	7.5
النطاق الاسمي للمشغل الدوار	7.6
النطاق الاسمي للمشغل الخطي (خبير)	7.7
النطاق الاسمي الأقصى	7.8
النطاق الاسمي المكتشف	7.9
وضع التهينة	7.10

تم عرض السبب في التغيير للوضع المؤمن ضد التعطل. يتم عرض البارامتر فقط في حالة حدوث تغيير في الوضع المؤمن ضد التعطل.

اتجاه القراءة
يتم تحويل اتجاه قراءة الشاشة بزاوية 180°.

[في الموقع (قراءة فقط)]/في الموقع
تم فتح خيار تغيير البيانات (يتم إبطاله إذا لم يتم إدخال أي إعدادات في غضون خمس دقائق).

[المشغل الخطي]
المشغل الدوار
المشغل الخطي (خبير)
حدد نوع المشغل: مشغل خطي (خبير) مع خيارات إعداد منفصلة لموضع المسمار والنطاق الاسمي.

يجب تركيب المسمار التابع في الموضع المناسب وفقًا لزاوية شوط/فتح الصمام (انظر جداول السفر في قسم "التثبيت").

[لا شيء]/300/200/100/70/50/35/25/17 مم

90°

[10] إلى 655 مم

يمكن ضبط موضع المسمار باستمرار داخل النطاق المحدد.

يعتمد نطاق الضبط الممكن على موضع المسمار المختار. إذا لم يتم إدخال موضع المسمار، فلن يتاح النطاق الاسمي إلا للمشغل الخطي (خبير) (انظر جداول الأشواط في قسم "التثبيت").

60.0 إلى 300.0 [200.0]

24.0 إلى 100.0 ° [90.0]

[3.6] إلى 655.0 مم

يتم عرض أقصى نطاق اسمي ممكن، اعتمادًا على القيم التي تم إدخالها لموضع المسمار والنطاق الاسمي.

تم عرض النطاق الاسمي المحدد للمشغلات الدوارة.

[MAX]: شوط/زاوية عضو الإغلاق من الوضع المغلق إلى المصد المقابل في المشغل

:NOM شوط/زاوية عضو الإغلاق بالقياس من الوضع المغلق إلى الوضع المفتوح المبين.

:MAN النطاق المختار يدويًا

:SUB المعايير البديلة (بدون تهينة)

الملحق A (تعليمات التهيئة)

القائمة	نطاق/قيم الضبط [الإعداد القياسي]/الوصف
معزز الحجم	7.11 إذا تم محدد الموضع مع معزز الحجم ، فيجب ضبط هذا البارامتر وفقًا لذلك. [غير متاح]/[متاح]
مضخم عكسي	7.12 إذا تم توصيل مضخم عكسي بمحدد الموضع، فيجب ضبط هذا البارامتر وفقًا لذلك. [غير متاح]/[متاح]
الوضع المؤمن ضد التعطل	7.13 قراءة موضع المفتاح الانزلاقي ATO/ATC
نقطة الإعداد (التحكم مفتوح الدائرة)	7.14 90.0 إلى 90.0 ° [-30.0 °]
اعتماد موضع الصمام 1	7.15 الوضع النهائي الأول الذي تم ضبطه يدويًا للصمام في وضع التهيئة MAN قم بالتأكد للاعتماد.
موضع الصمام 1	7.16 قراءة فقط (وضع الذراع بالدرجات)
اعتماد موضع الصمام 2	7.17 الوضع النهائي الثاني الذي تم ضبطه يدويًا للصمام في وضع التهيئة MAN قم بالتأكد للاعتماد.
موضع الصمام 2	7.18 قراءة فقط (وضع الذراع بالدرجات)
الموضع الحالي للصمام	7.19 25.0 إلى 125.0 % [0.0 %]
اتجاه الدوران	7.20 عكس اتجاه حركة عقارب الساعة/[في اتجاه حركة عقارب الساعة] حدد اتجاه دوران الذراع. على سبيل المثال: يغلق الصمام عندما يتحرك ساق السدادة لأسفل. يؤدي هذا الإجراء إلى دوران ذراع محدد الموضع عكس اتجاه حركة عقارب الساعة (عند النظر إلى الشاشة). → الضبط: عكس اتجاه حركة عقارب الساعة
بدء التهيئة	7.21 قم بالتأكد للبدء.
بدء المعايرة الصفرية	7.22 قم بالتأكد للبدء.
التهيئة الصالحة	7.27 يسرد مجلد التهيئة الصالحة قيم البارامترات المستخدمة لآخر تهيئة لمحدد الموضع. في حالة فشل التهيئة، تظل قيم آخر تهيئة ناجحة محفوظة في هذا المجلد حتى إذا تم تغيير البارامترات في هذه الأثناء. يتم استبدال قيم البارامترات هذه فقط عند اكتمال تهيئة أخرى بنجاح. يتم ضبط جميع البارامترات المدرجة على الإعداد الافتراضي عند بدء التشغيل الأول لمحدد الموضع.
وضع التهيئة	7.27.1 تم إدخال قراءة وضع التهيئة في 7.10.
المشغل	7.27.2 تم إدخال قراءة نوع المشغل في 7.1.
موضع المسمار	7.27.3 تم إدخال قراءة موضع المسمار في 7.2.
موضع المسمار	7.27.4 تم إدخال قراءة موضع المسمار في 7.3.
موضع المسمار	7.27.5 تم إدخال قراءة موضع المسمار في 7.4.
النطاق الاسمي	7.27.6 تم إدخال قراءة النطاق الاسمي في 7.5/7.7.
النطاق الاسمي	7.27.7 تم إدخال قراءة النطاق الاسمي في 7.6.
معزز الحجم	7.27.8 تم إدخال قراءة معزز الحجم في 7.11.

القائمة	نطاق/قيم الضبط [الإعداد القياسي]/الوصف
مضخم عكسي	7.27.9 تم إدخال قراءة المضخم العكسي في 7.112.
الوضع المؤمن ضد التعطل	7.27.10 قراءة موضع المفتاح الانزلاقي ATO/ATC
T98 (إمداد)	7.27.11 الوقت [مللي ثانية] المطلوب لملء المشغل بالهواء لتحقيق خطوة من 0 إلى 98٪. يتم تحديد القيمة أثناء التهيئة.
T98 (العدم)	7.27.12 الوقت [مللي ثانية] المطلوب للتغيب عن المشغل لتحقيق خطوة من 0 إلى 98٪. يتم تحديد القيمة أثناء التهيئة.
كسب إطاري (إمداد)	7.27.13 تم إدخال الكسب الإطاري (إمداد) في 8.4.4.
كسب إطاري (عادم)	7.27.14 تم إدخال الكسب الإطاري (عادم) في 8.4.8.
التهيئة	8
معالجة نقطة الإعداد	8.1
قيمة نطاق w السفلية	8.1.1 [0.0] إلى 75.0% يجب أن تكون قيمة نطاق نقطة الإعداد الأدنى أقل من قيمة النطاق الأعلى (نهاية نطاق w)، $0\% = 4$ مللي أمبير. نطاق نقطة الإعداد هو الفرق بين نهاية نطاق w وبداية نطاق w ويجب أن يكون $\Delta w \leq 25\%$ 4 مللي أمبير. عندما يكون نطاق نقطة الإعداد من 0 إلى 100٪ 4 إلى 20 مللي أمبير، يجب أن يتحرك الصمام خلال نطاق التشغيل بالكامل من 0 إلى 100٪ من الشوط/زاوية الدوران. في التشغيل بالنطاق المقسم تعمل الصمامات بنقاط إعداد أصغر. تنقسم إشارة التحكم لوحدة التحكم للتحكم في صمامين، على سبيل المثال، تتحرك الصمامات خلال شوطها الكامل/زاوية دورانها الكاملة عند نصف إشارة الإدخال فقط (تم ضبط الصمام الأول على 0 إلى 50٪ 4 إلى 12 مللي أمبير والصمام الثاني مضبوط على 50 إلى 100٪ 12 إلى 20 مللي أمبير).
قيمة نطاق w العلوية	8.1.2 25.0 إلى 100.0% يجب أن تكون قيمة النطاق العلوية لنطاق نقطة الإعداد أكبر من قيمة النطاق السفلية (بداية نطاق w).
اتجاه الإجراء	8.1.3 [زيادة/زيادة] أو [زيادة/تقليل] يتم تحديد تأثير نقطة الإعداد على موضع الصمام على النحو التالي: - زيادة/زيادة: يفتح الصمام الكروي كلما زادت نقطة الإعداد. - زيادة/تقليل: يغلق الصمام الكروي كلما زادت نقطة الإعداد.

الملحق A (تعليمات التهيئة)

القائمة	نطاق/قيم الضبط [الإعداد القياسي]/الوصف
الخصائص	اختر إحدى الخصائص التالية: [خطي] النسبة المتساوية النسبة المتساوية العكسية صمام الفراشة، خطي صمام الفراشة، النسبة المتساوية صمام سدادي دوار، خطي صمام سدادي دوار، النسبة المتساوية صمام كروي مجزأ، خطي صمام كروي مجزأ، النسبة المتساوية محدد من قبل المستخدم (الإعداد في برنامج TROVIS-VIEW)
قيمة نطاق x السفلية	8.1.4 [0.0] إلى 99.0% قيمة النطاق السفلية للشوط/الزاوية في النطاق الاسمي أو نطاق التشغيل نطاق التشغيل هو الشوط/الزاوية الفعلية للصمام ويقتصر على قيمة نطاق الشوط/ الزاوية السفلية وقيمة نطاق الشوط/الزاوية العلوية. عادةً ما يكون نطاق التشغيل والنطاق الاسمي متطابقين. يمكن أن يقتصر النطاق الاسمي على نطاق التشغيل من خلال قيم النطاق x السفلية والعلوية. يتم عرض القيمة أو يجب إدخالها. تمت مواعمة الخاصية. يجب أن يكون الفرق بين القيمة السفلية والعلوية لنطاق x 1٪ على الأقل.
قيمة نطاق x العلوية	8.1.6 1.0 إلى [100.0%] قيمة النطاق العلوية للشوط/الزاوية في النطاق الاسمي أو نطاق التشغيل يتم عرض القيمة أو يجب إدخالها. تمت مواعمة الخاصية. مثال: تم تعديل نطاق التشغيل، على سبيل المثال للحد من نطاق صمام التحكم الذي كان حجمه كبيرًا جدًا. بالنسبة لهذه الوظيفة، يتم تحويل نطاق الوضوح بالكامل لنقطة التحديد إلى الحدود الجديدة. 0 ٪ على الشاشة يتوافق مع الحد الأدنى المعدل و 100٪ للحد الأعلى المعدل. يجب أن يكون الفرق بين القيمة السفلية والعلوية لنطاق x 1٪ على الأقل.
وقت المنصة (الرفع)	8.1.7 [0.0] إلى 10000.0 ثانية الوقت اللازم للتحرك خلال نطاق التشغيل عند فتح الصمام. بالنسبة لبعض التطبيقات، يوصى بتحديد وقت عبور المشغل لمنعه من الانخراط بسرعة كبيرة في عملية التشغيل.
وقت المنصة (الإنزال)	8.1.8 [0.0] إلى 10000.0 ثانية الوقت اللازم للتحرك خلال نطاق التشغيل عند غلق الصمام.
الوضع النهائي السفلي	8.1.9 [مفعّل]/[غير مفعّل]
الوضع النهائي w => (خفض نقطة إعداد الفصل)	8.1.10 0.0 إلى 49.0% [1.0%] إذا وصلت نقطة الإعداد w إلى النسبة المئوية المدخلة بالقيمة النهائية التي تتسبب في إغلاق الصمام، فيسبب على الفور تنفيس المشغل بالكامل (باستخدام مفتاح AIR TO OPEN) أو ملؤه بالهواء (باستخدام مفتاح AIR TO CLOSE). يؤدي هذا الإجراء دائمًا إلى أقصى إغلاق محكم للصمام.

القائمة	نطاق/قيم الضبط [الإعداد القياسي]/الوصف
الوضع النهائي العلوي	8.1.11 [غير مفعّل]/مفعّل
الوضع النهائي w => (زيادة نقطة إعداد الفصل)	8.1.12 51.0 إلى 100.0% [99.0%] إذا وصلت نقطة الإعداد w إلى النسبة المئوية المدخلة بالقيمة النهائية التي تتسبب في فتح الصمام، فسيتم على الفور ملء المشغل بالهواء (باستخدام مفتاح AIR TO OPEN) أو تنقيسه بالكامل (باستخدام مفتاح AIR TO CLOSE). يؤدي هذا الإجراء دائمًا إلى فتح الصمام تمامًا. مثال: اضبط الفصل على 99% للصمامات ثلاثية الاتجاهات.
أرقام التعريف	8.2
محدد الموضع	8.2.1
إصدار البرنامج الثابت	8.2.1.1 يشير إلى إصدار البرنامج الثابت.
إصدار الجهاز	8.2.1.2 يشير إلى إصدار الجهاز.
الرقم المسلسل	8.2.1.3 يشير إلى الرقم المسلسل.
اتصال HART®	8.3
غير موصل	8.3.1 [نعم/لا]
قيمة ثابتة (الاتصال)	8.3.2 [فعال/غير فعال]
قيمة ثابتة (الاتصال)	8.3.3 1.0 إلى 100.0% [0] إلى 63
عنوان التحقق	8.3.4 1/0
قيمة تيار الدائرة	8.3.5 إدخال 8 علامات بحد أقصى
رقم العلامة	8.3.6 إدخال 16 علامات بحد أقصى
الشرح	8.3.7 إدخال 32 علامات بحد أقصى
رقم العلامة (طويل)	8.3.8 [5] إلى 20
مقدمات	8.3.9 [نعم/لا]
البحث عن علامة الجهاز	8.3.10 للقرء فقط
البحث عن رقم المجموعة	8.4
بارامترات التحكم	
 نصيحة يتم شرح بارامترات التحكم في كتيب SAMSON المتحكمات والأنظمة المتحكم فيها كجزء من سلسلة المعلومات الفنية (www.samsongroup.com) < الخدمة والدعم < التنزيلات < المستندات.	
نطاق ميت	8.4.1 [0.1] إلى 100.0%
تفعيل مكون الفعل التكاملي	8.4.2 [فعال]/[غير فعال]

القائمة	نطاق/قيم الضبط [الإعداد القياسي]/الوصف
بارامترات التحكم المحددة من قبل المستخدم	8.4.3 [غير فعال]/فعال
كسب إطاري (إمداد)	8.4.4 1 إلى 650 [10]
Kp (الإمداد)	8.4.5 0.1 إلى 200 [27]
Ki (الإمداد)	8.4.6 0.1 إلى 100 [7.5]
Kd (الإمداد)	8.4.6 0.5 إلى 200 [100]
كسب إطاري (عادم)	8.4.8 1 إلى 650 [50]
Kp (العادم)	8.4.9 0.1 إلى 200 [18]
Ki (الإمداد)	8.4.10 0.1 إلى 100 [7.5]
Kd (العادم)	8.4.11 0.5 إلى 200 [100]
الوضع النهائي (محسن)	8.4.12 [فعال]/غير فعال
الخيارات	8.5
حالة الموديول	8.5.1 للقراءة فقط
أرقام التعريف	8.5.2 للقراءة فقط
الخيار A	8.5.3 بارامترات الخيار A (انظر شرح البارامترات في صفحة 8 وما بعدها)
حالة الموديول	8.5.4 للقراءة فقط
أرقام التعريف	8.5.5 للقراءة فقط
الخيار B	8.5.6 بارامترات الخيار B (انظر شرح البارامترات في صفحة 8 وما بعدها)
حالة الموديول	8.5.7 للقراءة فقط
أرقام التعريف	8.5.8 للقراءة فقط
مفتاح حدي 1	...8.5.9
مفتاح الحد 2	...8.5.10
مفتاح الحد 3	...8.5.11
تخصيص طرف التوصيل	1. ... للقراءة فقط
الوظيفة	3. ... للقراءة فقط
الوضع	4. ... أقل من الحد أعلى من الحد
التحكم الطرفي	5. ... موصل/مرتفع قفل/منخفض
الحد	6. ... 20.0 إلى 120.0 %

القائمة	نطاق/قيم الضبط [الإعداد القياسي]/الوصف
حالة التيار	7. ... للقراءة فقط
ابدا اختبار DO.	8. ... قم بالتأكد للبدء.
وضع الاختيار	9. ... للقراءة فقط
حالة مستشعر الوضع الخارجي	8.5.12 للقراءة فقط
مستشعر الوضع الخارجي	8.5.13
الطراز	8.5.13.1 للقراءة فقط
تخصيص طرف التوصيل	8.5.13.2 للقراءة فقط
الوظيفة	8.5.13.3 للقراءة فقط
معرف مستشعر الوضع الخارجي	8.5.13.4 للقراءة فقط
إشارة مستشعر الوضع الخارجي (أولية)	8.5.13.5 للقراءة فقط
إشارة مستشعر الوضع الخارجي	8.5.13.6 للقراءة فقط
اختيار مستشعر الوضع	8.5.13.8 للقراءة فقط

بارامترات الخيارات

ملاحظة

يعتمد توافر البارامترات على الخيارات المستخدمة.

القائمة	نطاق/قيم الضبط [الإعداد القياسي]/الوصف
التهيئة	8
الخيارات	8.5
الخيار A	8.5.3
تخصيص طرف التوصيل	8.5.3.1 للقراءة فقط
الوظيفة	8.5.3.3 الدخل الثاني (24 فولت)
التهيئة	8.5.3.4 الملامس (المفتاح) اللامس (0 إلى 24 فولت)
النسب بناء على الدخل الثاني الفعال	8.5.3.5 حالة التحويل قم بتفعيل الحماية ضد الكتابة المحلية ابدا PST ابدا FST حرك الصمام إلى القيمة الثابتة

القائمة	نطاق/قيم الضبط [الإعداد القياسي]/الوصف
القيمة الثابتة في الدخل الثنائي	8.5.3.6 0.0 إلى 100.0 %
التحكم الطرفي	8.5.3.7 فعال = المفتاح مغلق فعال = المفتاح مفتوح
الوظيفة	8.5.3.8 القراءة المفتاح الحدي للبرنامج خرج إنذار العطل
الوضع	8.5.3.9 أقل من الحد أعلى من الحد
التحكم الطرفي	8.5.3.10 موصل/مرتفع قفّل/منخفض
الوظيفة	8.5.3.11 مستشعر التسريب
الوظيفة	8.5.3.12 أجهزة إرسال الموضع
اتجاه عمل جهاز إرسال الموضع	8.5.3.13 زيادة/زيادة زيادة/تقليل
رسالة خطأ في جهاز إرسال الموضع	8.5.3.14 لا شيء منخفض مرتفع
الحد	8.5.3.15 20.0- إلى 120.0 %
حالة التيار	8.5.3.16 للقراءة فقط
إشارة الخرج التناظري	8.5.3.17 للقراءة فقط
حالة التيار	8.5.3.18 للقراءة فقط
إشارة الخرج التناظري	8.5.3.19 للقراءة فقط
ابدأ اختبار DO.	8.5.3.20 قم بالتأكد للبدء.
ابدأ اختبار AO.	8.5.3.21 قم بالتأكد للبدء.
وضع الاختبار	8.5.3.22 للقراءة فقط
إشارة اختبار الخرج التناظري	8.5.3.23 10.0- إلى 110.0 %
الخيار B	8.5.6
الوظيفة	8.5.6.3 الدخل الثنائي (24 فولت)

القائمة	نطاق/قيم الضبط [الإعداد القياسي]/الوصف
التهيئة	8.5.6.4 الملامس (المفتاح) اللامس (0 إلى 24 فولت)
التصرف بناء على الدخل الثنائي الفعال	8.5.6.5 حالة التحويل قم بتفعيل الحماية ضد الكتابة المحلية ابدأ PST ابدأ FST حرك الصمام إلى القيمة الثابتة
القيمة الثابتة في الدخل الثنائي	8.5.6.6 0.0 إلى 100.0%
التحكم الطرفي	8.5.6.7 فعال = المفتاح مغلق فعال = المفتاح مفتوح
الوظيفة	8.5.6.8 القراءة المفتاح الحدي للبرنامج خرج إنذار العطل
الوضع	8.5.6.9 أقل من الحد أعلى من الحد
التحكم الطرفي	8.5.6.10 موصل/مرتفع قفل/منخفض
الوظيفة	8.5.6.11 مستشعر التسريب
الوظيفة	8.5.6.12 أجهزة إرسال الموضع
اتجاه عمل جهاز إرسال الموضع	8.5.6.13 زيادة/زيادة زيادة/تقليل
رسالة خطأ في جهاز إرسال الموضع	8.5.6.14 لا شيء منخفض مرتفع
رسالة خطأ في حالة التكتيف	8.5.6.15 نعم/لا
الحد	8.5.6.16 20.0 إلى 120.0%
حالة التيار	8.5.6.17 للقراءة فقط
إشارة الخرج التناظري	8.5.6.18 للقراءة فقط
حالة التيار	8.5.6.19 للقراءة فقط
إشارة الخرج التناظري	8.5.6.20 للقراءة فقط
ابدأ اختبار DO.	8.5.6.21 قم بالتأكد للبدء.
ابدأ اختبار AO.	8.5.6.22 قم بالتأكد للبدء.
وضع الاختبار	8.5.6.23 للقراءة فقط
إشارة اختبار الخرج التناظري	8.5.6.24 10.0 إلى 110.0%

بيانات المعالجة المقروءة

الفائقة	نطاق/قيم الضبط [الإعداد القياسي]/الوصف
بيانات العمل	9
وضع التشغيل الحالي	9.1 يشير إلى وضع التشغيل الحالي
سبب الوضع المؤمن ضد التعطل	9.2 تم عرض سبب الوضع المؤمن ضد التعطل
نقطة الإعداد	9.3 القراءة بنسبة %
نقطة الإعداد اليدوية (MAN)	9.4 قراءة نقطة الإعداد المعدلة
نقطة الإعداد بعد الفلتر	9.5 قراءة نقطة الإعداد المعدلة بعد معالجة نقطة الإعداد (النطاق المقسم، وظيفة الإغلاق المحكم، إلخ.)
موضع الصمام	9.6 القراءة بالدرجات
موضع الصمام	9.7 القراءة بنسبة %
انحراف نقطة الإعداد	9.8 القراءة بنسبة %
الحرارة داخل الجهاز	9.9 القراءة بوحدة °م
قيمة ثابتة (الاتصال)	9.10 القراءة بنسبة %
قيمة ثابتة (الاتصال)	9.11 فعال/غير فعال
القيمة الثابتة في الدخل الثنائي	9.12 القراءة بنسبة %
القيمة الثابتة في الدخل الثنائي	9.13 فعال/غير فعال
التشخيص/الصيانة	10
حالة الجهاز	10.1
رسائل الحالة	10.1.1
حالة التكثيف	10.1.1.1
بدء التشغيل	10.1.1.2
التهيئة	10.1.1.29
بيانات العمل	10.1.1.35
التشخيصات	10.1.1.40
إجمالي شوط الصمام	10.1.2 إجمالي دورة الشوط الكامل للصمام
إجمالي حد شوط الصمام x 1000	10.1.3 حد إجمالي حد شوط الصمام
المدة الانتقالية لانحراف نقطة الإعداد	10.1.4 القراءة بوحدة ثانية. يمكن ضبط المدة الانتقالية فقط أثناء استخدام برنامج المشغل.
نطاق التفاوت المسموح به لانحراف نقطة الإعداد +/-	10.1.5 تستخدم لرصد الأخطاء.

القائمة	نطاق/قيم الضبط [الإعداد القياسي]/الوصف
أقصى درجة حرارة داخل الجهاز ⁽¹⁾	10.1.6 القراءة بوحدة °م
أدنى درجة حرارة داخل الجهاز ⁽¹⁾	10.1.7 القراءة بوحدة °م
عدد ساعات التشغيل	10.1.8 القراءة بوحدة d:hh:mm:ss
عدد عمليات التهينة	10.1.9 عدد عمليات التهينة المنفذة
عدد عمليات المعايرة الصفريّة	10.1.10 تشير القراءة إلى عدد عمليات المعايرة الصفريّة التي تم إجراؤها منذ التهينة الأخيرة.
الاختبارات	10.2
اختبار استجابة الخطوة (PST)	10.2.1 اختبار للتحقق من قدرة الصمام على الحركة وتقييم استجابة التحكم الديناميكي (PST): اختبار الشوط الجزئي/FST: اختبار الشوط الكامل).
ابدأ PST	10.2.1.1 بدء الاختبار
حالة الاختبار	10.2.1.3 القراءة كشرط تقدم
تم الإلغاء: x المراقبة	10.2.1.4 القراءة بنسبة % يتم الإلغاء عند مخالفة النطاق.
اختبار استجابة الخطوة (FST)	10.2.2
ابدأ FST	10.2.2.1 بدء الاختبار
حالة الاختبار	10.2.2.3 القراءة كشرط تقدم

التشخيص: رسائل الحالة

القائمة	نطاق/قيم الضبط [الإعداد القياسي]/الوصف
التشخيص/الصيانة	10
حالة الجهاز	10.1
رسائل الحالة	10.1.1
حالة التكهيف	10.1.1.1 مبيّنات الحالة
بدء التشغيل	10.1.1.2 مبيّنات الحالة
خطأ في التهينة	10.1.1.3 مبيّنات الحالة
وضع تشغيل غير صحيح	10.1.1.4 تم ضبط وضع التشغيل غير الصحيح. قم بتغيير وضع التشغيل.
الإجراء الموصى به:	10.1.1.5 قم بالتأكد لمحو الرسالة.
الشوط صغير للغاية	10.1.1.6 الشوط المحدد أقل من الحد.
الإجراء الموصى به:	تحقق من تثبيت محدد الموضع، وموضع المسمار وضغط الإمداد.
10.1.1.7	قم بالتأكد لمحو الرسالة.

الملحق A (تعليمات التهيئة)

القائمة	نطاق/قيم الضبط [الإعداد القياسي]/الوصف
لم يتم الوصول للشوط المقدر	10.1.1.8 الإجراء الموصى به: الشوط المقدر الذي تم اكتشافه أصغر من القيمة في الإعداد. تحقق من تثبيت محدد الموضع، وموضع المسمار وضغط الإمداد. قم بالتأكد لمحو الرسالة.
لا توجد حركة	10.1.1.9 السبب المحتمل: انسداد الصمام 10.1.1.10 الإجراء الموصى به: تحقق من تركيب محدد الموضع، وموضع المسمار وهواء الإمداد. افحص الأنابيب وتهيئة أجزاء التركيب. أخرج محدد الموضع من الوضع المؤمن ضد التعطل. قم بالتأكد لمحو الرسالة.
موضع المسمار	10.1.1.11 الذراع المضبوط M لا يتطابق مع الشوط المقدر. تحقق من موضع المسمار. قم بالتأكد لمحو الرسالة.
تم الإلغاء (دقة التحكم)	10.1.1.12 الإجراء الموصى به: لم يتم استيفاء معايير التحكم. تحقق من تثبيت محدد الموضع، وموضع المسمار وهواء الإمداد. قم بإعادة تهيئة محدد الموضع. قد يتم استخدام تقييد للبرغي. قم بالتأكد لمحو الرسالة.
دقة التحكم منخفضة	10.1.1.13 الإجراء الموصى به: لم يتم استيفاء معايير التحكم. تحقق من تثبيت محدد الموضع، وموضع المسمار وهواء الإمداد. قم بإعادة تهيئة محدد الموضع. قد يتم استخدام تقييد للبرغي. قم بالتأكد لمحو الرسالة.
لم تتم تهيئة محدد الوضع	10.1.1.14 الإجراء الموصى به: يجب إعادة تهيئة محدد الموضع. قم بتنفيذ عملية تهيئة.
تم إلغاء التهيئة (خارجيًا)	10.1.1.15 الإجراء الموصى به: تم إلغاء التهيئة، على سبيل المثال بسبب التنفيس القسري أو إغلاق IP. تحقق من مصدر الطاقة/الإشارة الكهربائية قم بإعادة تهيئة محدد الموضع. قم بالتأكد لمحو الرسالة.
تحديد الزاوية	10.1.1.16 الإجراء الموصى به: تم تجاوز الحد الأقصى المسموح به لزاوية الدوران ($\pm 30^\circ$). تحقق من تثبيت محدد الموضع، وموضع الذراع والمسار. قم بالتأكد لمحو الرسالة.
	10.1.1.17 الإجراء الموصى به: 10.1.1.18 الإجراء الموصى به: 10.1.1.19 الإجراء الموصى به: 10.1.1.20 الإجراء الموصى به: 10.1.1.21 الإجراء الموصى به: 10.1.1.22 الإجراء الموصى به:

القائمة	نطاق/قيم الضبط [الإعداد القياسي]/الوصف
المهلة	10.1.1.23 التهينة تستغرق وقتًا طويلاً للغاية. السبب المحتمل: انسداد الصمام الإجراء الموصى به: تحقق من تركيب محدد الموضع، وموضع المسمار وهواء الإمداد. افحص الأنابيب وتهينة أجزاء التركيب.
	10.1.1.24 قم بالتأكد لمحو الرسالة.
خطأ في المعايرة الصفريّة	10.1.1.25 تعذر إكمال المعايرة الصفريّة. قد يكون التنفيس القسري فعالاً. الإجراء الموصى به: تحقق من تثبيت محدد الموضع، وموضع المسمار وهواء الإمداد. تحقق من وضع التشغيل المضبوط. ابحث عن سبب تشغيل التنفيس القسري.
مهلة المعايرة الصفريّة	10.1.1.26 المعايرة الصفريّة استغرقت وقتًا طويلاً للغاية. الإجراء الموصى به: تحقق من تثبيت محدد الموضع، وموضع المسمار وهواء الإمداد.
	10.1.1.27 قم بالتأكد لمحو الرسالة.
المعايرة الصفريّة: الإزاحة <<	10.1.1.28 الاختلاف عن نقطة الصفر السابقة كبير للغاية. الإجراء الموصى به: تحقق من تثبيت محدد الموضع، وموضع المسمار وهواء الإمداد.
التهينة	10.1.1.29 مبيّنات الحالة
مجموعة الخيارات غير صالحة	10.1.1.30 مجموعة غير مسموح بها من الخيارات الإجراء الموصى به: اتصل بخدمة ما بعد البيع.
مفتاح التنفيس القسري غير صحيح	10.1.1.31 حالة تركيب غير مسموح بها لخيار التنفيس القسري الإجراء الموصى به: اتصل بخدمة ما بعد البيع.
خيار الدخّل الثنائي A	10.1.1.32 القراءة تطابق تهيئة الوظيفة الإضافية الاختيارية.
خيار الدخّل الثنائي B	10.1.1.33 القراءة تطابق تهيئة الوظيفة الإضافية الاختيارية.
خطأ في مستشعر الوضع الخارجي	10.1.1.34 المستشعر أو سلك المستشعر به عيب. الإجراء الموصى به: افحص المستشعر وسلك المستشعر.
بيانات العمل	10.1.1.35 مبيّنات الحالة
وضع التشغيل ليس AUTO	10.1.1.36 محدد الموضع في وضع تشغيل غير الوضع AUTO. لا يوجد خطأ.
وظيفة التنفيس القسري	10.1.1.37 التنفيس القسري فعال. الإجراء الموصى به: تحقق من جهد الإمداد. ابحث عن سبب تشغيل التنفيس القسري.

(1) القيمة المعروضة هي مجرد معلومة. لا يتم عرض أي رسالة خطأ مع زيادة درجة الحرارة المحيطة أو انخفاضها عن النطاق المسموح به (انظر البيانات الفنية في قسم "التصميم وفكرة التشغيل").

الملحق A (تعليمات التهيئة)

القائمة	نطاق/قيم الضبط [الإعداد القياسي]/الوصف
الاختبار قيد التقدم	10.1.1.38 محدد الموضع في وضع الاختبار (مثل عملية التهيئة، اختبار استجابة الخطوة إلخ.). يمكن إلغاء وضع الاختبار.
وضع الطوارئ فعال	10.1.1.39 وضع الطوارئ فعال. الشوط الممكن: قياس الشوط لا يعمل بشكل صحيح. تحقق من قياس الشوط.
تشخيص صمام التحكم	10.1.1.40 مبيّنات الحالة
PST	10.1.1.41 مبيّنات الحالة
PST: تم استيفاء معايير الإلغاء	10.1.1.42 تم إلغاء اختبار PST. تهيئة محدد الموضع. تحقق من تثبيت الصمام ومحدد الموضع.
PST: لم تتحقق معايير التشغيل	10.1.1.43 اختبار PST لا يبدأ. تحقق من تهيئة محدد الموضع.
FST	10.1.1.44 مبيّنات الحالة
FST: تم استيفاء معايير الإلغاء	10.1.1.45 تم إلغاء اختبار FST. تهيئة محدد الموضع. تحقق من تثبيت الصمام ومحدد الموضع.
FST: لم تتحقق معايير التشغيل	10.1.1.46 اختبار FST لا يبدأ. تحقق من تهيئة محدد الموضع.
إشارة AMR خارج المدى	10.1.1.47 عطل في قياس الشوط. السبب المحتمل: قد يكون هناك عطل خارجي أو خطأ في الجهاز. تحقق من تثبيت محدد الموضع، وموضع المسامر وهواء الإمداد. تحقق من مصدر الطاقة/الإشارة الكهربائية
	10.1.1.48 قم بالتأكد لمحو الرسالة.
عطل بالجهاز	10.1.1.49 خطأ داخلي بالجهاز. مفتاح التهيئة (INIT) محصور. قم بإعادة تشغيل محدد الموضع. اتصل بخدمة ما بعد البيع.
تم تجاوز حد الشوط الإجمالي للصمام	10.1.1.50 تم تجاوز حد إجمالي حد شوط الصمام. افحص صمام التحكم للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح.
تم تغيير الوضع النهائي السفلي	10.1.1.51 السبب المحتمل: انزلاق مجموعة التركيب أو وصلة الشوط لمحدد الموضع. افحص السدادة والقاعدة وصمام التحكم للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.
	10.1.1.52 قم بالتأكد لمحو الرسالة.
تم تغيير الوضع النهائي العلوي	10.1.1.53 السبب المحتمل: انزلاق مجموعة التركيب أو وصلة الشوط لمحدد الموضع. افحص السدادة والقاعدة وصمام التحكم للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.
	10.1.1.54 قم بالتأكد لمحو الرسالة.

القائمة	نطاق/قيم الضبط [الإعداد القياسي]/الوصف
تم تجاوز عامل الإجهاد الديناميكي.	10.1.1.55 الإجراء الموصى به:
انحراف نقطة الإعداد	10.1.1.56 الإجراء الموصى به:
خفض الطاقة	10.1.1.57 الإجراء الموصى به:
التيار الكهربائي منخفض للغاية	10.1.1.58 الإجراء الموصى به:
إغلاق عنوان IP	10.1.1.59 الإجراء الموصى به:
التيار الكهربائي شديد للغاية	10.1.1.60 الإجراء الموصى به:
درجة الحرارة داخل الجهاز أقل من الحد الأدنى	10.1.1.61 الإجراء الموصى به:
درجة الحرارة داخل الجهاز أعلى من الحد الأقصى	10.1.1.62 الإجراء الموصى به:
تحديد الزاوية	10.1.1.63 الإجراء الموصى به:
تم تعليق التسجيل	10.1.1.64 الإجراء الموصى به:
نطاق التشغيل في الوضع المغلق CLOSED	10.1.1.65 الإجراء الموصى به:
نطاق التشغيل في وضع الفتح OPEN الأقصى	10.1.1.66 الإجراء الموصى به:
نطاق التشغيل في الوضع المغلق CLOSED	10.1.1.67 الإجراء الموصى به:
نطاق التشغيل في وضع الفتح OPEN الأقصى	10.1.1.68 الإجراء الموصى به:
نطاق التشغيل في الوضع المغلق CLOSED	10.1.1.69 الإجراء الموصى به:

الملحق A (تعليمات التهيئة)

القائمة	نطاق/قيم الضبط [الإعداد القياسي]/الوصف
نطاق العمل المحدد: نطاق منخفض	10.1.1.72 قد يكون هناك تسريب أو انسداد. افحص المرفق وصمام التحكم للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح.
نطاق العمل المحدد: نطاق علوي	10.1.1.73 قد يكون هناك تسريب أو انسداد. افحص المرفق وصمام التحكم للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح.

وظائف إعادة الضبط

القائمة	نطاق/قيم الضبط [الإعداد القياسي]/الوصف
وظائف إعادة الضبط	11
إعادة ضبط التشخيص	11.1 تقوم بإعادة ضبط جميع وظائف التشخيص بما في ذلك الرسوم البيانية والمخططات.
إعادة الضبط (قياسي)	11.2 يقوم بإعادة ضبط محدد الموضع إلى الحالة التي كان عليها عند التسليم. تظل الإعدادات الخاصة بالمشغل والصمام دون تغيير.
إعادة الضبط (متقدم)	11.3 يتم إعادة ضبط جميع البارامترات إلى الإعدادات الافتراضية بعد تعديلها عند التسليم.
إعادة التشغيل	11.4 محدد الموضع متوقف وتم إعادة تشغيله.
إعادة ضبط التهيئة	11.5 يتم إعادة ضبط جميع البارامترات الخاصة بإعدادات بدء التشغيل. يجب إعادة تهيئة محدد الموضع بعد ذلك




القائمة	نطاق/قيم الضبط [الإعداد القياسي]/الوصف
المعالج	12
اتجاه القراءة	12.1 [وصلة هوائية يمينًا]/وصلة هوائية يسارًا موضع التركيب مع الوحدات الهوائية على الجانب الأيمن أو الأيسر من الشاشة
اللغة	12.2 [الإنجليزية]/[الألمانية]/[الفرنسية] قائمة اللغة
تمت الإعدادات	12.3 مغادرة المعالج

16.2 اختيار خصائص الصمام

الخصائص التي يمكن اختيارها في بند القائمة 8.1.9 موضحة في الشكل التالي في شكل الرسم البياني.


ملاحظة i

لا يمكن تحديد الخاصية (خاصية محددة من قبل المستخدم) إلا باستخدام برنامج تشغيل (مثل TROVIS-VIEW من SAMSON أو DD/DTM/EDD).




الملحق A (تعليمات التهيئة)


صمام الفراشة، النسبة المتساوية




صمام الفراشة، خطي




صمام سدادي دوار، النسبة المتساوية




صمام سدادي دوار، خطي



صمام كروي مجزأ، النسبة المتساوية



صمام كروي مجزأ، خطي



17 الملحق B

17.1 خدمة ما بعد البيع

اتصل بخدمة ما بعد البيع للحصول على الدعم فيما يتعلق بأعمال الخدمة أو الإصلاح أو عند ظهور أعطال أو عيوب. يمكنك الوصول إلى خدمة ما بعد البيع على aftersaleservice@samsongroup.com.

عناوين SAMSON AG والشركات التابعة لها.

يمكن العثور على عناوين SAMSON AG والشركات التابعة لها والممثلين ومرافق الخدمة في جميع أنحاء العالم على موقعنا على الويب (www.samsongroup.com) أو في جميع كتالوجات منتجات SAMSON.

المواصفات المطلوبة

يرجى تقديم التفاصيل التالية:

- رقم الطلب ورقم الموضوع في الطلب
- رقم الطراز، معرف التهيئة، الرقم المسلسل، إصدار البرنامج الثابت (انظر قسم "العلامات على الجهاز" لمعرفة تفاصيل لوحة البيانات)

